


# Cat<sup>®</sup> S60 okostelefon Felhasználói kézikönyv



# **Először ezt olvassa el**

## **Biztonsági óvintézkedések**

Figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat, hogy biztosan helyesen használja a mobiltelefont.

A készülék strapabíró jellege ellenére se tegye ki a mobiltelefont ütésnek, dobálásnak, leejtésnek, összenyomásnak, hajlításnak vagy átszúrásnak.

Nedves környezetben, például fürdőszobában ne használja a mobiltelefont.

Ne engedje, hogy a mobiltelefont szándékosan áztassák vagy folyadékban mossák.

Ne kapcsolja be a mobiltelefont olyan helyeken, ahol tilos vagy a telefon zavart vagy veszélyt okozhat.

Ne használja a mobiltelefont vezetés közben.

Kórházakban, egészségügyi intézményekben kövesse az ottani előírásokat, szabályokat. Orvosi készülékek közelében kapcsolja ki a mobiltelefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a mobiltelefont. A mobiltelefon megzavarhatja a repülőn a vezérlő berendezéseket.

Precíziós elektronikai készülékek közelében kapcsolja ki a mobiltelefont. A telefon ronthatja a készülékek teljesítményét.

Ne próbálkozzon a mobiltelefon és tartozékainak szétszerelésével. A telefont csak arra kiképzett személyzet javíthatja.

A mobiltelefont erős mágneses mezőjű tárolóba ne helyezze.

Ne tegyen mágneses adattárolókat a mobiltelefon közelébe. A telefon sugárzása esetleg le is törölheti az adatokat.

Ne tegye magas hőmérsékletű helyre, ne használja tűzveszélyes gázok közelében, például benzinkútnál.

A mobiltelefont és tartozékait kisgyerekektől tartsa távol. Ne engedje gyerekeknek segítség nélkül használni a mobiltelefont.

A robbanásveszély elkerülése érdekében csak jóváhagyott akkumulátort és töltőt használjon.

Tartsa be a vezetékmentes készülékek használatára vonatkozó jogszabályokat, előírásokat. A vezetékmentes készülék használata során tartsa tiszteletben mások magánszféráját, jogait.

Repülőgépen, kórházban, benzinkúton, fizető garázsban ne használja a mobiltelefont.

Orvosi implantátummal rendelkező betegek (szív, inzulin stb.) a mobiltelefont tartsák az implantátumtól legalább 15 cm-es távolságba, híváskor pedig az implantátummal ellentétes oldalon tartsák a telefont.

Az USB kábelt szigorúan a kézikönyv utasításai szerint használja.

Egyébként károsodhat a mobiltelefon vagy a számítógép.

# Jogi nyilatkozat

© 2016 Caterpillar. Minden jog fenntartva.

A CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, és megfelelő logóik, a „Caterpillar Yellow” és „Power Edge” kereskedelmi arculat, valamint az itt használt vállalati és termék azonosítók a Caterpillar védjegyei, engedély nélkül nem használhatók.

A Bullitt Mobile Ltd a Caterpillar Inc licencia birtokosa.

Bullitt Mobile Ltd. és harmadik felek védjegyei a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

A dokumentumból a Caterpillar Inc előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen módon, semmilyen eszközzel sem szabad bármit lemásolni vagy továbbítani.

A kézikönyvben ismertetett termék tartalmazhat szerzői joggal védett szoftvert, szerzői jog tulajdonosok érintettek lehetnek. Az ügyfelek az említett szoftvert, hardvert semmiféle módon nem másolhatják le, nem terjeszthetik, nem módosíthatják, nem fejthetik vissza, nem szerelhetik szét, nem kódolhatják vissza, nem kivonathatják, nem fejthetik vissza a tervét, nem adhatják bérbe, nem ruházhatják át, és nem adhatják ki bérbe, kivéve ahol a vonatkozó törvények ezt a korlátozást tiltják vagy a szerzői jog birtokosai az adott tevékenységhez licenc alatt hozzájárulásukat adták.

## Megjegyzés

Az ismertetett termék és tartozékainak egyes jellemzői a telepített szoftvertől, a helyi hálózat lehetőségeitől és beállításaitól függnnek, előfordulhat, hogy a helyi mobilszolgáltatók és a hálózati szolgáltatók nem aktiválják vagy korlátozzák azokat. Ilyen módon az itteni leírások nem feltétlenül illenek rá teljes egészében a vásárolt termékre és tartozékaira.

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a kézikönyvben szereplő információkat, jellemzőket bármiféle előzetes bejelentés és kötelezettség nélkül megváltoztathassa.

A gyártó nem felelős a mobiltelefonnal feltöltött és letöltött termékek minőségéért, törvényességéért, beleértve többek között a szöveget, képeket, zenét, videót és szerzői jogvédett nem beépített szoftvereket. A mobiltelefonon a fenti termékek telepítésének, használatának minden következményét egyedül saját maga viseli.

## SZAVATOSSÁG NÉLKÜL

A kézikönyv tartalma csak önmagában értendő, úgy „ahogy van”. Amennyiben a vonatkozó törvények megengedik, a kézikönyv tartalma vagy megbízhatósága, pontossága tekintetében semminemű garanciát nem vállalunk, sem kifejezettet sem hallgatólagosat, ideértve többek között a piacképességre és valamely célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciát is.

Amennyiben a törvény engedi, a gyártó nem tehető felelőssé semmilyen különleges, járulékos, közvetett vagy következményes kárért vagy elmaradt nyereségért, üzleti, bevételi, adat, vevőkör veszteségért vagy megtakarítási várakozás elmaradásáért.

## Behozatali, kiviteli korlátozások

Az ügyfélnek be kell tartania minden vonatkozó kiviteli és behozatali törvényi előírást és be kell szereznie minden szükséges hivatalos engedélyt és jogosítványt a kézikönyvben szereplő termék, beleértve a szoftvert és a műszaki adatokat is, kiviteléhez, továbbexportálásához vagy importálásához.

# Tartalom

<b>Üdvözljük a Cat® S60 okostelefon világában</b> .....	<b>1</b>
Alapvető műveletek.....	1
Fő funkciók.....	2
Első lépések.....	3
A mobiltelefon bekapcsolása.....	5
Érintőképernyő.....	5
Kezdőképernyő.....	5
A képernyő zárolása és feloldása.....	6
<b>Kijelző</b> .....	<b>7</b>
A kijelző elrendezése.....	7
Értesítési panel.....	8
Parancsikonok.....	8
Widgetek.....	9
Mappák.....	9
Háttérképek.....	9
Multimédiás anyagok átvitele a mobiltelefonra és a mobiltelefonról.....	10
A Repülőgép üzemmód használata.....	10
<b>Telefon</b> .....	<b>11</b>
Telefonhívás.....	11
Hívás fogadása, elutasítása.....	12
Egyéb műveletek végzése hívás közben.....	12
<b>Névjegyek</b> .....	<b>13</b>
Kommunikáció a névjegyekkel.....	14
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata.....	15
<b>Wi-Fi</b> .....	<b>15</b>
<b>SMS és MMS</b> .....	<b>16</b>
<b>Bluetooth</b> .....	<b>18</b>
<b>Fényképek és videók készítése</b> .....	<b>19</b>
A hőkamera használata.....	22
Zenehallgatás.....	24
FM rádió hallgatása.....	25
<b>Google szolgáltatások</b> .....	<b>26</b>
<b>Google Maps™</b> .....	<b>28</b>
<b>A Google Play áruház használata</b> .....	<b>29</b>

<b>Az adatok szinkronizálása .....</b>	<b>30</b>
Fiókok kezelése .....	30
A fiók szinkronizálásának személyre szabása .....	31
<b>Egyéb alkalmazások használata.....</b>	<b>31</b>
A naptár használata.....	31
Az ébresztő használata.....	32
Számológép .....	32
<b>A mobiltelefon kezelése.....</b>	<b>33</b>
Idő és dátum beállítása.....	33
A kijelző beállítása .....	33
A telefon csengőhangjának beállítása .....	34
A programozható gomb beállítása .....	34
A felhasználói útmutatók és opciók használata .....	35
A telefon szolgáltatásainak beállítása.....	35
A mobiltelefon védelme.....	35
NFC használata .....	36
Vész hívó gomb használata .....	37
Alkalmazások kezelése .....	38
A mobiltelefon alaphelyzetbe állítása.....	39
A készülék hardveres alaphelyzetbe állítása .....	39
E-címke megtekintése .....	40
<b>Függelék .....</b>	<b>41</b>
Figyelmeztetések és óvintézkedések.....	41
Tartozékok .....	42
Tisztítás és karbantartás.....	43
Hallókészülék-illeszthetőség (HAC) .....	44
Segélyhívás.....	44
FCC nyilatkozat .....	44
Nyilatkozat a Kanadai Ipari Minisztérium szabályozásairól .....	45
Rádiófrekvenciás kitettségi információk (SAR) .....	46
A halláskárosodás megelőzése .....	47
Megfelelőségi nyilatkozat .....	47
CE SAR megfelelés .....	48
Hulladékkezelési és újrahasznosítási információk.....	48
Az S60 MyFLIR műszaki adatai.....	50


# Üdvözljük a Cat® S60 okostelefon világában

A környezet erőpróbáinak jól ellenálló S60 okostelefon kültéri használatra készült. A beépített FLIR hőkamerával felszerelt S60 segítségével tiszta hőképek készíthetők, a számos fénymérőnek köszönhetően pedig visszamenőleg pontosan meghatározható a képen a hőmérséklet. Robusztusság tekintetében eléri a legmagasabb szintű ipari szabványt (IP68), így 60 percen át egészen 5 méteres mélységig ellenáll, valamint alkalmas víz alatti fényképek és videók készítésére is. Érintőképernyője kesztyűben és nedves ujjal egyaránt működtethető. Karcolásmentes üvege van, porra nem érzékeny és kibírja az 1,8 m magasról történő leejtést.

## Alapvető műveletek

### A telefon kinézete

1. Előlapi kamera
2. Fülhallgató
3. 5 méteres víz kapcsoló
4. Hangszóró
5. Legutóbbi alkalmazások gomb
6. Menü gomb
7. Vissza gomb
8. Fejhallgató-csatlakozó
9. USB csatlakozó
10. Vészhívó gomb
11. Programozható gomb
12. Be-/kikapcsoló gomb
13. 13 MP-s kamera
14. Hőkamera
15. Mikrofon
16. SIM/SD-kártyatartó retesz
17. Kártyafedél-retesz
18. Vaku
19. Hangerő növelése/ csökkentése gomb



Megjegyzés:

Általános használat esetén az 5 méteres víz kapcsolót (3) 5 méter helyett 2 méterre kell állítani, mert ez kihat a telefon hangteljesítményére.

## Fő funkciók

### Bekapcsolás gomb

- Lenyomva bekapcsolja a mobiltelefont.
- Nyomva tartva megnyitja a Telefonbeállítások menüt.
- A mobiltelefon alvó üzemmódjában megnyomva lezárja vagy feléleszti a képernyőt.

### Menü gomb

- Mindig a kezdőképernyőre visz.
- A Menü gomb hosszú megnyomásakor a Google™ ikonja jelenik meg. A kijelzőn lévő ikon megérintésére elindul a Google-keresés vagy a Google Now™.
- A telefon alvó üzemmódjában kétszer koppintva feléleszti a képernyőt.

### Legutóbbi alkalmazások gomb

Megnyomására a rendszer felsorolja a legutóbb használt alkalmazásokat.

### Vissza gomb

- Visszalép arra a képernyőre, amellyel előzőleg foglalkozott.
- Bezárja a képernyőn megjelenő billentyűzetet.


### Hangerő növelése/ csökkentése gomb

- Hangerő – A **Hangerő növelése** gombbal növelhető a hangerő, a **Hangerő csökkentése** gombbal pedig csökkenthető a hangerő.
- Képernyőfelvétel – Nyomja meg egyszerre a **Be-/kikapcsoló gombot** és a **Hangerő csökkentése** gombot.
- A kamera alkalmazásban a **Hangerő növelése/csökkentése** gomb megnyomására a készülék azonnal fényképez. A **Hangerő növelése/csökkentése** gombnak a kamera alkalmazáson kívül más funkciói is vannak.

## Első lépések

### A nano SIM-kártya/-kártyák behelyezése

1. Ujjával húzza hátrafelé a SIM/SD-kártyatartó reteszt, hogy hozzáférjen a SIM/SD-kártyatartó foglalathoz.
2. Helyezzen be egy nano SIM-kártyát az egyik SIM-kártya foglalatba úgy, hogy a kártyán lévő arany színű érintkezőpontok lefelé nézzenek.




Megjegyzés:


- Ha több SIM-kártyát szeretne használni, ismételje meg az eljárást a másik nano SIM-kártya behelyezéséhez is.
- Mielőtt a nano SIM-kártyát eltávolítaná a SIM2-kártyanyílásból, erősen ajánlott először kivenni a memóriakártyát, hogy könnyedén hozzáférhessen a SIM2-kártyanyíláshoz. Figyeljen az emelőkarra a SIM2 eltávolításához.

### Memóriakártya behelyezése

1. Ujjával húzza hátrafelé a SIM/SD-kártyatartó reteszt, hogy hozzáférjen a SIM/SD-kártyatartó foglalathoz.



2. Helyezzen be egy microSD-kártyát a memóriakártya-nyílásba úgy, hogy a kártyán lévő arany színű érintkezőpontok lefelé nézzenek.





Megjegyzés:

- A microSD-kártya eltávolításához a memóriakártya szélét húzva vegye ki azt a nyílásból.
- Ne erőltesse a microSD-kártyát, mert kárt tehet a memóriakártyában vagy a nyílásban.

## **Az akkumulátor töltése**

Az S60 beépített akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor töltése:

1. Csatlakoztassa a mobiltelefonhoz kapott USB kábelt a töltőre.

Megjegyzés:


Csak Cat® jóváhagyással rendelkező töltőt és kábelt használjon. A jóvá nem hagyott eszközök kárt tehetnek a készülékben vagy felrobbanhat miattuk az akkumulátor.

2. Nyissa ki az USB port borítóját. Csatlakoztassa az USB kábelt a telefon USB portjára.

Megjegyzés:

Legyen óvatos, nehogy túl nagy erővel végezze az USB kábel beillesztését.

Figyeljen a dugó megfelelő helyzetére. Kárt okozhat azzal, ha a csatlakozót nem megfelelően próbálja bedugni, erre a jótállás sem terjed ki.



3. Csatlakoztassa az USB-t megfelelő hálózati csatlakozóhoz, majd csatlakoztassa azt biztonságosan a tápellátáshoz.

4. Amikor a töltés kész, vegye ki a csatlakozót a készülékből, utána pedig a fali töltőt.

## **Fontos tudnivalók az akkumulátorról**

Ha az akkumulátor lemerült, akkor az akkumulátor töltésének megkezdésekor a telefont valószínűleg még nem lehet azonnal bekapcsolni. Hagyja az akkumulátort néhány percig töltődni, csak utána próbálkozzon a készülék bekapcsolásával. Ekkor még a töltést mutató animáció sem feltétlenül jelenik meg a képernyőn.

Az akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő függ a környezet hőmérsékletétől és az akkumulátor korától.

Az akkumulátor közelgő lemerülésére a telefon hangjelzéssel és üzenettel is figyelmeztet. Amikor az akkumulátor csaknem lemerült, a készülék magától ki fog kapcsolódni.

## A mobiltelefon bekapcsolása

### A mobiltelefon bekapcsolása

Nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot (🔘).

A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő képernyő fogadja. Válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd az Indítás ikont (➔) megérintve lépjen tovább a beállítási folyamatban.

Megjegyzés:

Ha a SIM kártyára érvényes a személyi azonosító szám (PIN) védelem, akkor az üdvözlő képernyő előtt meg kell adnia a PIN kódot. A beállítási folyamat befejezéséhez Wi-Fi vagy adatkapcsolat szükséges.

Ekkor felszólítást kap, hogy a beállítási folyamat befejezéséhez lépjen be létező Google fiókjába vagy hozzon létre újat.

Megjegyzés:

A fiók létrehozási lépés ekkor ki is hagyható. A Google fiókra a készüléken kínált egyes Google szolgáltatások használatához lesz szükség.

### Vypnutí mobilního telefonu

1. A **Be-/kikapcsoló** gombot nyomva tartva nyissa meg a Telefonbeállítások menüt.
2. Érintse meg a **Kikapcsolás** gombot.

## Érintőképernyő

### Az érintőképernyő műveletei

Érintés: Elem kiválasztásakor, a kiválasztás megerősítésekor vagy alkalmazás indításakor az ujjbegyével érintse meg a képernyőt.

Érintés és tartás: Ujjbegyével érintse meg az elemet és tartsa nyomva amíg a mobiltelefon nem reagál. Az aktív képernyőre vonatkozó beállítások menü megnyitásakor például érintse meg a képernyőt és a menü megjelenéséig tartsa nyomva.

Pöccintés: Függőlegesen vagy vízszintesen húzza át ujját a képernyőn. Pöccintsen balra vagy jobbra például a képek közötti váltáshoz.

Húzás: Érintse meg és tartsa ujját az elemen. Az elemet így a képernyő más részére húzhatja.

Az ikont húzva áthelyezheti vagy törölheti.

## Kezdőképernyő

Bejelentkezés vagy a telefon bekapcsolása után a Kezdőképernyő jelenik meg. A Kezdőképernyő az a kiindulópont, ahonnan a telefon valamennyi funkciója elérhető. Alkalmazás ikonok, widgetek, parancsikonok és egyéb funkciók láthatók itt. A Kezdőképernyőt háttérképpel egyedivé lehet tenni, és ki lehet választani az ott megjeleníteni kívánt elemeket.

A Kezdőképernyőn van az Indító ikon is (🔘). Ennek megérintésével lehet megtekinteni és elindítani a telepített alkalmazásokat (Alk.).

Megjegyzés:

A Kezdőképernyőn egy üres hely hosszabban tartó megnyomása a Háttérképek, Widgetek és Beállítások parancsikont indítja el.

## A képernyő lezárása és feloldása

### A képernyő lezárása

A képernyő bekapcsolt állapotában a **Be-/kikapcsoló** gomb megnyomásával zárhatja le a képernyőt. Üzenetet és hívást akkor is tud fogadni, amikor a képernyő zárolva van.

Ha egy ideig békén hagyja a mobiltelefont, a képernyő magától zárolódni fog.

### A képernyő feloldása

A **Be-/kikapcsoló** gomb megnyomásával feléleszthető a képernyő. A képernyő feloldásához húzza a lakat ikont (🔒) felfelé. Szükség esetén rajzolja le a mintát vagy írja be a PIN-kódot.

Ha a Kamera funkciót közvetlenül a lezárt képernyőről szeretné használni, húzza a kamera ikont (📷) felfelé a Kamera alkalmazás elindításához.

Ha a Google hangalapú keresés funkciót közvetlenül a lezárt képernyőről szeretné használni, húzza a hangalapú keresés ikonját (🗣️) felfelé a Google hangalapú keresés alkalmazás elindításához.

Megjegyzés:

Ha képernyőzárat állított be, akkor először fel kell oldania a képernyőt. Bővebben lásd „A mobiltelefon védelme képernyő zárral”, 39. oldal.

# Kijelző

## A kijelző elrendezése

### Értesítések és állapotinformációk

Minden képernyő tetején az állapotsor látható. A pontos idő mellett olyan értesítések ikonjai láthatók itt, mint a nem fogadott hívás, bejövő üzenet (bal oldalon) vagy a telefon állapotáról tájékoztató ikonok, mint az akkumulátor állapota (jobb oldalon).



### Állapotjelző ikonok

<b>4G</b>	4G mobilhálózathoz csatlakoztatva		Nincs vonal
<b>LTE</b>	LTE mobilhálózathoz csatlakoztatva		Rezgés üzemmód
<b>3G</b>	3G mobilhálózathoz csatlakoztatva		Tartózkodási hely nem található
<b>G</b>	GPRS mobilhálózathoz csatlakoztatva		Akkumulátor tele
<b>E</b>	EDGE mobilhálózathoz csatlakoztatva		Akkumulátor töltődik
<b>H</b>	HSDPA mobilhálózathoz csatlakoztatva		FM rádió bekapcsolva
<b>H+</b>	HSPA+ mobilhálózathoz csatlakoztatva		Repülőgép mód
<b>R</b>	Barangolás		Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Mobilhálózat jelerősség		Bluetooth eszközhöz csatlakoztatva

### Értesítési ikonok

	Új e-mail üzenet		Nem fogadott hívás
	Ébresztés beállítva		Telefon hangszóró bekapcsolva
	Közelgő esemény		Telefon mikrofon némítva
	Adatszinkronizálás folyik		Adatok letöltése folyik
	Bejelentkezés vagy szinkronizálás gond		A telefon USB kábelén keresztül csatlakozik
	Képernyőkép rögzítve		Új szöveges üzenet
	Fejhallgató csatlakoztatva		

## Értesítési panel

A mobiltelefon értesíti új üzenet érkezéséről, bejövő eseményről. Az értesítési panel az ébresztésekről és beállításokról is tájékoztatást nyújt. Az értesítési panelt megnyitva megtekintheti a vezeték nélküli hálózat üzemeltetőjét, illetve üzenetet, emlékeztetőt vagy eseményre vonatkozó értesítést tekinthet meg.

### Az értesítési panel megnyitása

1. Új ikon megjelenésekor érintse meg az értesítési menüsávot és lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt.
2. Az értesítést megérintve megnyitható a hozzá tartozó alkalmazás.


### Az értesítési panel bezárása

Az értesítés közvetlen bezárásához (anélkül, hogy megnézné) csak meg kell érinteni és el kell húzni az értesítést a képernyő bal/jobbs oldalára.

Az értesítés panel bezárásához csúsztassa a panel alját felfelé.

## Parancsikonok

### Új képernyőelem hozzáadása

1. Érintse meg a Kezdőképernyőn a  elemet az összes alkalmazás megjelenítéséhez.
2. Elem hozzáadásakor húzza az alkalmazás ikont az adott Kezdőképernyőre.

### Képernyőelem áthelyezése

1. A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, amíg meg nem nő.
2. Az ujj felemelése nélkül húzza az ikont a képernyőn a kívánt helyre és ott engedje el.

Megjegyzés:

Az aktuális Kezdőképernyő panelen kell elég helynek lennie, hogy az ikon odaférjen.

### Képernyőelem eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, amíg meg nem nő.
2. Az ujj felemelése nélkül húzza az elemet az **Eltávolítás**-ra. Ezután engedje el az ujjával, az ikon lekerül a Kezdőképernyőről.
3. Az alkalmazások el is távolíthatók, amennyiben az 1. és 2. lépés elvégzése után az alkalmazást a képernyő tetején lévő **Eltávolítás** lehetőségre húzza.

## Widgetek

A widget segítségével meg lehet tekinteni vagy használni lehet egy alkalmazást. A Kezdőképernyőre widgeteket ikonként vagy előnézeti ablakként helyezhet el. Alaphelyzetben több widget is telepítve van a telefonon. A Google Play áruházból további widgetek is letölthetők.

### Widget hozzáadása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyőt.
2. A **WIDGETEK** megérintésével jelenítse meg az elérhető widgeteket.
3. Elem hozzáadásakor húzza a hozzáadni kívánt widgetet az adott Kezdőképernyőre.

### Widget eltávolítása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa meg a widget ikonját, amíg meg nem nő.
2. Az ujj felemelése nélkül húzza az elemet az **Eltávolítás**-ra. Ezután engedje el az ujjával, az ikon lekerül a Kezdőképernyőről.

## Mappák

### Mappa létrehozása

Húzza az alkalmazás vagy parancsikont és ejtse rá egy másik alkalmazás tetejére.

### Mappa átnevezése

1. A mappát megérintve nyissa meg.
2. A mappa címsoron írja be az új mappa nevet.
3. Amikor készen van, nyomja meg a **Vissza** gombot.

## Háttérképek

### A háttérkép megváltoztatása

1. A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyőt.
2. Érintse meg a **HÁTTÉRKÉPEK** lehetőséget.
3. Az elérhető választási lehetőségeken végigpörgetve válasszon háttérképet.
4. A **Háttérkép beállítása** megérintésével állítsa be a kívánt képet a Kezdőképernyő háttérének.

## Multimédiás anyagok átvitele a mobiltelefonra és a mobiltelefonról

Kedvenc zenéit és képeit a mobiltelefon és a számítógép között cserélheti MTP médiaeszköz módban.

1. Csatlakoztassa a mobiltelefont az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Húzza le a képernyőt az értesítési panel megnyitásához, ahol megjelennek az USB-kapcsolatok lehetőségei. Ezután érintse meg a **Fájltvitel** gombot az MTP mód aktiválásához.
3. A telefon elvileg cserélhető eszközként jelenik meg, és látható a telefon belső tárhelye, valamint – ha be van helyezve memóriakártya – a microSD-kártya tartalma is. Másolja át a kívánt fájlokat a telefonra.

Megjegyzés:

MAC esetén le kell tölteni a meghajtó programot: <http://www.android.com/filetransfer/>

## A Repülőgép üzemmód használata

Egyes helyeken a mobiltelefon vezeték nélküli kapcsolatának kikapcsolását kérhetik. A telefon kikapcsolás helyett **Repülőgép üzemmód**-ba is tehető.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot.
2. A beállítás menüben érintse meg a **Repülőgép üzemmód** lehetőséget.

Vagy a **Beállítások** alkalmazásban lépjen be a **Továbbiak** menübe, és csúsztassa el a **Repülőgép üzemmód** kapcsolóját jobbra (🔴) a funkció engedélyezéséhez.

A kezdőképernyőn az értesítési panel lehúzásával szintén elérheti a Repülőgép üzemmódot.

# Telefon

Telefonhívás többféle módon is kezdeményezhető. Lehet a számot tárcsázni, lehet kiválasztani a Névjegyek közül, lehet a weblapról vagy a telefonszámot tartalmazó dokumentumból telefonálni. Az éppen hívás közben érkező újabb hívásokat fogadhatja is, de a hangpostára is irányíthatja őket. Több résztvevővel konferenciahívást is beállíthat.

Megjegyzés:



Mobilszolgáltatójától érdeklődjön meg, hogy előfizetése támogatja-e a konferenciahívásokat és ha igen, hány fős lehet a konferenciahívás.

## Telefonhívás

Telefonhívást indíthat a Telefon alkalmazásból vagy kiválaszthatja a számot a **Névjegyek** menüből vagy a Hívásnaplóból.

Hívás közben a **Menü** gomb megnyomásával visszatérhet a Kezdőképernyőre és végezhet más funkciókat. Amikor vissza szeretne térni a hívó képernyőre, húzza le az Értesítési menüsávot és érintse meg a jelenlegi hívást.




### Hívás indítása a tárcsázóval

1. A kezdőképernyőn érintse meg a  lehetőséget. Utána a  megérintésével hívja elő a tárcsázót.
2. Adja be a telefonszámot a megfelelő számjegyek megérintésével.





Tipp: A mobiltelefonon van Okoshívás funkció: ez a tárcsázón sorban beírt számoknál automatikusan keresi az addigi pontosság alapján a Partnerekben és a listákban a megfelelő eredményeket. A billentyűzet bezárásával megtekintheti a többi lehetséges találatot.

3. A szám beadása vagy a Névjegy kiválasztása után érintse meg a  lehetőséget.

### Hívás indítása a névjegyekből

1. A Kezdőképernyőn a  > **Névjegyek** () megérintésével jelenítse meg a névjegylistát. Ha már a tárcsázón belül van, akkor a  fül megérintésével jelenítheti meg a névjegylistát.
2. A listában érintse meg annak a névjegyet, akit hívni szeretne.
3. A telefonszám megérintésével hívhatja az illetőt.







### Hívás indítása a hívásnaplóból

1. Érintse meg  > **Telefon** () >  fület. Itt láthatja a legutóbbi hívások listáját. Ha nem találja a kívánt névjegyet, érintse meg az Összes hívási előzmény megjelenítése lehetőséget az összes hívási előzmény megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a listán az adott névjegyet, majd a híváshoz érintse meg a  lehetőséget.




## Hívás fogadása és elutasítása

Amikor telefonhívást kap, megnyílik a bejövő hívás képernyő a hívóazonosítóval és a **Névjegyek** lehetőségénél megadott egyéb információkkal.

- Hívás fogadásához érintse meg a  elemet, majd húzza jobbra ().
- Hívás elutasításához érintse meg a  elemet, majd húzza balra (.
- A hívás elutasítása és a hívónak azonnali üzenet küldése a  megérintésével és felfelé húzásával () , majd valamelyik sablon üzenet kiválasztásával vagy a **Saját válasz írása...** megérintése után saját üzenet megfogalmazásával lehetséges.

Megjegyzés:

A  megérintéskor eltűnik a képernyőről.

## Hívás befejezése

Hívás közben a  megérintésével fejezheti be a hívást.







## Egyéb műveletek hívás közben

### Konferenciahívás indítása

Ha telefonálás közben újabb hívás érkezik, a második hívót bekapcsolhatja az éppen folyó híváshoz. Ez a funkció a konferenciahívás. Több hívóval is lehet konferenciahívást beállítani.

Megjegyzés:

Mobilszolgáltatójától érdeklődjön meg, hogy előfizetése támogatja-e a konferenciahívásokat és ha igen, hány fős lehet a konferenciahívás.

1. Konferenciahívás kezdeményezéséhez tárcsázza az első résztvevő számát, majd a hívás indításához érintse meg a  elemet.
2. A hívás alatt érintse meg a  elemet, és adja meg a beszélgetéshez becsatlakoztatni kívánt személy telefonszámát.
3. Érintse meg a  elemet, vagy válasszon ki valakit a Hívásnaplóból vagy a **Névjegyek** közül. Az első hívást ekkor automatikusan tartani fogja.
4. Miután csatlakoztatta a további hívást, érintse meg a  elemet.
5. A  megérintésével, majd a 2–4. lépés megismétlésével újabb embereket vonhat be a konferenciabeszélgetésbe.
6. A  megérintésével mindenkit megszakítva befejezheti a konferenciahívást.

### Hívások közötti átváltás

Ha telefonálás közben újabb hívás érkezik, a két hívás között át tud váltani.

1. A két hívás közben a kijelző bal alsó sarkában érintse meg az adott névjegyhez tartozó nevet vagy telefonszámot.
2. A jelenlegi hívást ekkor tartani fogja és a másik hívásba fog bekapcsolódni.





# Névjegyek

A Névjegyek alkalmazás információk, például ismerősök telefonszámainak, címének mentését, kezelését teszi lehetővé. Miután a kapcsolat adatait elmentette a mobiltelefonon, segítségével könnyen el lehet érni az embereket, akivel kapcsolatba szeretne lépni.

## A névjegyek alkalmazás megnyitása

Ha új a mobiltelefon és még nem adott meg névjegyeket, a Névjegyek megjelenít egy üzenetet, amely ismerteti, hogyan lehet a mobiltelefonon névjegyeket megadni.

Az alkalmazást a következő módokon lehet megnyitni:

- Érintse meg a , majd a **Névjegyek**  elemet. A névjegylista megjelenítéséhez érintse meg az **ÖSSZES NÉVJEGY** elemet.
- Érintse meg a Kezdőképernyőn a  elemet, majd érintse meg a  fület a névjegylista megjelenítéséhez.


Legördíthető listában megjelenik az összes névjegy ábécérendben.

## Névjegyek másolása

Névjegyeket másolhat a SIM kártyáról vagy belső tárhelyről.

1. A névjegylistában érintse meg a  > **Importálás/exportálás** elemet.

2. Tegye a következők egyikét:

- Névjegyek importálása a SIM kártyáról:  
Az összes névjegy importálásához érintse meg a **SIM-kártyán tárolt névjegyek kezelése** >  > **Összes importálása** elemet.
- Névjegyek importálása a belső tárhelyről:  
Érintse meg az **Importálás .vcf fájlból** lehetőséget. Válassza ki, hova szeretné importálni a névjegyeket, és a névjegyek importálásához érintse meg a \*.vcf fájlt.

## Névjegyek biztonsági mentése



Névjegyeket másolhat a SIM kártyára vagy belső tárhelyre.

1. A névjegylistában érintse meg a  > **Importálás/exportálás** elemet.



2. Tegye a következők egyikét:

- Névjegyek exportálása a SIM kártyára:  
Az összes névjegy másolásához érintse meg az **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
- Névjegyek exportálása a belső tárhelyre:  
Érintse meg az **Exportálás .vcf fájlba** lehetőséget. Válassza ki a helyet, ahova menteni szeretné a névjegyeket, majd érintse meg a **MENTÉS** gombot.


## Névjegy hozzáadása

1. A névjegylistában a  megérintésével adhat hozzá új névjegyet.
2. Adja meg a névjegyhez a nevet, majd a többi adatot, például telefonszámot, címet.
3. Ha elkészült, a  megérintésével mentse el a névjegy adatokat.

## Névjegy hozzáadása a kedvencekhez



1. Érintse meg a Kedvencekhez hozzáadni kívánt névjegyet.
2. A név mellett a  megérintésével az ikon fehérre változik ().

## Névjegy keresése

1. A névjegylistában a  megérintésével kereshet rá egy névjegyre.
2. Adja meg a nevet, akihez tartozó névjegyet keresi. Miközben írja, a keresési mező alatt megjelennek az ilyen névvel talált névjegyek.

## Névjegy szerkesztése


A névjegyen tárolt adatokat bármikor lehet módosítani.

1. A névjegy listában érintse meg annak a névjegyét, akinek az adatait meg szeretné változtatni.
2. Érintse meg a  elemet.
3. Végezze el a névjegy adatainak a szükséges változtatásokat, majd érintse meg a  elemet. A **Vissza** gomb megnyomásával a névjegy adataiban tett minden változtatást visszavonhat.


## Kommunikáció a névjegyekkel

Az Összes névjegy vagy Kedvencek fülről gyorsan lehet SMS-t vagy MMS-t küldeni a partner alapértelmezett telefonszámára. A részletek megnyitásával megtekinthető a lista, amelyen szerepel minden lehetőség, ahogyan el lehet érni a partnert. Ez a rész azt írja le, hogyan lehet a névjegylistát nézve kommunikálni a partnerekkel.

### Kommunikáció névjeggyel

1. A névjegy listában érintse meg annak a névjegyét, akivel kapcsolatba szeretne lépni.
2. A névjegy részletes képernyőjén a következő lehetőségek adódnak:
  - A híváshoz érintse meg a telefonszámot.
  - Üzenet küldéséhez érintse meg a  elemet.

### Névjegy törlése

1. A névjegy listában érintse meg azt a névjegyet, amelyet törölni szeretne.
2. Érintse meg a  > **Törlés** pontot.
3. Az **OK** megérintésével erősítse meg a névjegy törlési szándékát.

## A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

### A billentyűzetpanel megjelenítése

Szöveg beírása a képernyőn megjelenő billentyűzeten lehetséges. Egyes alkalmazások automatikusan meg is nyitják a billentyűzetet.



Másoknál a szöveges mező megérintésekor jelenik meg a billentyűzet.

A billentyűzet előhívásához érintse meg azt a helyet, ahova szöveget szeretne beírni. A billentyűzet a **Vissza** gomb megnyomásával tüntethető el.

### A fekvő tájolású billentyűzet használata

Ha kényelmetlen, nehezen használható a billentyűzet, fordítsa el a mobiltelefont oldalra. A képernyő ilyenkor a billentyűzetet fekvő helyzetben mutatja, így szélesebb billentyűzet elrendezést kap.




### A billentyűzet beállításainak személyre szabása

1. Érintse meg a  > **Beállítások** () > **Nyelv és bevitel** opciót.
2. A következő lehetőségei vannak:
  - A **Google billentyűzet** megérintésével konfigurálja a Google billentyűzet beállításait.
  - A **Google hangalapú gépelés** megérintésével konfigurálja a Google hangalapú gépelés beállításait.

## Wi-Fi

A mobiltelefonon a Wi-Fi úgy lehet használni, ha van elérhető vezeték nélküli hozzáférési pont (csatlakozási pont). A Wi-Fi jelének útjában álló akadályok csökkentik az erősségét.

### A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

1. Érintse meg a  > **Beállítások** ()
2. A **Vezeték nélküli és hálózatok** menüben érintse meg a **Wi-Fi** elemet, és csúsztassa a kapcsolót jobbra () a funkció engedélyezéséhez.
3. Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
4. Ha nyílt hálózatot választ ki, a kapcsolódás automatikusan megtörténik. Ha biztonságos hálózatot választ ki, és most csatlakozik először, akkor adja meg a jelszót, majd érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Megjegyzés:




Ha olyan biztonságos hálózathoz kapcsolódik, amelyet korábban már használt, akkor nem kell megadnia a jelszót, csak ha időközben alaphelyzetbe állította a mobiltelefont, vagy ha megváltoztatta a Wi-Fi jelszót.

Tipp: A Wi-Fi beállítások képernyőn a  > **Hálózat hozzáadása** megérintésével újabb Wi-Fi hálózatot adhat hozzá.

# SMS és MMS


## Az üzenetküldés megnyitása

Az alkalmazást a következő módokon lehet megnyitni:

- A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet.
- Érintse meg a  > **Üzenetküldés** () lehetőséget.

## Szöveges üzenet létrehozása és küldése

Megnyílik az ablak, ahol új üzenetet hozhat létre, illetve folyamatban lévő üzenetláncot nyithat meg.

1. Érintse meg a  elemet új szöveges vagy multimédiás üzenet elkezdéséhez, illetve valamelyik meglévő üzenetláncot annak megnyitásához.
2. Írja be a telefonszámot a **Címzett** mezőbe. Miközben írja be a telefonszámot, megjelennek a hozzá párosítható névjegyek. Rákattinthat az egyik felkínált címzetre, de folytathatja a telefonszám beírását is.
3. Érintse meg a szövegdobozt és kezdje el beírni a szöveget.






Ha az üzenet írása közben megnyomja a **Vissza** gombot, akkor az üzenetlistában elmenti piszkozatként. Az üzenet megérintésével folytathatja az írását.

4. Végül érintse meg a  elemet.

Megjegyzés:

A válaszok megjelennek az ablakban. Ahogy több üzenetet küld és néz meg, létrejön egy üzenetszál.

## Multimédiás üzenet létrehozása és küldése

1. Az üzenetküldési képernyőn érintse meg a  elemet.
2. Adjon meg egy telefonszámot a **Címzett** mezőben, illetve érintse meg a  elemet a telefonszám **NÉVJEGYEK** listáról való megadásához.
3. Érintse meg a szövegdobozt és kezdje el beírni a szöveget.
4. A  > **Tárgy hozzáadása** megérintésével adja meg az üzenet tárgysorát.
5. Töltse ki a tárgysort.  
A mobiltelefon ekkor multimédiás üzenetküldő módban van.
6. A  megérintésével válassza ki az üzenethez csatolni kívánt médiafájl típusát.
7. Végül érintse meg a  elemet.

## Üzenet megnyitása, illetve válasz üzenetre

1. VAz üzenetlistában érintéssel nyissa meg a szöveg vagy multimédia üzenet szálát.
2. Érintse meg a szöveg dobozt és fogalmazza meg benne az üzenetet.
3. Érintse meg a ➤ elemet.

## Az üzenetek beállításainak személyre szabása

Az üzenetbeállítások személyre szabásához az üzenetlistában érintse meg a ⋮ > **Beállítások** pontot. A következők közül választhat:




- SMS engedélyezve: Megadhatja az alapértelmezett SMS-alkalmazást.
- Régi üzenetek törlése: A jelölőnégyzet bejelölésével a rendszer az adott határérték elérésekor törli a régi üzeneteket.
- Szöveges üzenetek korlátozása: Beállítható a beszélgetésenkénti szöveges üzenetek maximum határértéke.
- Multimediás üzenetek korlátozása: Beállítható a beszélgetésenkénti MMS üzenetek maximum határértéke.
- Kézbesítési jelentések a SIM1/SIM2 esetén: A jelölőnégyzet bejelölésével kézbesítési jelentést kérhet a SIM-kártyá(k)ról küldött üzenetek után.
- Üzenetsablon: Szerkesztheti az üzenetsablont.
- A SIM1-kártya üzeneteinek kezelése: A SIM1-kártya üzeneteit kezelheti.
- SMS érvényességi idő a SIM1/SIM2-kártya esetében: Beállíthatja a SIM-kártyá(k)ra vonatkozó SMS érvényességi időt.
- SMS-aláírás: A jelölőnégyzet bejelölésével személyre szabott aláírást illeszthet be a SIM-kártyá(k) ról küldött üzenetekhez.
- SMS-aláírás szerkesztése: A személyre szabott aláírást szerkesztheti.
- Csoportos üzenetküldés: A jelölőnégyzet bejelölésével az MMS funkcióval egyetlen üzenetet több címzettnek is elküldhet.
- Kézbesítési jelentések: A jelölőnégyzet bejelölésével kézbesítési jelentést kérhet minden elküldött üzenet után.
- Olvasási visszaigazolások: A jelölőnégyzet bejelölésével olvasási visszaigazolást kérhet minden elküldött üzenet után.
- Automatikus lekérés: A jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan lekérheti az üzeneteket.
- Adatok automatikus lekérése barangolás esetén: A jelölőnégyzet bejelölésével barangolás esetén automatikusan lekérheti az üzeneteket.
- MMS érvényességi idő a SIM1/SIM2-kártya esetében: Beállíthatja a SIM-kártyá(k)ra vonatkozó MMS érvényességi időt.
- Értesítések: A jelölőnégyzet bejelölésével a készülék az állapotsorban értesítést jelenít meg az új üzenetről.
- Hang: Beállíthatja az új üzenetek érkezését jelző csengőhangot.
- Rezgés: A jelölőnégyzet bejelölésével a készülék új üzenetek érkezésekor rezeg.
- A SIM1/SIM2-kártya smsc-számának beállítása: Beállíthatja a SIM-kártyá(k)hoz tartozó SMSC-számot.
- WAP PUSH szolgáltatás engedélyezése: A jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezi a szolgáltatói üzenetfogadást.

# Bluetooth

A mobiltelefon a Bluetooth lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli teremtse kapcsolatot más Bluetooth eszközökkel, amit aztán használhat fájl megosztásra, vagy telefonálásra a headseten keresztül, akár még fényképeket is átküldhet a telefonról a személyi számítógépre.

Bluetooth kapcsolat használatakor a készülékeknek egymáshoz képest 10 méteren belül kell maradniuk. Ne feledje, hogy akadályok, falak és más elektronikai készülékek zavarhatják a Bluetooth kapcsolatot.

## Bluetooth bekapcsolása

1. Érintse meg a  > **Beállítások** () pontot.
2. A **Vezeték nélküli és hálózatok** menüben érintse meg a **Bluetooth** elemet, és csúsztassa a kapcsolót jobbra () a funkció engedélyezéséhez.


A Bluetooth bekapcsolása után az Értesítési menüsávon látható lesz a Bluetooth ikon.

## Bluetooth-eszköz párosítása és csatlakoztatása

A Bluetooth a következőkre ad lehetőséget:

- Szabadkezes Bluetooth-eszköz használata.
- Monó és sztereó Bluetooth fejhallgató használata.
- A Bluetooth fejhallgatón keresztül lejátszott elemek távvezérlése.

A Bluetooth használatához először párosítani kell a mobiltelefont egy másik Bluetooth eszközzel a következő módon:

1. A mobiltelefonon engedélyezze a Bluetooth funkciót.
2. Ekkor a mobiltelefon megkeresi a hatósugarán belüli Bluetooth eszközöket (vagy érintse meg a  > **Frissítés** gombot).
3. Érintse meg az eszközt, amellyel párosítani szeretné a mobiltelefont.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakoztatáshoz.


Megjegyzés:

A párosítást csak egyszer kell elvégezni, a későbbiekben a Bluetooth eszközhöz kapcsolódáskor már nem kell majd a jelszót megadni.




## Fájlok küldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Bluetooth-on keresztül megoszthat képeket, videókat vagy zenefájlokat családjával, barátaival.

Fájlt Bluetooth átvitelrel a következőképpen lehet küldeni:

1. Érintse meg a küldeni kívánt fájlt.
2. A  > **Bluetooth** megérintése után válassza ki a párosított eszközt.

## Bluetooth-eszköz leválasztása és párosításának megszüntetése




1. Érintse meg a  > **Beállítások** () pontot.
2. A **Vezeték nélküli és hálózatok** menüben érintse meg a **Bluetooth** elemet.
3. Érintse meg a csatlakoztatott eszköz lehetőségénél a  elemet, majd a leválasztás megerősítéséhez az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.

## Fényképek és videók készítése

A kamera fényképezőgép és videokamera egyben, amellyel fényképeket, videókat vehet fel és oszthat meg.



### A kamera megnyitása


Az alkalmazást a következő módokon lehet megnyitni:

- A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet.
- Érintse meg a  > **Kamera** () elemet.



Nyomja meg a **Vissza** gombot vagy a **Menü** gombot a kamera bezárásához.

### Fénykép készítése


1. Érintse meg a  > **Kamera** () pontot.

Alapértelmezés szerint kamera üzemmódban van. Ha nem, akkor váltson kamera módba a  elem megérintésével.

Megjegyzés:

Az előlapi és a 13 MP-es kamera közti átváltáshoz érintse meg a  és  elemet értelemszerűen.

2. Komponálja meg a képet a fényképfelvételi képernyőn.

- A képernyőt megérintve arra a területre tud fókuszálni.
- Csíppentéssel a témára közelíthet vagy távolíthat.
- A  megérintésével a kamera beállítások módosíthatók.

3. A  megérintésével készítse el a fényképet.

Megjegyzés:

A Kamera alkalmazásban a **Hangerő növelése** és **Hangerő csökkentése** gombokkal is készíthet fényképeket.

### Fényképek megtekintése

A fényképeket a következő módokon lehet megtekinteni:

- Kamera nézetben érintse meg a legutóbb készített fénykép indexképét a  gomb mellett.

Megjegyzés:




A kamera nézethez való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot, vagy pöccintse a képernyőt balra addig, amíg újra meg nem jelenik a felvételi képernyő.

- A  > **Fényképek** () megérintésével megtekintheti az összes fényképet és videót.





## Fényképek szerkesztése és megosztása

A fényképek között böngészve a következő lehetőségek nyílnak meg:



- Szerkesztés: A  megérintésével a fénykép szerkesztéséhez lehetőségek széles köre nyílik meg.
- Megosztás: A  megérintésével megoszthatja a fényképeket a készüléken levő különböző alkalmazásokkal.
- Törlés: A  megérintésével törölheti a feleslegessé vált képeket.

## Videó készítése

1. Érintse meg a  > **Kamera** () pontot.



2. Érintse meg a  elemet, majd a Videó módra való átváltáshoz válassza ki a  elemet.

Megjegyzés:

Az előlapi és a 13 MP-es kamera közti átváltáshoz érintse meg a  és  elemet értelemszerűen.



3. A  megérintésével indíthatja a felvételt.

4. Rögzítés közben a következő lehetőségei vannak:



- Csippentéssel a témára közelíthet vagy távolíthat.
- A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  elemet. A folytatáshoz érintse meg a  elemet.
- A képernyő megérintésével fényképet készíthet.


5. A  megérintésével megállíthatja a felvételt.


## Videók megtekintése

Videó rögzítését követően érintse meg a legutóbb készített videó indexképét a  gomb mellett. Érintse meg a  elemet a videó lejátszásához.

## Panorámafénykép készítése

1. Érintse meg a  > **Kamera** () pontot.

2. Érintse meg a  elemet, majd a Panoráma módra való átváltáshoz válassza ki a  elemet.

3. Érintse meg a  elemet a felvétel megkezdéséhez.



4. Határozza meg az irányt. Ezután lassan vigye a készüléket a kívánt irányba (balra vagy jobbra).

5. Ha a rögzítési segéd eléri a végpontot, a felvétel leáll. A felvétel kézi leállításához érintse meg a  elemet.

## Fényképek felhasználása

A **Fényképek** alkalmazás automatikusan meg tudja keresni a telefonon és a memóriakártyán található fényképeket és videókat. A kiválasztott album/mappa lejátszható diavetítésként, a kiválasztott tételek megoszthatók más alkalmazásokkal.

## Fényképek megnyitása




A  > **Fényképek**  megérintésével megnyitható az alkalmazás. A Fényképek alkalmazás tárolási hely szerint kategorizálja a fényképeket, videókat, ezeket a fájlokat mappákban tárolja. A mappa megérintésével megtekinthetők a benne levő képek és videók.

## Fénykép megtekintése

1. A Fényképek menüben érintse meg azt a mappát, amelyben a megtekinteni kívánt képek vannak.
2. A kép megérintésével teljes képernyős módban tekintheti meg. Képek teljes képernyős módban történő megtekintésekor a következő vagy az előző kép megtekintéséhez pöccintse a képet balra vagy jobbra.
3. A képre ránagyíthat, ha a nagyítani kívánt részen két ujját széthúzza egymástól. Kinagyítás után ujjával pöccinthes balra, jobbra, fel és le.

Tipp: A képnézegető támogatja az automatikus forgatás funkciót. Amikor a mobiltelefont elfordítja, a kép hozzáigazodik az új helyzethez.

## Kép körülvágása a fényképek menüben

1. A kép megtekintésekor érintse meg a  >  elemet.
2. Érintse meg a **Kivágás** elemet, majd válassza ki a körülvágó eszközzel a kép körülvágni kívánt részét.
  - A kivágó eszközt belsejében megfogva lehet mozgatni.
  - A kivágó eszköz sarkát megfogva lehet a képet átméretezni.
3. A kivágott képet elmentheti a  > **MENTÉS** megérintésével.
  - A változtatások elvetéséhez nyomja meg a **Vissza** gombot, és érintse meg az **ELVETÉS** elemet.

Tipp: A változtatások a  > **ELVETÉS** lehetőséggel is elvethetők.

## A hőkamera használata


Megjegyzés:

A Cat S60 készülék által jelezett hőmérséklet minden esetben egy becsült érték, így nem minősül pontos mérésnek.

A jelzett hőmérsékletet számos tényező befolyásolja, különösen a megfigyelt objektum kibocsátási képessége és az objektum távolsága. A hőmérsékletre hatással lehet a napszak, az időjárási körülmények vagy a közelben lévő olyan forró vagy hideg objektumok, melyek letükrözhetik a célzott objektumot.



### A hőkamera megnyitása



Az alkalmazást a következő módokon lehet megnyitni:

- A Kezdőképernyőn érintse meg a  elemet.
- Érintse meg a  > **MyFLIR** () elemet.





Nyomja meg a **Vissza** gombot vagy a **Menü** gombot a kamera bezárásához.

### Fénykép készítése

1. Érintse meg a  > **MyFLIR** () elemet.



Alapértelmezés szerint Fénykép üzemmódban van. Ha nem, érintse meg a  elemet, és a  kiválasztásához váltson át Fénykép módba.

2. Komponálja meg a képet a fényképfelvételi képernyőn.

- A  megérintésével a színpaletta módosítható.
- A  megérintésével a kamera beállítások módosíthatók.
- A  megérintésével hozzáadható a fénymérési mód.
- A  megérintésével kézzel kalibrálható a kép.

3. A  megérintésével készítse el a fényképet.



### Videó készítése



1. Érintse meg a  > **MyFLIR** () elemet.

2. Érintse meg a  elemet, majd a Videó módra való átváltáshoz válassza ki a  elemet.

3. A  megérintésével indíthatja a felvételt. A felvétel leállításához érintse meg a  elemet.

### Panorámafénykép készítése

1. Érintse meg a  > **MyFLIR** () elemet.








2. Érintse meg a  elemet, majd a Panoráma módra való átváltáshoz válassza ki a  elemet.

3. Érintse meg a  elemet a felvétel megkezdéséhez.

4. Határozza meg az irányt. Ezután lassan vigye a készüléket a kívánt irányba (balra vagy jobbra).











5. Ha a rögzítési segéd eléri a végpontot, a felvétel leáll. A felvétel kézi leállításához érintse meg a  elemet.

## Gyorsított felvételes videó létrehozása

1. Érintse meg a  > **MyFLIR**  elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd a Gyorsított felvétel módra való átváltáshoz válassza ki a  elemet.
3. Érintse meg a  elemet a Gyorsított felvétel beállítási menüjének megnyitásához. Ezután konfigurálja a szükséges beállításokat.
4. A  elemet a Gyorsított felvétel beállítási menüjének megnyitásához. Ezután konfigurálja a szükséges beállításokat  elemet.

## A készített fényképek vagy videók megtekintése

A legutóbb készített fénykép vagy videó megnyitásához érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában lévő indexképet.

- Érintse meg a  elemet a **Könyvtár** nézetre történő váltáshoz.
- Az előző, következő fájl megtekintéséhez pöccintsen balra/jobbra.
- Érintse meg a  elemet a videó lejátszásához.
- Érintse meg a  elemet a fénykép szerkesztéséhez. Ezután érintse meg a  elemet a fénymérési mód megváltoztatásához, vagy érintse meg a  elemet a színpaletta módosításához. Ha kész, érintse meg a  gombot a módosítások mentéséhez.
- A  megérintésével megoszthatja a kiválasztott fájlt a készüléken levő különböző alkalmazásokkal.
- Érintse meg a  elemet a kiválasztott fájl törléséhez. A törlés megerősítéséhez érintse meg az **OK** gombot.
- Érintse meg a  elemet, ha szeretné megtekinteni a rögzített fájl részletes információit, ideértve a dátumot, időpontot, színpalettát, hőmérsékletet, kibocsátási képességet és helyszínt.
- Érintse meg a  elemet a FLIR Tools megnyitásához, amely a képek megtekintésére és szerkesztésére szolgáló alkalmazás. Ha még nem telepítette ezt az alkalmazást, megnyílik a Google Play Áruház, ahonnan letöltheti a FLIR Tools mobilalkalmazást.

## FINOMHANGOLÁS

A kamera belsejében mechanikai zár található, amely rendszeres időközönként aktiválódik, így lehetővé teszi, hogy a hőkamera kalibrálást vagy képfrissítést végezzen.

A zár aktiválódásakor a kép egy rövid időre lefagy.

A zár célja, hogy a kamera jobb képet tudjon rögzíteni. A S60 a finomhangolást automatikusan, rendszeres időközönként végzi. Vegye figyelembe, hogy ha a Fénymérő be van kapcsolva, a finomhangolás gyakrabban végbemegy.




## Zenehallgatás

Számítógépről microSD-kártyára vagy a telefonmemóriába vihet át zenefájlokat, így a mobiltelefonon zenét hallgathat.

### Zene másolása a microSD-kártyára

1. Csatlakoztassa a mobiltelefont az USB kábellel a számítógépre és csatlakoztassa a microSD kártyát.
2. A számítógépen keresse meg az USB meghajtót és nyissa meg.
3. Hozzon létre egy mappát a microSD kártya gyökérkönyvtárában (például Zene).
4. Másolja zenét a számítógépről az imént létrehozott mappába.
5. A zene másolása után válassza le és dobassa ki a meghajtót, ahogyan azt a számítógép operációs rendszere megköveteli, hogy biztonságosan leválaszthassa a mobiltelefont a számítógépről.

### A Google Play Zene megnyitása


Jelenítse meg a médiakönyvtárat a  > **Play Zene**  > megérintésével, majd érintse meg a képernyő bal felső sarkában a zenekategória választó dobozt:  > **Saját könyvtár**. Ez öt fülből áll: LEJÁTSZÁSI LISTÁK, MŰFAJOK, ELŐADÓK, ALBUMOK és ZENESZÁMOK.

### Zenelejátszás

1. Érintse meg a kategóriát a zenekönyvtár képernyőn.
2. Érintse meg a lejátszani kívánt dalt.

Tipp: Zenehallgatás közben a **Vissza** gomb megnyomásával másik alkalmazásra válthat. A zene lejátszása folytatódik. Amikor vissza szeretne térni a zene kezelőszervekhez, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a dalt.

### Zene felvétele a lejátszási listára

1. Érintse meg a kategóriát a zenekönyvtár képernyőn.
2. Érintse meg a  elemet a lejátszási listára felvenni kívánt zeneszám mellett. Utána a beállítási menüben érintse meg a **Hozzáadás lejátszási listához** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy lejátszási listát, vagy a zeneszám meglévő lejátszási listára való felvételéhez érintse meg az **ÚJ** lejátszási lista lehetőséget.

### Lejátszási lista lejátszása

1. A zenekönyvtár képernyőn érintse meg a lejátszási listákat.
2. Érintse meg a lejátszani kívánt lejátszási listát.
3. Érintse meg a lejátszani kívánt dalt.


## FM rádió hallgatása

Az FM Rádió FM rádióadók hallgatását teszi lehetővé a mobiltelefonon. Még az alkalmazás megnyitása előtt csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon hangkimenetére.








A  > **FM Rádió** () megérintésével indítsa el az alkalmazást.

### Az FM rádió hangolása

Megjegyzés:





Ahhoz, hogy minden kedvenc állomását fogni tudja, a helyi regionális sávot feltétlenül jól kell beállítani. A régió megváltoztatásához érintse meg a  > **Beállítások** > **Regionális sáv** pontot és a listában görgessen a saját régiójához.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A hallgatni kívánt rádióállomást kiválaszthatja a  vagy a  megérintésével.
- A frekvencia kézzel is beállítható, ekkor a hangolókerék forgatásával válassza ki a rádióállomást.
- Az aktuális rádióállomást felveheti a Kedvencek listájára a  megérintésével és tartásával (a képernyő alján). A jelenlegi rádióállomás meg fog jelenni a Kedvencek listáján.
- Az FM elnémítása a  megérintésével lehetséges.
- Az összes elérhető csatorna keresése:  > **Keresés** > **Összes állomás**. Amikor a keresés véget ér, érintse meg a  > **Összes csatorna** elemet.
- A rádiót a  megérintésével kapcsolhatja le, az alkalmazásból pedig a **Vissza** gombbal léphet ki.

### Hangrögzítés az FM rádióból

A rádióadást a következőképpen lehet rögzíteni:



- A rögzítést a  vagy a  > **Rögzítés indítása** megérintésével lehet elkezdni.
- A rögzítést a  vagy a  > **Felvétel leállítása** megérintésével lehet leállítani. A készülék a rögzített fájlt automatikusan elmenti.

# Google szolgáltatások

A Gmail™, Google™ Naptár és más Google Apps™ alkalmazások használatához be kell jelentkeznie a Google fiókjába. Ha alkalmazást szeretne letölteni a Google Play™ áruházból, akkor is be kell jelentkeznie Google fiókjába.

## Google fiók létrehozása



Ha a telefon beállításakor úgy döntött, hogy nem hoz létre Google fiókot, a következőképpen teheti most meg:

1. Érintse meg a  > **Beállítások** () pontot.
2. Érintse meg a **Fiókok** > **Fiók hozzáadása** elemet.
3. Érintse meg a **Google** lehetőséget a Google fiók létrehozásához, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Gmail használata

A telefon első beállításakor beállíthatta, hogy meglévő Gmail fiókját használja vagy létrehozott hozzá újat. Amikor a Gmail alkalmazást először megnyitja a telefonon, a Beérkezett üzenetek mappa a webes Gmail fiók üzeneteit fogja tartalmazni.



## Gmail megnyitása



Érintse meg a  > **Gmail** () pontot. Megjelenik a Beérkezett üzenetek levelek listája. A mobiltelefon megtartani kívánt minden e-mail a Beérkezett üzenetek mappába kerül.

## Átváltás a fiókok között





Ha át szeretne váltani másik E-mail fiókra, érintse meg a képernyő bal felső sarkában a fiók kiválasztó dobozt, majd utána a megtekinteni kívánt fiókot.

## E-mail létrehozása és küldése



1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a  elemet.
2. Írja be a címzett e-mail címét a **Címzett** mezőbe.
  - Ha több címzettek is el kívánja küldeni az e-mailt, az e-mail címeket vesszővel válassza el.
  - Ha másolatot (CC) vagy titkos másolatot (BCC) szeretne küldeni az e-mailből más címzettek részére, érintse meg a  elemet a **Cc/Bcc hozzáadása** lehetőség megjelenítéséhez.
3. Töltse ki az e-mail tárgysort és írja meg az üzenetet.

Képet is csatolhat, ha a  megérintése után kiválasztja a csatolni kívánt képet.
4. Amikor az e-mail elkészült, érintse meg a  elemet.


## Válasz e-mailre és e-mail továbbítása

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a megválaszolni vagy továbbítani szándékozott e-mailt.
2. Érintse meg a Válasz () , Válasz mindenkinek (  > **Válasz mindenkinek**) vagy Továbbítás (  > **Továbbítás**) lehetőséget.
3. Tegye a következők egyikét:
  - A Válasz és Válasz mindenkinek esetén írja be az üzenetet.
  - A Továbbítás esetén adja meg a címzetteket és a szöveget, amit a továbbított üzenethez esetlegesen még hozzáfűzni kíván.
4. Érintse meg a  elemet.

## E-mail keresése

1. A Beérkezett üzenetek képernyőn érintse meg a  elemet.
2. Adja meg a kulcsszavakat a dobozban, majd érintse meg a  elemet.

## A Gmail beállításainak személyre szabása

1. Az üzenetbeállítások személyre szabásához a mappa kategóriák képernyőn érintse meg a  > **Beállítások** pontot.
2. Válassza az **Általános beállítások** lehetőséget vagy egy e-mail fiókot.
3. Érintse meg a választási lehetőséget és végezze el a szükséges módosításokat.






# Google Maps™ (Google Térkép)

A Google Térkép segítségével megkeresheti pillanatnyi tartózkodási helyét, valós időben megnézheti a közlekedési viszonyokat (amennyiben a tartózkodási helyen elérhető) és részletes útvonal tervet kaphat különféle célpontokra műholdas, közlekedési vagy másféle térképen.

## A tartózkodási hely engedélyezése

Mielőtt megnyitná a Google Térkép alkalmazást, hogy megkeresse tartózkodási helyét vagy más helyeket, engedélyeznie kell a **Tartózkodási helyet** és be kell állítania a **Helymeghatározási módot**.

1. Érintse meg a  > **Beállítások** () pontot.
2. Érintse meg a **Helyszín**-t.
3. Csúsztassa a **Tartózkodási hely** értéket jobbra () a funkció engedélyezéséhez.
4. A **Mód** megérintésével válassza ki a vonatkozó lehetőséget.




Megjegyzés:

A navigációt csak akkor lehet használni, ha a **Mód** funkció beállítása **Nagyon pontos** lehetőségre van állítva.


## Térképek megnyitása

A  > **Térképek** () megérintésével megnyitható az alkalmazás.

## A kívánt helyek megkeresése

1. Térkép megtekintése közben adja meg a keresni kívánt helyet a kijelző tetején lévő keresőmezőben, majd érintse meg a  elemet.  
Megjegyzés:  
Az ajánlati listából is kiválaszthat egy lehetőséget.
2. Ekkor megjelennek a keresési eredmények. Ha megérinti a jelölőt () , kijelzi a hely nevét.
3. Érintse meg a  elemet, ha szeretné a jelenlegi tartózkodási helyét megtekinteni a térképen.

## Útvonaltervezés


1. A térkép megtekintése közben érintse meg a  elemet.
2. Válassza ki az autót, tömegközlekedés vagy a gyalogos ikont.
3. Az alkalmazás automatikusan a jelenlegi hely és a cél közti legrövidebb távolságot jeleníti meg.

Megjegyzés:

Ha kézilleg szeretné megadni a jelenlegi helyet és/vagy a célt, érintse meg a Tartózkodási hely vagy a Cél elemet, majd adja meg az adott adatokat.

4. Érintse meg a  elemet.



Megjegyzés:

A  megérintésével átválthat a jelenlegi hely és a cél között, megoszthatja az útvonalat, információkat tekinthet meg a forgalmat illetően és/vagy műholdas nézetben tekintheti meg a térképet, valamint konfigurálhatja az útvonalra vonatkozó lehetőségeket.

# A Google Play Áruház használata


A **Play Áruházban** közvetlenül elérhetők a telefonra letölthető és telepíthető alkalmazások, játékok.


## A Google Play Áruház megnyitása

1. Érintse meg a  > **Play Áruház** () elemet.
2. A **Play Áruház** első megnyitásakor az Áttekintési oldal jelenik meg. A folytatáshoz érintse meg az **ELSŐ LÉPÉSEK** elemet.

## Alkalmazások keresése



A **Play áruház** kezdőképernyőn néhány különböző módja van az alkalmazások keresésének, ilyen:



- Alkalmazások felsorolása kategória szerint: Érintse meg az adott kategóriát és görgessen lefelé a továbbiak megtekintéséhez
- Keresés funkció: Adja meg a kulcsszavakat a dobozban, majd érintse meg a  elemet.

A telepített alkalmazások megtekintéséhez érintse meg a  > **Saját alkalmazások és játékok** elemet.

## Alkalmazás telepítése

Megjegyzés:

Ha nem a Google Play áruházból származó alkalmazást szeretne telepíteni, érintse meg a **Beállítások** () > **Biztonság** lehetőséget, majd csúsztassa az **Ismeretlen források** kapcsolót jobbra ()

1. Érintse meg a  > **Play Áruház** () elemet.
2. Érintse meg a kategóriát, majd a letölteni kívánt tételt.

Itt bővebben olvashat az alkalmazásról, ideértve az általános értékelést és felhasználói megjegyzéseket is.


Ha legörget a fejlesztői információ részhez, találhat ugyanattól a fejlesztőtől más alkalmazásokat vagy linket a fejlesztő honlapjára.

3. A tétel telepítéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉST**, majd amikor a képernyőn megjelennek a szükséges engedélyek, érintse meg az **ELFOGADÁSt**.


Megjegyzés:

Az értesítés panelt megnyitva megtekintheti, hol tart a letöltés. A telepítés tartama az alkalmazás méretétől és az adatforgalmi sebességtől függ.

## Alkalmazás eltávolítása

1. A **Play Áruház** kezdőképernyőjén érintse meg a  > **Saját alkalmazások** és játékok elemet.
2. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd az **ELTÁVOLÍTÁSt**.
3. A megjelenő kérdésre **OK**-t válaszolva távolítsa el az alkalmazást a mobiltelefonról.

Megjegyzés:

Az alkalmazásokat a **Beállítások** () > **Alkalmazások** lehetőség megérintésével is lehet kezelni, illetve közvetlenül is eltávolíthatók, ha ujját az alkalmazásra helyezi, és elhúzza azt a képernyő tetején lévő **eltávolítás** lehetőségre.

# Az adatok szinkronizálása

A számítógépen egyes alkalmazásokkal (például Gmail) ugyanazokhoz a személyes információkhoz tud hozzáférni, amelyeket a számítógépén is felvehet, megtekinthet és szerkeszthet. Ha ilyen információt hozzáad, módosít vagy töröl valamelyik alkalmazással a weben, akkor az aktualizált információ jelenik meg a mobiltelefonon is.

Ezt a levegőn át történő adatszinkronizáció teszi lehetővé. A folyamat a háttérben zajlik, a mobiltelefon használatot nem zavarja. Amikor a telefon szinkronizál, az adatszinkronizációt jelző ikon látható az Értesítési menüsávon.

## Fiókok kezelése

Partnereket, e-mailt és egyéb információt is szinkronizálni tud a mobiltelefonon több Google fiókkal vagy más fiókkal, attól függően, hogy milyen alkalmazások vannak a mobiltelefonon telepítve.

Kezdetnek felveheti például személyes Google fiókját, hogy személyes e-mailjei, partnerei és naptára mindenütt elérhető legyen. Ezután mondjuk felveheti a munkahelyi fiókját, hogy a munkával kapcsolatos e-mailek, partnerek és naptár bejegyzések is elérhetőek legyenek.

### Fiók hozzáadása

1. Érintse meg a  > **Beállítások** () pontot.
2. Érintse meg a **Fiókok** > **Fiók hozzáadása** elemet. A képernyő megmutatja a jelenlegi szinkronizációs beállításokat és az aktuális fiókok listáját.


Megjegyzés:

Egyes esetekben szükség lehet a fiókadatok megszerzésére a hálózati rendszergazdától. Szükség lehet például a fiókhoz a domain vagy szerver címére.

3. Érintse meg a hozzáadni kívánt fióktípust.
4. A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a fiók kötelező és kiegészítő adatait. A legtöbb fiókhoz kötelező a felhasználói név és a jelszó, de az adatok attól függnek, milyen típusú a fiók és hogyan van konfigurálva a szolgáltatás, amelyhez kapcsolódni próbál.
5. Fiók konfigurálása A fiók típusától függően, rákérdezhet, hogy milyen típusú adatokat szeretne szinkronizálni a mobiltelefonra, megkérdezheti a fiók nevét és egyéb adatokat. Amikor elkészült, a fiók belekerül a **Fiókok** beállítási képernyőn a listába.

### Fiók eltávolítása

A mobiltelefonról letörölheti a fiókot minden hozzátartozó információval együtt, az e-maileket, a partnereket, a beállításokat és a többi. Nem távolíthat el azonban minden fiókot, például az első fiókot, amellyel a mobiltelefonra bejelentkezett. Amikor megpróbál bizonyos fiókokat eltávolítani, ne feledje, hogy minden hozzá kapcsolódó személyes információ törlődni fog.

1. A Fiókok beállítási képernyőn érintse meg a fiók típust.
2. Érintse meg a törölni kívánt fiókot.
3. Érintse meg a  > **Fiók törlése** elemet.
4. A **FIÓK TÖRLÉSE** megérintésével erősítse meg a fiók törlésének szándékát.

## A fiók szinkronizálásának személyre szabása

A telefonon minden alkalmazásra be lehet állítani a háttér adathasználatot és szinkronizálást. Be lehet állítani azt is, hogy az egyes fiókoknál milyen adatok legyenek szinkronizálva. Egyes alkalmazások, amilyen a Névjegyek és a Gmail több alkalmazásból is képesek adatok szinkronizálni.

Mások, például a Naptár, csak az első Google fiókból szinkronizálják az adatokat, amellyel a mobiltelefonra bejelentkezett vagy kifejezetten az ahhoz az alkalmazáshoz társított fiókból. Egyes fiókoknál a szinkronizálás kétirányú; az információ a mobiltelefonnal végzett változtatást átmásolja az információ weben levő példányára. Egyes fiókok csak egyirányú szinkronizálást támogatnak, a mobiltelefonon csak olvasható az információ.

### A fiók szinkronizálási beállításainak módosítása



1. A **Fiókok** beállítási képernyőn érintse meg a fiók típust.
2. Érintse meg a fiókot, amelyre meg szeretné változtatni a szinkronizációs beállításokat. Megnyílik az adat és szinkronizációs képernyő, benne felsorolja az olyan típusú információkat, amelyeket a fiók szinkronizálni tud.
3. Engedélyezze azokat az elemeket, amelyeket továbbra is szinkronizálva szeretne tartani, ehhez csúsztassa el a vonatkozó adatok kapcsolóját jobbra (🔴). Az adatok automatikus szinkronizálásának letiltásához csúsztassa a vonatkozó adatok kapcsolóját balra (🔵).

## Egyéb alkalmazások használata


### A Naptár használata

A **Naptár** események, tárgyalások találkozók létrehozására és kezelésére használható. A szinkronizációs beállításoktól függően a telefonon a naptár szinkronban marad a weben található naptárral.



#### A naptár megnyitása

A  > **Naptár** (31) megérintésével megnyitható az alkalmazás. A  megérintésével különféle nézeteket és beállítási lehetőségeket jeleníthet meg.

#### Esemény létrehozása

1. Esemény megadásának megkezdéséhez érintse meg bármelyik naptárnézetben a  > **Esemény** elemet.
2. Adja meg az esemény nevét és helyét, illetve a kapcsolódó névjegyeket.
  - Ha az eseménynek időtartama is van, érintse meg a kezdő és befejező dátum és időpont sorokat a megfelelő dátumok és az esemény időtartama kiválasztásához.
  - Ha különleges eseményről, például születésnapról vagy egész napos eseményről van szó, csúsztassa az **Egész nap** kapcsolót jobbra (🔴) a funkció engedélyezéséhez.
3. Válassza ki a megfelelő időzónát.
4. Adja meg az esemény ismétlődését.
5. Állítsa be az eseményemlékeztető idejét, hívjon meg embereket, állítsa be a színt, és adjon hozzá esetlegesen jegyzeteket, illetve mellékleteket.
6. Miután minden beállítással elkészült, érintse meg a **MENTÉS** gombot.

## Eseményemlékeztető beállítása

1. Valamely naptár nézeten az eseményt megérintve meg lehet tekinteni a hozzá tartozó adatokat vagy az esemény összegzését.
2. Érintse meg a  elemet az esemény szerkesztésének megkezdéséhez.
3. Érintse meg az emlékeztető részt () az esemény előtti emlékeztető idejének beállításához, ha szeretne ilyen. Amikor az idő elérkezik, az eseményre emlékeztető értesítést fog kapni.

Megjegyzés:




Az esemény emlékeztetőjének törléséhez érintse meg a **Nincs értesítő** lehetőséget.

4. A módosításokat mentse el a **MENTÉS** megérintésével.



## Az ébresztő használata

Módosítani lehet már meglévő ébresztést és meg lehet adni újat.

### Az ébresztő megnyitása

A mobiltelefon ébresztőjének használatához érintse meg az  > **Óra** () >  lehetőséget. Itt láthatja a jelenlegi ébresztések adatait.

### Ébresztés hozzáadása

1. Az ébresztéseket felsoroló képernyőn a  megérintésével újabb ébresztést vehet fel.
2. Az ébresztés beállítását a következőképpen végezze:
  - Állítsa be az órát és a percet a számlapon, majd érintse meg az **OK** gombot.
  - Az ismétlési mód beállításához jelölje be az **Ismétlés** jelölőnégyzetet. Érintse meg a kívánt választási lehetőségeket.
  - A csengőhang beállítása a  megérintésével lehetséges. Válassza ki a megfelelőt, majd **OK**.
  - Az ébresztéshez rezgést is beállíthat a **Rezgés** jelölőnégyzet megérintésével.
  - Az ébresztéshez címkét is adhat a **Címke** megérintésével. Írja be a címke szöveget, majd **OK**.
  -

Megjegyzés:

Alaphelyzetben az ébresztés automatikusan aktiválva van.

## Számológép

Az S60 készüléken található számológép szabványos vagy speciális módban használható.

### A számológép megnyitása

A  > **Számológép** () megérintésével nyitható meg az alkalmazás.

Fordítsa a telefont fekvő üzemmódba, így érheti el a speciális számológép üzemmódot. Ellenőrizze, hogy az Automatikus elforgatás funkció engedélyezve van-e (lásd: A kijelző beállítása).

# A mobiltelefon kezelése



A mobiltelefon konfigurálásához érintse meg a  > **Beállítások** () pontot.

## Idő és dátum beállítása

A telefon első indításakor megkérdezi, hogy kívánja-e, hogy az idő automatikusan átvegye a hálózat szerinti időt.

Megjegyzés:

Ha automatikusan a hálózat idejét használja, a dátumot, napot és időzónát nem lehet beállítani.


1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és Idő** pontot.
2. Csúsztassa az **Automatikus dátum és idő** értéket balra () a funkció letiltásához.
3. Csúsztassa az **Automatikus időzóna** értéket balra () a funkció letiltásához.
4. Érintse meg a **Dátumbeállítás**-t. A dátumbeállító képernyőn érintse meg a kívánt dátumot, majd a beállítás elvégzésével az **OK** gombot.
5. Érintse meg az **Idő beállítás**-t. Az időbeállító képernyőn állítsa be az időt az óra, illetve perc mezőt megérintve, majd a mutatót felfelé vagy lefelé mozgatva. Amikor a konfigurálással elkészült, érintse meg az **OK** gombot.
6. Érintse meg az **Időzóna kiválasztást**, majd a listából válassza ki a megfelelő időzónát. A lista görgetésével megtekintheti a többi időzónát is.
7. A 24 és 12 órás formátum közti átváltáshoz kapcsolja be, illetve ki a **24 órás formátum használata** lehetőséget.

## A kijelző beállítása

### A képernyő fényerejének beállítása

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző > Fényerő szintje** pontot.
2. A csúszkát balra tolva sötétebb, jobbra tolva világosabb lesz a képernyő.
3. Amikor felemeli ujját a csúszkáról, a beállítás automatikusan mentve lesz.

Megjegyzés:

Az **Adaptív fényerő** kapcsolójának jobbra csúsztatásával () engedélyezi, hogy az eszköz a környező világítás függvényében automatikusan beállítsa a képernyő fényerejét.

### Képernyő automatikus elforgatása

Érintse meg **Az eszköz elforgatásakor** mezőt **A képernyő tartalmának** elforgatása opció beállításához, amellyel engedélyezi, hogy a képernyő elforduljon, ha a telefont fekvőről álló tájolására, illetve fordítva elforgatja.


### A képernyő kikapcsolásáig eltelő idő beállítása

Ha a mobiltelefonon egy ideig nem végez műveletet, az akkumulátor üzemidejének megtakarítása érdekében kikapcsol a képernyő. Rövidebb vagy hosszabb időt a következőképpen állíthat be:

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Megjelenítő > Alvó mód** pontot.
2. Válassza ki az időtartamot, ameddig szeretné, hogy a képernyő világítson.

## A telefon csengőhangjának beállítása

### A Csendes mód bekapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot.
2. A  megérintésével engedélyezhető a csendes mód. Ilyenkor minden hangot elnémít, kivéve a média és ébresztés hangját.

### A csengőhang hangerejének beállítása


A csengőhang hangerejét be lehet állítani a Kezdőképernyőn és bármely alkalmazás képernyőjén (kivéve hívás közben vagy zene és videó lejátszásakor). A csengetés hangerejét a Hangerő növelése/csökkentése gombokkal állíthatja be a kívánt szintre. A csengetés hangerejét a beállítások képernyőn is be lehet állítani.

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang és értesítések** pontot.
2. A **Csengés hangereje** menüben a hangerő szintje a csúszka elhúzásával állítható.

### A telefon csengőhangjának megváltoztatása

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang és értesítések** pontot.
2. Érintse meg a **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
3. Válassza ki a használni kívánt csengőhangot. Kiválasztáskor a csengőhangot le is játssza.
4. Érintse meg az **OK** elemet.

### A telefon rezgésének beállítása beérkező hívások esetén

Válassza ki a Beállítások képernyőn a **Hang és értesítés** lehetőséget, majd a telefon beérkező hívások esetén történő rezgésének bekapcsolásához csúsztassa a **Hívásnál rezeg** is kapcsolót jobbra .

Megjegyzés:

Ez a funkció a **Hangerő csökkentése** gombbal is engedélyezhető.

## A programozható gomb beállítása

A **Programozható** gombhoz különféle, megnyomásra elvégezhető funkciókat lehet hozzárendelni. Lásd az 1. oldalt.

1. Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Programozható** gomb lehetőséget.
2. Válassza ki a gombnyomás módszerét. A **Programozható** gombhoz történő hozzárendeléshez válassza ki a listán a kívánt műveletet.
3. Érintse meg az **OK** elemet.

## A felhasználói útmutatók és opciók használata

Ezzel a lehetőséggel segédanyagokat tekinthet meg a készülék használatára vonatkozóan, a **Menü** gombot hozzárendelheti a képernyő felélesztéséhez, illetve engedélyezheti a figyelmeztető animációt.

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói útmutatók és opciók** pontot.
2. Érintse meg az **S60 bemutatása** lehetőséget, és válassza ki azt a témakört, amihez meg szeretné tekinteni a vizuális útmutatót.
3. A figyelmeztető animáció engedélyezéséhez tegye a következőket:
  - Csúsztassa a **Vízálló** kapcsolót jobbra (☑️) a funkció engedélyezéséhez. Az engedélyezést követően a vízálló figyelmeztető animáció minden alkalommal megjelenik a képernyőn, amikor felnyitják a fedelet.
  - Csúsztassa a **Vízérzékelő** kapcsolót jobbra (☑️) a funkció engedélyezéséhez. Az engedélyezést követően a figyelmeztető animáció megjelenik a képernyőn, amikor a készüléket a maximum mélység alá viszik. Lásd az **5 méteres víz** kapcsolóját az 1. oldalon.
4. A képernyő felélesztéséhez nyomja meg kétszer a **Menü** gombot, és csúsztassa a **Kezdőlap gomb** kapcsolóját jobbra (☑️).

## A telefon szolgáltatásainak beállítása

### Az adatbarangolás bekapcsolása

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Továbbiak > Mobilhálózatok** lehetőséget, és válassza ki azt a SIM-kártyát, amelyen az adatbarangolás funkciót alkalmazni szeretné.
2. Csúsztassa az **Adatbarangolás** kapcsolóját jobbra (☑️) az adatbarangolás funkció engedélyezéséhez.

Megjegyzés:

Barangolás közben az adatszolgáltatások igénybevétele jelentős plusz költségeket okozhat. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál az adatbarangolási díjakról.

### Adatszolgáltatás kikapcsolása

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget, és csúsztassa a **Mobiladatok** kapcsolót balra (☐️) az adatszolgáltatási funkció letiltásához.

## A mobiltelefon védelme

### A SIM-kártya PIN-kódjának engedélyezése

1. A Beállítások képernyőn érintse meg: **Biztonság > SIM zárolásának beállítása**.
2. Válassza ki azt a SIM-kártyát, amelyen a PIN-kódos zárolás funkciót alkalmazni szeretné.
3. Csúsztassa a **SIM-kártya zárolása** kapcsolóját jobbra (☑️) a funkció engedélyezéséhez.
4. Írja be a SIM kártya PIN kódját, majd **OK**.

A SIM-kártya PIN-kódját bármikor módosíthatja a **SIM PIN módosítása** megérintésével.

Megjegyzés:

A mobiltelefonról segélyhívó számokat mindig tud hívni.



## A mobiltelefon védelme képernyőzárral

Adatainak biztonsága érdekében zárolja a képernyőt, vagy kérjen a telefon bekapcsolásakor és alvó módból felélesztésekor mindig képernyő feloldási mintát.

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság > Képernyő lezárása** pontot.
2. A következő lehetőségek közül választhat:
  - Pöccintés: Pöccintse el a lakat szimbólumot a telefon feloldásához.
  - Minta: Feloldáshoz simítsa végig a képernyőn a megfelelő feloldási mintát.
  - PIN-kód: Feloldáshoz írja be a PIN kódot.
  - Jelszó: A feloldáshoz írja be a jelszót.
3. A beállítások elvégzéséhez kövesse a kiválasztott módszerhez tartozó utasításokat a képernyőn.

## NFC használata

Az NFC két erre alkalmas eszköz között adatcserét tesz lehetővé, ha az eszközök érintkeznek vagy nincsenek néhány centiméternél távolabb egymástól.


### Az NFC funkció bekapcsolása

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Továbbiak** pontot.
2. Csúsztassa az **NFC kapcsolót** jobbra (🔴) a funkció engedélyezéséhez.

Az **Android Beam** funkció is automatikusan bekapcsolódik.

### Tartalom sugárzás NFC funkcióval

1. Engedélyezze az NFC és az Android Beam funkciókat.
2. Nyissa meg a megosztani kívánt tartalmat. Megoszthatja a webhely tartalmát, Youtube videót, partnereket és sok egyebet.
3. Érintse a két eszköz hátát egymáshoz, majd érintse meg a képernyőt. Az alkalmazás meghatározza, mi kerül sugárzásra.




## Vészívó gomb használata

Megjegyzés:

Ahhoz, hogy a vészívó gomb megfelelően működjön, be kell állítani.

A **vészívó** gomb eléréséhez egyszerűen nyissa fel a vészívó gomb fedelét, majd nyomja meg és tartsa nyomva a **vészívó** gombot 1,5 másodpercig az alábbi ábrán bemutatott módon.



Alapértelmezés szerint a vészívó gombbal egy előre beállított, egyedi (a jelenlegi tartózkodási helyről tájékoztató) SMS-üzenet küldhető maximum három, előre beállított névjegy részére a készülékre telepített Tartózkodási helyértesítő alkalmazás segítségével. Azonban mielőtt a gomb felhasználható lenne az üzenetküldésre, meg kell határozni az egyedi üzenet tartalmát, és hogy kinek szeretné elküldeni az üzenete(ke)t.

Az alkalmazás által közölt tartózkodási helyet a mobilkészülék állapítja meg, és csakis az üzenet megadott címzettjei kapják meg azt. A tartózkodási helyre vonatkozó adatok pontossága, valamint a Tartózkodási helyértesítő alkalmazás révén történő SMS-küldési lehetőség a hálózati körülményektől függően változik, a funkció a mobilhálózati térről nélküli területeken nem használható. Engedélyezni kell a **Tartózkodási hely** funkciót (**Beállítások > Tartózkodási hely**), valamint be kell jelölni a **Tartózkodási helyértesítő** jelölőnégyzetét (**Beállítások > Vészívó gomb**).



Biztonsági okokból a készüléket a funkció működéséhez fel kell oldani. Ha veszélyes területen szeretné használni a funkciót, ajánlott a kijelző **Alvó mód** idejét hosszú időre állítani, hogy a készülék hosszabb ideig feloldott állapotban maradjon (**Beállítások > Kijelző > Alvó mód**), illetve ideiglenesen ki is kapcsolható a Képernyőzár (**Beállítások > Biztonság > Képernyő lezárása**).

### A Tartózkodási helyértesítő megnyitása

Az alkalmazást a következő módokon lehet megnyitni:

- Nyomja meg a vészívó gombot 1,5 másodpercig.
- Érintse meg a  > **Tartózkodási helyértesítő** () elemet.


### A beállítások konfigurálása

1. Érintse meg a  > **Tartózkodási helyértesítő** () elemet.
2. A **Tartózkodási helyértesítő** megnyitásakor a Jogi nyilatkozat oldala jelenik meg. A folytatáshoz érintse meg az **OK** lehetőséget.
3. Érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** gombot a beállítások konfigurálásához, majd:
  - Érintse meg az **Üzenet tartalma** mezőt, szerkessze meg a címzetteknek elküldeni kívánt üzenetet az **Üzenet szerkesztése** felugró ablakban, majd érintse meg az **OK** gombot.
  - Érintse meg az **ÚJ NÉVJEGY HOZZÁADÁSA** gombot új névjegy bejegyzéséhez. Adja meg a nevet és a telefonszámot. Ezután érintse meg az **OK** gombot. Az új névjegy megjelenik a Vészívó névjegyek listájában.

Tipp: A **MÁR MEGLÉVŐ NÉVJEGY HOZZÁADÁSA** gombbal olyan névjegyét is hozzáadhat, amely már címettként mentve van a készüléken.




Megjegyzés:

Legfeljebb 3 névjegy adható hozzá.

- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a  elemet, vagy nyomja meg a **Vissza** gombot.
4. A **BIZTONSÁGI IDŐZÍTŐ** megérintésével előre beállított idő elteltével aktiválhatja a tartózkodási helyértesítő funkciót, és küldhet riasztási üzenetet. Állítsa be az időzítőt, és érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot.
- Megjegyzés:  
A funkció aktiválása esetén az időzítő nullához érkezésekor a készülék riasztási üzenetet küld a kijelölt címzettek részére, hacsak nem nyomja meg a leállítás gombot.
5. A **TARTÓZKODÁSI HELYÉRTESÍTŐ KÜLDÉSE MOST** lehetőség megérintésekor a készülék azonnali szöveges üzenetet küld a Vészhívó névjegyek részére.

## Alkalmazások kezelése

### Telepített alkalmazás megtekintése

1. A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alk.** pontot.
2. Az alkalmazás listában a következőket teheti:
  - Érintse meg a  elemet az alkalmazások beállításainak konfigurálásához.
  - Érintse meg a  > **Rendszerfolyamatok megjelenítése** elemet a rendszeralkalmazások megjelenítéséhez.
  - Érintse meg a  > **Alkalmazás-preferenciák visszaállítása** > **ALKALMAZÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA** elemet az alkalmazás-preferenciák alapértelmezett beállításra történő visszaállításához.
  - Érintse meg az alkalmazást és nézze meg közvetlenül az adatait.

### Telepített alkalmazás eltávolítása

1. A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alk.** pontot.
2. Érintse meg az alkalmazást, majd az **ELTÁVOLÍTÁS** > **OK** megérintésével távolítsa el az alkalmazást a mobiltelefonról.

Megjegyzés:

Az előre feltelepített alkalmazások nem törölhetők.

## A mobiltelefon alaphelyzetbe állítása

### A beállítások biztonsági mentése

A mobiltelefon beállításokat Google fiókja segítségével feltöltheti a Google szervereire. Ha lecseréli mobiltelefonját, a feltöltött beállítások az új mobiltelefonra rákerülnek az első alkalommal, amikor Google fiókjába bejelentkezik.

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** pontot.
2. Csúsztassa az **Adatok biztonsági mentése** kapcsolót jobbra (🔘) a funkció engedélyezéséhez.

### A gyári adatok visszaállítása

Ha a mobiltelefont visszaállítja a gyárban konfigurált értékekre, akkor minden személyes adata el fog veszni a telefon belső tárából, beleértve a Google fiók és minden más fiók adatait, a rendszer és alkalmazások beállításait és a letöltött alkalmazások törlődni fognak. A telefon visszaállítása nem törli a letöltött rendszer szoftver frissítéseket, a microSD kártyán levő fájlokat, zenéket és fényképeket.

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás > Gyári adatok visszaállítása** pontot.
2. Amikor a rendszer felkéri, érintse meg a **TELEFON VISSZAÁLLÍTÁSA**, majd a **MINDEN TÖRLÉSE** lehetőséget. A mobiltelefon visszaállítja a beállítások eredeti gyári alapértékeit, majd újraindul.


## A készülék hardveres alaphelyzetbe állítása

A készüléknek belső akkumulátora van, ezért nem lehet hardver visszaállítást előidézni az akkumulátor kivételével. Ha hardveres alaphelyzetbe állításra van szükség, kövesse az alábbi lépéseket.

Ne feledje, szükség lehet erre a műveletre, ha a telefon nem töltődik, miután a fali aljzatba dugott töltőre csatlakoztatta.

A készülék alaphelyzetbe állítása két módszerrel lehetséges:

- Húzza hátra a kártyafedél-reteszt, hogy hozzáférjen az alaphelyzetbe állító nyíláshoz. Ezután helyezzen bele egy gemkapcsot az alaphelyzetbe állító nyílásba a készülék alaphelyzetbe állításához. Miután a készülék alaphelyzetbe állt, a szokásos módon kapcsolja be a telefont.




- Nyomja meg a **Hangerő növelése** és a **Be-/kikapcsoló** gombokat addig, amíg a készülék ki nem kapcsol. A készülék alaphelyzetbe állítás után automatikusan újraindul.

## E-címke megtekintése

A mobiltelefon szabályozási információinak megtekintését a következőképpen végezheti:

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** () elemet.
2. A Beállítások képernyőn érintse meg az **A telefonról** > **Szabályozási információk** pontot.



# Függelék

## Figyelmeztetések, óvintézkedések

Ez a rész a készülék használati utasítására vonatkozóan tartalmaz fontos információkat. Foglalkozik azzal is, hogyan lehet a készüléket biztonságosan használni. Olvassa el figyelmesen még a készülék használata előtt.

### Vízálló burkolat

A készülék ezt a szintű védelmet akkor éri el, ha az USB és fejhallgató csatlakozó borítói biztosan a helyükön vannak, a hátsó fedél rendesen fel van helyezve és le van zárva.

### Elektronikus eszköz

Kapcsolja ki a készüléket, ha nem engedélyezett a használata. Ne használja a készüléket, ha azzal veszélyt okoz vagy elektronikus eszközökben zavart okoz.

### Orvosi eszköz

Kórházakban, egészségügyi intézményekben kövesse az ottani előírásokat, szabályokat. Ne használja a készüléket, ha nem engedélyezett a használata.

A szívritmus-szabályozó készülékek gyártóinak ajánlása szerint a készüléket legalább 15 cm-es távolságban kell tartani a szívritmus-szabályozótól, hogy ne okozhasson benne zavart. Ha szívritmus-szabályozót hord, a másik oldalon használja a készüléket és ne tegye a szivarzsebbe.

### Potenciálisan robbanásveszélyes légkör

Robbanásveszélyes légkörű helyeken mindig kapcsolja ki a készüléket és kövesse a jeleket és utasításokat. Robbanásveszélyes légkörű helyek közé tartoznak azok is, ahol a gépkocsi motort szokásosan tanácsos lekapcsolni. Ilyen helyen a szikra képződés akár halálos sérülést okozó robbanást vagy tüzet is okozhat. Töltőállomáson, benzinkútnál ne kapcsolja be a készüléket. Tartsa be a rádiós eszközök használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag telepeken, raktárakban és elosztóhelyeken, vegyi üzemekben. Ezen felül tartsa be a korlátozásokat, ahol robbantási műveletek folynak. A készülék használata előtt nézze meg nincs-e a közelben robbanásveszélyes légkör, az ilyeneket gyakran, de nem mindig jól láthatóan jelölik. Ilyen területek közé tartozik a hajók fedélzete, vegyi szállító és tároló létesítmények, és az olyan helyek, ahol a levegő vegyszereket vagy részecskéket tartalmaz, szemcséket, port vagy fémport. A folyadék kőolaj származékot (például propán vagy bután) használó jármű gyártójától érdeklődjön meg, hogy az eszköz biztonságosan használható-e a jármű közelében.

### Közlekedés biztonság

A készülék használata közben tartsa be a helyi törvényi előírásokat, jogszabályokat. Ha a készüléket vezetés közben használja, ezen felül tartsa be a következő útmutatásokat is:

A vezetésre figyeljen. Az a legfontosabb, hogy biztonságosan vezessen.

Ne a készüléken beszéljen vezetés közben. Használjon kihangosító tartozékokat.

Ha telefonálnia kell vagy hívást kell fogadnia, a készülék használata előtt először állítsa le a járművet az út szélén.

A rádiófrekvenciás jelek kihatással lehetnek a motoros járművek elektronikus rendszerére. Bővebb információért forduljon a jármű gyártójához.

Motoros járműben ne helyezze a készüléket a légzsák fölé vagy a légzsák hatósugarába. Egyébként a készülék a légzsák felfúvódásakor ható nagy erő hatására sérülést okozhat.

Repülőgépen utazva ne használja a készüléket. Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt felszáll a repülőgépre. Vezetékmentes készülék repülőgépen használva veszélyezteti a repülőgép működését és akadályozza a telefonos hálózatot. Egyúttal illegális is lehet.

## Üzemi környezet

Ne használja és ne töltsse a készüléket poros, nedves, piszkos vagy erős mágneses mezőjű helyen. Egyébként az áramkörben üzemzavar keletkezhet.

A készülék a fül közelében és a testtől 1,0 cm-es távolságban használva teljesíti a rádiófrekvenciás követelményeket. A készülék tartozékai, a tartó és a tok semmiképpen se fémből készüljenek. Tartsa a készüléket testétől 1,0 cm-es távolságban, hogy a fent említett követelmény teljesüljön.

Villámlással járó vihar esetén ne használja a készüléket töltés közben, hogy elkerülje a villámlás jelentette veszélyt.

Hívás közben ne érjen az antennához. Az antenna megérintése rontja a hívás minőségét és növeli az áramfogyasztást. Így rövidebb lesz a beszélgetési idő és a készenléti idő.

A készülék használata során tartsa be a helyi törvényeket, jogszabályokat és tartsa tiszteletben mások magánszféráját és jogait.

Töltés közben a környezeti hőmérséklet 0°C és 40°C között legyen. Akkumulátorról működő készülék esetén a környezeti hőmérséklet -10°C és 45°C között lehet.

## A halláskárosodás megelőzése

A headset nagy hangerő esetén károsíthatja a hallást. A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében a hangerőt vegye le biztonságos, kellemes szintre.

## A gyermekek biztonsága

Tartson be minden a gyermekek biztonságát célzó óvintézkedést. A készülékkel vagy tartozékaival gyermekek nem játszhatnak, veszélyes a leválasztható részek lenyelésének kockázata miatt. Kisgyerekeket feltétlenül tartson a készüléktől és tartozékoktól távol.

## Tartozékok

Csak a gyártó által ehhez a modellhez jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Másfajta töltő vagy tartozék használata érvényteleníti a készülékre vonatkozó jóállást, sértheti a helyi előírásokat, jogszabályokat és veszélyes is lehet. A helyileg elérhető jóváhagyott akkumulátorok, töltők és tartozékok tekintetében kérdezze a forgalmazót.

## Akkumulátor és töltő

Használaton kívül húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból és a készülékről.

Az akkumulátor sok százszor feltölthető mielőtt végleg elhasználódik.

A töltő műszaki adatainál megadott váltóáramú tápellátást használja. A nem megfelelő feszültség tüzet vagy a töltő üzemhibáját okozhatja.

Ügyeljen, hogy az akkumulátorból esetlegesen kifolyó elektrolit bőrre, szembe ne kerüljön. Ha az elektrolit mégis a bőrre kerül vagy szembe fröccsen, azonnal mossa ki tiszta vízzel és forduljon orvoshoz.

Ne használja tovább a készüléket, ha az akkumulátor alakja megváltozott, elszíneződött vagy rendellenesen melegszik töltés közben. Egyébként az akkumulátor kifolyhat, túlmelegedhet, robbanás vagy tűz következhet be.

Ha a kábel megsérült (például a zsinór csupasz vagy repedt) vagy a dugó kilazult, a kábelt továbbhasználni tilos. Egyébként áramütést, a töltőben rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

Ne dobja tűzbe a készüléket, felrobbanhat. Az akkumulátor is felrobbanhat, ha megsérült.

Ne alakítsa át, ne gyártsa újra, ne próbáljon idegen testet a készülékbe tenni, ne tegye ki víznek, más folyadék hatásának, ne merítse vízbe, ne tegye ki tűz, robbanás hatásának és más

veszélyes helyzetnek.

Ne ejtse le a készüléket. Ha a készülék leesett, különösen, ha kemény felületre, és gyaníthatóan károsodott, vizsgálta meg illetékes szervizközpontban.

A rendellenes használat tüzet, robbanást vagy más veszélyhelyzetet okozhat.

A használt készülékeket azonnal selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően.

A készüléket csak olyan termékekhez szabad csatlakoztatni, amelyeken rajta van az USB-IF logó vagy átestek az USB-IF megfelelőségi programon.

A töltő kimenete: DC 5V 1A.

**VIGYÁZAT – ROBBANÁSVESZÉLY NEM JÓ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR  
BEHELYEZÉSEKOR A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK HULLADÉKKEZELÉSÉT AZ  
ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN VÉGEZZE.**

## **Tisztítás és karbantartás**

A töltő nem vízálló. Tartsa szárazon. A töltőt víztől, párától óvja. Nedves kézzel ne érjen a töltőhöz, különben rövidzárlat következhet be, a készülék meghibásodhat vagy a felhasználót áramütés érheti.

Ne helyezze a készüléket és a töltőt olyan helyre, ahol ütközés miatt megsérülhetnek. Egyébként az akkumulátor kifolyhat, a készülék meghibásodhat, túlmelegedhet, robbanás vagy tűz következhet be.

Mágneses adathordozókat, mágneskártyákat, floppy lemezeket ne vigyen a készülék közelébe.

A készülék sugárzása esetleg le is törölheti a rajtuk tárolt adatokat.

Ne hagyja a készüléket és a töltőt olyan helyen, ahol rendkívül meleg vagy hideg van.

Egyébként üzemzavar következhet be, tűzhez, robbanáshoz vezethet. 0°C alatti hőmérsékleten az akkumulátor teljesítménye csökken.

Ne tegyen éles fém tárgyakat, tűt a fülhallgató közelébe. Ha a fülhallgató magához vonzza őket, később használat közben sérülést okozhatnak.

A készüléket tisztítás, karbantartás előtt kapcsolja ki és válassza le a töltőről.

A készülék és a töltő tisztításához ne használjon vegyi tisztítószeret, port másfajta vegyszert (alkoholt, benzint). Különben kár keletkezhet a készülék részeiben vagy tűz alakulhat ki. A készülék puha, antisztatikus ronggyal tisztítható.

Ne szerelje szét a készüléket és a tartozékokat. Egyébként a készülék és a tartozékok jóállása érvényét veszíti és a gyártónak nem kötelezettsége a kár megtérítése.

Ha a készülék képernyőjét valamilyen kemény tárgy betöri, ne próbálja kézzel kiszedni a törött darabokat. Ilyen esetben ne használja többet a készüléket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.



## Hallókészülék illeszthetőség (HAC)

### Vezeték nélküli eszközökre vonatkozó előírások

A telefonban használt egyes vezeték nélküli technológiákkal kipróbálták és mérték a hallókészülék használatot. Ugyanakkor a telefon használhat olyan újabb vezeték nélküli technológiákat, amelyek hatását még nem próbálták ki hallókészülékeken. Fontos a telefon különböző funkcióinak alapos kipróbálása különböző helyeken hallókészülékkel vagy fülcsiga implantátummal, annak megállapítására, hogy hallatszik-e zavaró zaj. A hallókészülékekkel való összeférhetőségről kérdezze a szolgáltatót vagy a telefon gyártót. A visszavétellel vagy cserével kapcsolatosan kérdezze a szolgáltatót vagy a telefon kiskereskedőt.

The U.S. Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC) által lefektetett követelmények alapján a digitális vezeték nélküli mobil készülékeknek összeférhetőnek kell lenni a hallókészülékekkel és más hallássegítő készülékekkel.

A vezeték nélküli telefonipar minősítési rendszert fejlesztett ki azzal a céllal, hogy segítse a hallókészülék használóit a számukra megfelelő hallókészülékkel kompatibilis mobil készülék megtalálásában.

Az értékekre nincs garancia. Az eredmények az adott hallókészüléktől és a nagyothallás mértékétől függően változnak. Ha a hallókészüléke történetesen nem bírja az interferenciát, akkor nem fog tudni sikeresen minősített telefont használni. A legjobb módszer, megtudni, hogy megfelel-e saját céljára, ha a mobil készüléket kipróbálja a hallókészülékkel.

Az Egyesült Államok Szövetségi Telekommunikációs Bizottsága (Federal Communications Commission, FCC) hallókészülék-illeszthetőségi (HAC) szabályokat vezetett be a digitális, vezeték nélküli mobil eszközökre vonatkozóan. A szabályok értelmében bizonyos telefonokat az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (American National Standard Institute, ANSI) C63.19-2011 hallókészülék-illeszthetőségi előírásai mentén kell tesztelni és besorolni. Az ANSI hallókészülék-illeszthetőségi szabványa két típusú besorolást különböztet meg:

**M-minősítések:** Az M3 és M4 minősítésű telefonok teljesítik az FCC követelményeket, nagy valószínűséggel kevesebb interferenciát okoznak a hallókészülékekben mint a címkével nem ellátott telefonok. A két minősítés közül az M4 a jobb, magasabb.

**T-minősítések:** A T3 és T4 minősítésű telefonok teljesítik az FCC követelményeket, nagy valószínűséggel jobban használhatók a hallókészülék teletekerccsel („T kapcsoló” vagy „Telefon kapcsoló”), mint a minősítés nélküli telefonok. A két minősítés közül a T4 a jobb, magasabb. (Ne feledje, nincs minden hallókészülékben teletekerccs.)

A készülék bevizsgált M és T minősítése (FCC,azonosító: ZL5S60), M3 és T4.

## Segélyhívás

A készüléket a szolgáltatási területen belül használhatja segélyhívásra. A kapcsolatra azonban nincs minden körülmények között garancia. Nem hagyatkozhat egyedül a készülékre életbevágó kapcsolattartás céljára.

## FCC nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC előírások 15 fejezetének. Használatára a következő két feltétel vonatkozik: (1) A készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek el kell viselnie a külső zavarokat, ide értve azon zavart, amely nemkívánatos működést eredményezhet.

Az adóhoz használt antenná(ka)t semmilyen más antennával vagy adóvevővel nem szabad együtt elhelyezni vagy együtt működtetni.

**Megjegyzés:** Az országkód kiválasztás csak a nem US modellre vonatkozik, nincs minden US modellenél. Az FCC szabályozás szerint az Egyesült Államokban értékesített minden WiFi terméken az Egyesült Államokban használt csatornákat rögzíteni kell.

A mobiltelefont alaposan teszteltük, és az megfelel az FCC előírások 15. részében meghatározott B osztályú digitális eszközökre megadott határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védettséget biztosítsanak a káros interferenciák ellen a háztartási telepítés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és bocsát ki; ha azt nem az előírások szerint telepítik és használják, akkor az zavart okozhat a rádiókommunikációban. Nem lehet garantálni azonban azt, hogy egy adott helyzetben nem

történik interferencia. Ha ez a készülék a rádió- vagy televízió-vételt zavarja, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor az interferenciát a következő javasolt lépésekkel szüntetheti meg:

- A vevőantenna újratájolása vagy áthelyezése.
- A készülék és a vevőegység közötti távolság növelése.
- A készülék és a vevőegység egymástól független áramkörre csatlakoztatása.
- Segítségkérés a kereskedőtől vagy gyakorlott rádió-/TV-szerelőtől.

A megfelelőségért felelős fél egyértelmű jóváhagyása nélküli változtatások és módosítások miatt a felhasználó elveszíti az eszköz használatához való jogát.

## **Nyilatkozat a Kanadai Ipari Minisztérium szabályozásairól**

Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélymentes RSS-szabványainak. Használatára a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) az eszköznek képesnek kell elviselnie minden interferenciát, ideértve azt is, amelyek nem kívánatos működést okozhatnak.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

A jelen B besorolású digitális szerkezet megfelel a kanadai ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) szabványnak.

### **Sugárzással kapcsolatos nyilatkozat:**

A termék teljesíti a kanadai nem szabályozott környezetre vonatkozó hordozható rádiófrekvenciás terhelési határértéket és a kézikönyvben leírt rendeltetés szerinti használat esetén biztonságos. Tovább csökkenthető a rádiófrekvenciás sugárzás hatása úgy, hogy a terméket a lehető legtávolabb tartják a testtől vagy ha van a készüléken, használják a kis teljesítmény kibocsátási funkciót.

A készülék testen hordott működésre tesztelve lett és megfelel az IC elektromágneses mezőknek való kitettségére vonatkozó irányelveknek olyan fémmentes tartozékkal, amely legalább 1 cm-es távolságban tartja a készüléket a testtől. Egyéb kiegészítők használata nem feltétlenül biztosítja az IC rádiófrekvenciás

kitettségre vonatkozó irányelveinek való megfelelőséget.

### **Déclaration d'exposition aux radiations:**

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

A készüléket és antennáját semmilyen más antennával vagy adóvevővel nem szabad együtt elhelyezni vagy együtt működtetni, kivéve letesztelt beépített rádiókban. Az Ország kód kiválasztási funkció az Egyesült Államokban, Kanadában forgalmazott termékekben ki van kapcsolva.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## Rádiófrekvenciás kitettségi információk (SAR)

A készülék teljesíti a rádióhullám terhelést szabályzó kormányzati előírásokat.

A készülék tervezése és gyártása során figyeltünk arra, hogy az Egyesült Államok Kormányának Szövetségi Távközlési Hivatala által meghatározott rádiófrekvenciás terhelési határértékeket ne lépje túl.

A készülék testen hordott működésre tesztelve lett és megfelel az FCC elektromágneses mezőknek való kitettségre vonatkozó irányelveknek olyan fémmentes tartozékkal, amely legalább 1 cm-es távolságban tartja a készüléket a testtől. Másfajta tartozék használata nem biztosítja az FCC elektromágneses mezőknek való kitettségre vonatkozó irányelvek teljesülését.

Az FCC által meghatározott SAR határérték 1,6 W/kg.

US SKU:

A telefonra az FCC felügyelet által jelentett legnagyobb SAR értékek az alábbiak:

Fej SAR érték: 0,76 W/kg

Test SAR érték: 0,90 W/kg

Vezeték nélküli útválasztó SAR értéke: 1,04 W/kg

A kapott sugárzás szintjének csökkentésére a következő lehetőségei vannak:

- (i) jó vételi körülmények között használja a mobiltelefont,
- (ii) használjon kihangosítást,
- (iii) várandós kismamák hasuktól távolra tartsák a mobiltelefont,
- (iv) a mobiltelefont nemi szervektől tartsa távol.


## A halláskárosodás megelőzése

Az EN 60950-1:A2 szabványban rögzített előírás szerinti figyelmeztető nyilatkozat.



Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerővel.

**Megjegyzés:** Franciaországban az eszközhöz való fejhallgatók/fülhallgatók a francia L.5232-1 cikkely által megkövetelt vonatkozó EN 50332-1:2013 és/vagy EN 50332-2:2013 szabványokban meghatározott, hangnyomásszintre vonatkozó követelményeknek megfelelnek.



## Megfelelőség nyilatkozat

Megfelel az 1999/5/EK R&TTE irányelv 3. cikke lényegi követelményeinek, ha rendeltetési céljára használják, a következő szabványok kerültek alkalmazásra:

### 1. Egészség (Az R&TTE irányelv 3.1 (a) cikke)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

### 2. Biztonság (Az R&TTE irányelv 3.1 (a) cikke)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

### 3. Elektromágneses összeférhetőség (R&TTE irányelv 3.1 (b) cikke)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010
- EN 55032:2012/AC:2013 Class B

### 4. Rádiófrekvencia-sáv használat (R&TTE irányelv 3.2 cikke)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

### 5. RoHS irányelv (2011/65/EU)

- EN 50581: 2012

CE 0682

## CE SAR megfelelés

A készülék megfelel a lakosság elektromágneses mezőknek való kitettségének korlátozására vonatkozó egészségvédelmi [1999/5/EC] EU követelményeknek.

A határértékek a lakosság védelmére hozott széleskörű ajánlások részét képezik.

Ezeket az ajánlásokat független tudományos szervezetek a tudományos tanulmányok szokásos alapos értékelésével dolgozták ki és ellenőrizték. Az Európai Tanács mobil készülékekre ajánlott határértékének mértékegysége a fajlagos elnyelési tényező, a SAR, melynek értéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm szövetre véve. Megfelel a Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Nemzetközi Védelmi Bizottság (ICNIRP) követelményeinek.

A készüléket testközeli működés szempontjából a bevizsgálták, és megfelel az ICNIRP kitettségre vonatkozó irányelveinek, valamint az EN 62209-2 európai szabványnak, kijelölt tartozékok használata esetén. Másfajta, fémtartalmú tartozékok használata nem biztosítja az ICNIRP kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelést.

A SAR mérése a testtől 5 mm távolságban levő eszközzel történt, miközben a legnagyobb kimenő energiaszinten sugároz a mobiltelefon minden frekvenciasávban.

A telefonra a CE felügyelet által jelentett legnagyobb SAR értékek az alábbiak:

Fej SAR érték: 0,444 W/kg

Test SAR érték: 1,080 W/kg

A rádiófrekvenciás energiának való kitettség csökkentése érdekében használjon kihangosító tartozékot vagy más hasonló megoldást, hogy a készüléket távol tartsa fejétől és testétől. A készüléket legalább 5 mm-es távolságban tartsa el testétől, hogy a kitettségi szint a tesztelt szinteken vagy azok alatt maradjon. Olyan övcsatot, övtáskát és más hasonló, testre illeszhető kiegészítőket válasszon, amelyek nem tartalmaznak fém komponenseket, hogy támogassák a készülék ily módú működését. A fém részeket tartalmazó tokok olyan módon módosíthatják a készülék rádiófrekvenciás teljesítményét – beleértve a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelést –, amellyel kapcsolatosan nem készültek tesztek vagy minősítések, így az ilyen kiegészítők használata nem javasolt.

## Hulladékkezelési és újrahasznosítási információk



A készüléken (és a benne levő akkumulátorokon) levő jel azt jelzi, hogy a normál háztartási hulladéktól külön kell kezelni. Ne dobja a készüléket és az akkumulátort a válogatás nélküli kommunális hulladékba. A készüléket (és az akkumulátorokat) minősített begyűjtő ponton adja le újrahasznosításra vagy a megfelelő megsemmisítésre hasznos élettartamuk végén.

A készülék és akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatosan kérdezze a helyi önkormányzati hivatal, a háztartási hulladékszállító vállalatot vagy a kiskereskedelmi üzletet, ahol a készüléket vette.

A készülék hulladékkezeléséről az Európai Unió az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelve rendelkezik. Az elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok más hulladékoktól való különválasztásának az oka, hogy a jelen levő mérgező anyagok potenciális környezeti hatásai az emberek egészségére a lehető legkisebb legyen.

### A veszélyes anyagok csökkentése

TA készülék megfelel az EU REACH (vegyszerek regisztrálása, értékelése és jóváhagyása) rendelet (az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK sz. rendelete) minden követelményének és az EU-nak az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozását célzó irányelvnek (RoHS, az Európai Parlament és Tanács 2011/65/EU irányelve). A készülék REACH megfelelésével kapcsolatban bővebben olvashat a [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification) webhelyen. Javasolt a webhely gyakori meglátogatása a friss információkért.

## **EU jogszabályi megfelelés**

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelési nyilatkozat megtekinthető a [www.catphones.com/support/s60-smartphone](http://www.catphones.com/support/s60-smartphone) webhelyen.

Megjegyzés: Tartsa be a nemzeti helyi szabályozást azon a helyen, ahol a készüléket használja. A készülék használata az Európai Unió tagországaiban korlátozás alá eshet.

Megjegyzés: A készülék Európai Unió minden tagországában használható.

Franciaország: A kültéri használat határértéke 10 mW e.i.r.p. a 2454-2483,5 MHz-es sávon belül.

Olaszország: Magán használathoz általános engedélyre van szükség, ha a WAS/RLAN használata saját ingatlanon kívül történik.

Köztéri használatra általános engedélyezés szükséges. Luxembourg: Általános engedély szükséges hálózati és szolgáltatás ellátáshoz.

Norvégia: Ez az alszakasz nem vonatkozik Ny-Ílesund középpontjától vett 20 km-es sugarú földrajzi területen belülre.

V100R001B03\_01

## **Google jogi információk**

Az Android, a Google Play, a Google Play logó és egyéb jelölések a Google Inc. védjegyei.

## Az S60 MyFLIR műszaki adatai

<b>Kameramodul</b>		
Hőkamera és vizuális kamerák MSX technológiával		
Hőérzékelő	17 µm-es képpont-méret, 8–14 mm-es színtartomány	
Hőkamera képfelbontása	80x60	
Vizuális kamera képfelbontása	640x480	
HFOV / VFOV	46° ± 1° / 35° ± 1°	
Képkockasebesség	8,7 Hz	
Fókusz	Állandó 15 cm – Végtelen	
Beépített exponológomb	Automatikus/kézi	
<b>Sugárzásmérés</b>		
Jelenet dinamikus tartománya	-20 °C – 120 °C	
Pontosság	±5 °C vagy ±5 % A környezeti és a jelenet hőmérséklete közötti különbség százalékban. 60 másodperccel indítás után alkalmazható, ha a készülék hőmérséklete 15 °C – 35 °C között van, a jelenet hőmérséklete pedig 10 °C – 120 °C között van.	
Hőérzékenység (MRDT)	150mK	
<b>MyFLIR</b>		
<b>Funkció</b>	<b>Normál</b>	<b>Pro</b>
Élőkép	Hőkamera (MSX)	
Kép mentése	Hőkamera (MSX) .jpeg formátumban	Hőkamera (MSX) és vizuális kamera sugárzásmérési .jpeg formátumban
Videó mentése (mpeg)	Hőkamera (MSX) .mpeg formátumban	
Pöccintés VIS felé	Nem	Igen
Színskálák	Iron (vas), Black hot (meleg fekete), White hot (meleg fehér)	Iron (vas), Black hot (meleg fekete), White hot (meleg fehér), Rainbow (szivárvány), Contrast (kontraszt), Arctic (sarkvideéki), Lava (láva), Coldest (leghidegebb), Hottest (legmelegebb)
Infravörös skála	Automatikus, Zárható min./max., Szerkeszthető min./max.	
Hőkép-elemzés	- Központi fénymérő - Teljes kép ROI	- Max. három áthelyezhető fénymérő - Teljes kép ROI - A mentett képekben szerkeszthető
Kibocsátási képességre vonatkozó beállítások	Matt: 95%, Közép-matt: 80%, Közép-fényes: 60%, Fényes: 30%	
Időzítő	Ki, 3 mp, 10 mp	
Gyorsított felvételes videó készítése	Késleltetés ideje, Képkocka-felvételi időköz, Lejátszási sebesség	
Panoráma	Nem	Igen
GPS-alapú tartózkodási hely mentése a képadatok közé	Igen	
Exportálás más FLIR értesítő szoftverekre	Nem	Igen
Felhasználói beállítás	Igen	