


Smartfón Cat[®] S60

Používateľská príručka



Kým začnete, prečítajte si tieto základné informácie

Zásady bezpečnosti

Prečítajte si zásady bezpečnosti, aby ste dokázali garantovať správne používanie svojho mobilného telefónu.

Napriek tomu, že zo svojej podstaty ide o robustné zariadenie, predchádzajte nárazom, hádzaniu, pádom, pomliaždeniu, ohýbaniu a perforácii vášho mobilného telefónu.

Mobilný telefón nepoužívajte vo vlhkom prostredí, napr. v kúpeľni.

Nedovoľte, aby došlo k vedomému ponoreniu alebo umývaniu telefónu v kvapaline.

Mobilný telefón nezapínajte, keď je používanie telefónov zakázané, prípadne keď by telefón mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečnú situáciu.

Mobilný telefón nepoužívajte počas jazdy.

Dodržiavajte všetky pravidlá a nariadenia platné v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. V blízkosti lekárskeho prístrojov mobilný telefón vypínajte.

Telefón vypínajte aj v lietadle. Telefón môže rušiť riadiace zariadenia lietadla.

Mobilný telefón vypínajte v blízkosti mimoriadne presných elektronických zariadení. Telefón môže vplývať na výkon týchto zariadení.

Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo sa nepokúšajte rozoberať. Na servis a výkon opráv má oprávnenie len kvalifikovaný personál.

Mobilný telefón ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do zásobníkov so silným elektromagnetickým poľom.

Do blízkosti mobilného telefónu neumiestňujte ukladacie médiá. Vlnenie z mobilného telefónu môže vymazať údaje, ktoré sú na ňom uložené.

Mobilný telefón nekladte na miesta s vysokou teplotou ani ho nepoužívajte na miestach s horľavými plynmi, ako sú čerpacie stanice.

Mobilný telefón a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. Nedovoľte deťom používať mobilný telefón bez dozoru.

Používajte len schválené batérie a nabíjačky, aby ste zabránili riziku výbuchu.

Dodržiavajte všetky zákony a nariadenia o používaní bezdrôtových zariadení. Pri používaní bezdrôtového zariadenia rešpektujte súkromie a práva iných osôb.

Mobilný telefón nepoužívajte v lietadlách, nemocnici, na čerpacích stanicích ani profesionálnych garážach.

V prípade pacientov s medicínskymi implantátmi (srdce, inzulín atď.) držte mobilný telefón 15 cm od implantátu a počas hovoru telefón držte na opačnej strane implantátu.

Pri používaní USB kábla dôsledne dodržiavajte všetky príslušné pokyny v tejto príručke.

V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu mobilného telefónu alebo PC.

Právna poznámka

© 2016 Caterpillar. Všetky práva vyhradené.

Označenia CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT a ich príslušné logá, dizajn „Caterpillar Yellow“ a „Power Edge“ a korporátne a produktové identity použité v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú byť použité bez povolenia.

Bullitt Mobile Ltd je nadobúdateľom licencie od Caterpillar Inc.

Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov.

Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovat' ani prenášať v žiadnej podobe a žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc.

Produkt charakterizovaný v tejto príručke môže obsahovať softvér chránený autorskými právami, ktorý sa používa na licenčnom základe. Zákazníci nebudú žiadnym spôsobom reprodukovat', distribuovať, modifikovať, dekompilovať, rozkladať, dešifrovať, extrahovať, uplatňovať praktiky reverzného inžinierstva, poskytovať formou lízingu, postupovať ani ďalej licencovať spomínaný softvér ani hardvér, pokiaľ takéto obmedzenia nie sú zo zákona zakázané alebo takéto konanie nebolo schválené príslušnými držiteľmi autorských práv na licenčnom základe.

Oznámenie

Niektoré funkcie produktu a príslušenstva charakterizované v tomto dokumente závisia od nainštalovaného softvéru, kapacity a nastavení lokálnej siete a nemusia byť aktivované alebo môžu byť obmedzené prevádzkovateľmi lokálnej siete alebo poskytovateľmi sieťových služieb. Z uvedeného dôvodu charakteristiky uvedené v tomto dokumente nemusia presne zodpovedať produktu a príslušenstvu, ktoré ste si zakúpili.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo špecifikácií obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia a iných záväzkov.

Výrobca nenesie zodpovednosť za legitímnosť ani kvalitu produktov, ktoré nahráte alebo si stiahnete prostredníctvom tohto mobilného telefónu (okrem iného) vrátane textu, obrázkov, hudby, filmov a nezabudovaného softvéru s ochranou autorských práv. Akékoľvek dôsledky vyvstávajúce z inštalácie alebo používania vyššie uvedených produktov na tomto mobilnom telefóne budete znášať vy sami.

ŽIADNA ZÁRUKA

Obsah tejto príručky sa poskytuje „v danom stave“. Okrem požiadaviek príslušnej legislatívy sa v spojitosti s presnosťou, spoľahlivosťou a obsahom tejto príručky neposkytujú záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo odvodené, okrem iného vrátane odvodených záruk na predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel.

V maximálnom zo zákona povolenom rozsahu nebude výrobca v žiadnom prípade niešť zodpovednosť za akékoľvek špeciálne, dôsledkové, nepriame ani náhodné škody ani ušlý zisk či stratené zákazky, výnosy, dáta, goodwill či očakávané úspory.

Nariadenia pre import a export

Zákazníci budú dosahovať súlad so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami pre export a import a zaobstarajú si všetky nevyhnutné vládne povolenia a licencie, aby mohli exportovať, ďalej exportovať alebo importovať produkt uvedený v tejto príručke vrátane v ňom obsiahnutého softvéru a technických údajov.

Obsah

Víta vás smartfón Cat® S60	1
Základné funkcie.....	1
Funkcie tlačidiel	2
Začíname.....	3
Zapnutie mobilného telefónu	5
Dotyková obrazovka	5
Hlavná obrazovka	5
Uzamknutie a odomknutie obrazovky	6
Displej	7
Rozvrhnutie displeja.....	7
Panel s oznámeniami	8
Ikony skratiek	8
Widgety	9
Priečinky	9
Tapety	9
Prenos médií z/do mobilného telefónu.....	10
Používanie režimu Lietadlo.....	10
Telefón	11
Uskutočnenie hovoru	11
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	12
Ďalšie činnosti počas hovoru	12
Kontakty	13
Komunikácia s vašimi kontaktmi.....	14
Používanie klávesnice na obrazovke.....	15
Wi-Fi	15
SMS a MMS	16
Bluetooth	18
Fotografovanie a nakrúcanie videí	19
Používanie termálnej kamery	22
Počúvanie hudby	24
Počúvanie FM rádia.....	25
Služby Google	26
Mapy Google™	28
Používanie Google Play Store	29

Synchronizácia informácií.....	30
Správa vašich kont	30
Prispôsobenie synchronizácie vašich kont.....	31
Používanie ďalších aplikácií.....	31
Používanie kalendára	31
Používanie budíka.....	32
Kalkulačka	32
Spravovanie mobilného telefónu	33
Nastavenie dátumu a času	33
Nastavenie displeja	33
Nastavenie zvonenia telefónu	34
Konfigurácia programovateľného tlačidla.....	34
Používanie používateľských príručiek a možností.....	35
Nastavenie služieb telefónu.....	35
Ochrana mobilného telefónu.....	35
Používanie NFC.....	36
Používanie tlačidla SOS	37
Spravovanie aplikácií	38
Resetovanie mobilného telefónu	39
Hardvérové resetovanie mobilného telefónu	39
Zobrazenie E-štítkal	40
Príloha.....	41
Výstrahy a preventívne opatrenia	41
Príslušenstvo.....	42
Čistenie a údržba	43
Kompatibilita s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím (HAC).....	44
Tiesňové volanie.....	44
Vyhlásenie FCC	44
Vyhlásenie organizácie Industry Canada.....	45
Informácie o rádiovýfrekvenčnej expozícii (SAR)	46
Prevencia straty sluchu	47
Vyhlásenie o zhode	47
Súlady s CE SAR.....	48
Informácie o likvidácii a recyklácii	48
Technické údaje S60 MyFLIR	50

Víta vás smartfón Cat® S60


Smartfón S60 je navrhnutý na používanie v exteriéroch a je koncipovaný tak, aby dokázal odolať používaniu v nehostinných podmienkach. Model S60, ktorý je vybavený vstavanou termálnou kamerou FLIR, vám poskytne jasné termálne zábery a merania viacerých bodov, ktoré vám umožnia retroaktívne presne označiť teplotu na vašom obrázku. Je certifikovaný v rámci najprísnejšej priemyselnej normy pre odolnosť, IP68, takže dokáže vydržať v hĺbkach až do 5 metrov po dobu 60 minút a tiež sa s ním dajú snímať fotografie a video pod vodou. Taktiež podporuje dotykovú obrazovku kompatibilnú s rukavicami a mokrými prstami. Je vybavený sklom odolným voči poškrabaniu, je prachuvzdorný a dokáže odolať pádu z výšky do 1,8 m.

Základné funkcie


Telefón na prvý pohľad

1. Predná kamera
2. Slúchadlo
3. 5 m vodný spínač
4. Reproduktor
5. Tlačidlo posledných aplikácií
6. Tlačidlo ponuky
7. Tlačidlo Späť
8. Konektor pre náhlavnú súpravu
9. Port USB
10. Tlačidlo SOS
11. Programovateľné tlačidlo
12. Tlačidlo napájania
13. 13 MP kamera
14. Termokamera
15. Mikrofón
16. Západka dvierok SIM/SD
17. Západka krytu na kartu
18. Blesk
19. Tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti

POHĽAD SPREDU



POHĽAD ZOZADU



Poznámka:

Počas normálneho používania by sa 5 m vodný spínač (3) mal nastaviť na 2 m a nie na 5 m, pretože to bude mať vplyv na zvuk.


Funkcie tlačidiel

- Tlačidlo napájania**
- Stlačením zapnete mobilný telefón.
 - Stlačením a podržaním otvorte ponuku s možnosťami mobilného telefónu.
 - Stlačením uzamknite alebo prebudte obrazovku, keď je váš telefón v režime spánku.
- Tlačidlo ponuky**
- Stlačením v ľubovoľnom okamihu zobrazíte domovskú obrazovku.
 - Dlhým stlačením tlačidla ponuky zobrazíte ikonu Google™. Dotykom ikony na displeji spustíte vyhľadávanie Google alebo Google Now™.
 - Dvojitým ťuknutím uzamknite alebo prebudte obrazovku, keď je váš telefón v režime spánku.
- Tlačidlo posledných aplikácií**
- Stlačením zobrazíte naposledy používané aplikácie.
- Tlačidlo Späť**
- Stlačením zobrazíte predchádzajúcu obrazovku, na ktorej ste pracovali.
 - Použite na zatvorenie klávesnice na obrazovke.
- Tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti**
- Hlasitosť – Stlačte tlačidlo **Zvýšenie hlasitosti** na zvýšenie hlasitosti, prípadne tlačidlo **Zníženie hlasitosti** na zníženie hlasitosti.
 - Snímka obrazovky – Súčasne stlačte tlačidlá **Napájanie** a **Zníženie hlasitosti**.
 - Keď sa nachádzate v aplikácii fotoaparátu, stlačením tlačidla **zvýšenia/zníženia** hlasitosti okamžite nasnímate fotografie. Tlačidlo **zvýšenia/zníženia hlasitosti** má aj iné funkcie, pokiaľ sa práve nepoužíva aplikácia fotoaparátu.

Začíname

Inštalácia nano SIM kariet

1. Pomocou špičky prsta zatahnete západku dvierok SIM/SD smerom dozadu, aby ste získali prístup k priečinkom na karty SIM/SD.
2. Do jedného z priečinkov na karty SIM vložte kartu nano SIM, a to so zlatými kontaktmi smerujúcimi nadol.




Poznámka:


- Ak chcete používať viacero kariet SIM, zopakujte rovnaký postup pri inštalácii ďalšej karty nano SIM.
- Pred vybratím karty nano SIM z priečinku na kartu SIM2 sa výslovne odporúča, aby ste najskôr vybrali pamäťovú kartu a získali tak jednoduchší prístup k priečinku karty SIM2. Všimnite si páčku na vybratie karty SIM 2.

Inštalácia pamäťovej karty

1. Pomocou špičky prsta zatahnete západku dvierok SIM/SD smerom dozadu, aby ste získali prístup k priečinkom na karty SIM/SD.



2. Do priečinku na pamäťovú kartu vložte kartu microSD, a to so zlatými kontaktmi smerujúcimi nadol.



Poznámka:

- Ak chcete odstrániť kartu microSD, potiahnite za okraj pamäťovej karty a potom ju vyberte z jej priečinku.
- Na kartu microSD nepôsobte nadmernou silou, aby nedošlo k poškodeniu karty alebo priečinka.

Nabíjanie batérie

Telefón S60 má vstavanú batériu. Postup nabíjania batérie:

1. USB kábel dodávaný s mobilným telefón pripojte k nabíjačke.

Poznámka:


Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Cat®. Neschválené zariadenia môžu spôsobiť poškodenie zariadenia a výbuch batérií.

2. Otvorte kryt USB portu. Pripojte USB kábel k USB portu vášho telefónu.

Poznámka:

Pri pripájaní USB kábla dávajte pozor, aby ste nevyvíjali nadmerný tlak.

Dávajte pozor na správnosť orientácie koncovky. V prípade pokusu o nesprávne zavedenie konektora môže dôjsť k poškodeniu, na ktoré sa záruka nevzťahuje.



3. USB pripojte k príslušnej koncovke napájania striedavým prúdom a vykonajte bezpečné pripojenie k napájacíemu zdroju.
4. Keď sa nabíjanie dokončí, odpojte konektor od zariadenia a potom odpojte nástennú nabíjačku.

Dôležité informácie o batérii

Pokiaľ je batéria vybitá, mobilný telefón sa nemusí dať zapnúť okamžite po zahájení nabíjania batérie. Kým sa pokúsite zapnúť telefón, batériu nechajte niekoľko minút nabíjať pri vypnutom telefóne. Počas tohto obdobia sa na obrazovke nemusí zobrazovať animácia nabíjania.

Čas nevyhnutný na nabitie batérie závisí od teploty prostredia a veku batérie.

Keď je hladina nabitia batérie nízka, z telefónu zaznie výstraha a zobrazí sa kontextová výzva. Keď je batéria takmer úplne vybitá, telefón sa automaticky vypne.

Zapnutie mobilného telefónu

Zapnutie mobilného telefónu

Stlačte tlačidlo **Napájanie** (🔌).

Po prvom zapnutí telefónu sa zobrazí uvítacia obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a dotykou ikony Spustiť (➔) pokračujte v procese nastavovania.

Poznámka:

Pokiaľ máte na svojej SIM karte zapnutú ochranu osobným identifikačným číslom (PIN), ešte pred uvítacou obrazovkou sa vám zobrazí výzva na zadanie vášho kódu PIN. Na vykonanie konfiguračného procesu sa vyžaduje Wi-Fi alebo dátové pripojenie.

Následne sa zobrazí výzva na prihlásenie sa do existujúceho konta Google alebo zriadenie si nového konta a dokončenie konfiguračného procesu.

Poznámka:

Proces konfigurácie konta môžete preskočiť a vykonať ho kedykoľvek neskôr. Konto Google je nevyhnutným predpokladom využívania niektorých služieb Google, ktoré máte k dispozícii na svojom zariadení.

Vypnutie mobilného telefónu

1. Stlačením a podržaním stlačeného tlačidla **Napájanie** otvorte ponuku s možnosťami mobilného telefónu.
2. Dotknite sa položky **Vypnúť**.

Dotyková obrazovka

Činnosti dotykovej obrazovky

Dotyk: Dotykom končekom prsta môžete vybrať položku, potvrdiť výber alebo spustiť aplikáciu.

Dotyk a podržanie: Dotknite sa položky končekom prsta a prst nezdvíhajte, kým mobilný telefón nezareaguje. Ak chcete napríklad otvoriť ponuku možností pre aktívnu obrazovku, dotknite sa obrazovky a podržte ju, kým sa nezobrazí ponuka.

Potiahnutie prsta: Prst posúvajte po obrazovke vertikálnym alebo horizontálnym smerom. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava môžete napríklad prechádzať medzi fotografiami.

Potiahnutie: Dotknite sa požadovanej položky prstom a podržte ju. Položku potiahnite na inú časť obrazovky.

Potiahnutím môžete ikonu presunúť alebo vymazať.

Hlavná obrazovka

Po prihlásení alebo zapnutí telefónu sa zobrazí domovská obrazovka. Domovská obrazovka je východiskový bod, z ktorého máte možnosť prístupu ku všetkým funkciám telefónu. Zobrazujú sa tu ikony aplikácií, widgety, skratky a iné funkcie. Domovskú obrazovku môžete prispôbiť rôznymi tapetami a môžete na nej nechať zobrazovať položky, ktoré si sami vyberiete.

Domovská obrazovka je vybavená ikonou zavádzacej aplikácie (⋮). Jej dotykom zobrazíte a môžete spúšťať nainštalované aplikácie (appky).

Poznámka:

Dlhé stlačenie prázdneho miesta na domovskej obrazovke vyvolá spustenie skratky, ktorá vedie k tapetám, widgetom a nastaveniam.


Uzamykanie a odomykanie obrazovky


Uzamknutie obrazovky


Keď je mobilný telefón zapnutý, stlačením tlačidla **Napájanie** uzamknete obrazovku. Keď je obrazovka uzamknutá, naďalej môžete prijímať správy a hovory.

Pokiaľ mobilný telefón chvíľu nebudete obsluhovať, obrazovka sa uzamkne automaticky.

Odomknutie obrazovky

Stlačením tlačidla **Napájanie** prebudte obrazovku. Následne potiahnite ikonu uzamknutia () nahor, aby ste obrazovku odomkli. Ak je to potrebné, zadajte vzor alebo kód PIN.

Ak chcete použiť funkciu fotoaparátu priamo z obrazovky uzamknutia, potiahnutím ikony fotoaparátu () nahor spustíte aplikáciu fotoaparátu.

Ak chcete použiť funkciu Google Voice Search priamo z obrazovky uzamknutia, potiahnutím ikony hlasového vyhľadávania () nahor spustíte aplikáciu Google Voice Search.

Poznámka:


Ak ste nastavili uzamykanie obrazovky, zobrazí sa výzva na odomknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti „Ochrana mobilného telefónu uzamykaním obrazovky“ na strane 39.

Displej

Rozvrhnutie displeja

Oznámenia a stavové informácie

Stavová lišta sa zobrazuje v hornej časti každej obrazovky. Zobrazuje ikony oznámení, ako sú zmeškané hovory alebo prijaté správy (vľavo) a stavové ikony telefónu, ako je stav batérie (vpravo), spolu s aktuálnym časom.



Stavové ikony

4G	Pripojenie k 4G mobilnej sieti		Žiaden signál
LTE	Pripojenie k mobilnej sieti LTE		Režim vibrovania
3G	Pripojenie k 3G mobilnej sieti		Bola určená vaša poloha
G	Pripojenie ku GPRS mobilnej sieti		Batéria na nabitá
E	Pripojenie k EDGE mobilnej sieti		Batéria sa nabíja
H	Pripojenie k HSDPA mobilnej sieti		FM rádio je zapnuté
H+	Pripojenie k HSDPA+ mobilnej sieti		Režim lietadla
R	Prebieha roaming		Pripojenie k Wi-Fi sieti
	Intenzita signálu mobilnej siete		Pripojenie k Bluetooth zariadeniu

Ikony oznámení

	Nová e-mailová správa		Zmeškaný hovor
	Budík je nastavený		Hlasitý odposluch je aktivovaný
	Blížiaci sa udalosti		Mikrofón telefónu je stlmený
	Synchronizujú sa údaje		Preberajú sa údaje
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou		Telefón je pripojený cez USB kábel
	Nasnímaná bola snímka obrazovky		Nová textová správa
	Slúchadlá sú pripojené		

Panel s oznámeniami

Mobilný telefón vás upozorní, keď prijmete novú správu alebo sa blíži nejaká udalosť. Panel s oznámeniami vás tiež informuje o budíkoch a nastaveniach. Ak chcete zobrazit operátora bezdrôtovej siete alebo správu, pripomienku či oznámenie o udalosti, otvorte panel s oznámeniami.

Otvorenie panelu s oznámeniami

1. Keď sa na paneli s oznámeniami zobrazí ikona nového oznámenia, dotknite sa panelu s oznámeniami a potom potiahnutím nadol otvorte panel s oznámeniami.
2. Dotykom oznámenia otvorte príslušnú aplikáciu.


Zatvorenie panelu s oznámeniami

Ak chcete priamo zavrieť oznámenie (bez zobrazenia), stačí sa dotknúť oznámenia, podržať ho a potiahnuť ho k ľavému alebo pravému okraju obrazovky.

Ak chcete zavrieť panel s oznámeniami, posuňte spodný okraj panela nahor.

Ikony skratiek

Pridanie novej položky na obrazovku

1. Na domovskej obrazovke dotykom ikony  zobrazte všetky aplikácie.
2. Ak chcete pridať položku, ikonu aplikácie potiahnite na špecifickú domovskú obrazovku.

Presunutie položky na obrazovke

1. Dotknite sa ikony aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Bez toho, aby ste zdvihli prst, ťahajte ikonu na požadované miesto na obrazovke a potom prst uvoľnite.

Poznámka:

Na paneli domovskej obrazovky musí byť dostatok miesta na príslušnú ikonu.

Odstránenie položky z obrazovky

1. Dotknite sa ikony aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Prst nedvíhajte a položku ťahajte na ikonu **Odstrániť**. Potom uvoľnením prsta položku odstráňte z domovskej obrazovky.
3. Postupovaním podľa krokov 1 a 2 a potiahnutím aplikácie na položku **Odinštalovať** v hornej časti obrazovky môžete tiež odinštalovať aplikácie.

Widgety

Widget vám umožňuje zobraziť náhľad alebo používať aplikáciu. Widgety môžete na domovskú obrazovku umiestniť v podobe ikon alebo náhľadových okien. V telefóne je predvolene nainštalovaných niekoľko widgetov. Ďalšie môžete prevziať z lokality Google Play.

Pridanie widgetu

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite ľubovoľného voľného miesta a podržte ho.
2. Dotykom položky **WIDGETY** zobrazte dostupné widgety.
3. Ak chcete pridať položku, požadovaný widget potiahnite na špecifickú domovskú obrazovku.

Odstránenie widgetu

1. Dotknite sa ikony widgetu na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Prst nedvíhajte a položku ťahajte na ikonu **Odstrániť**. Potom uvoľnením prsta položku odstráňte z domovskej obrazovky.

Priečinky

Vytvorenie priečinka

Potiahnite ikonu alebo skratku aplikácie a pustite ju na iné aplikácie.

Premenovanie priečinka

1. Dotykom otvorte priečinkovú lištu.
2. Na paneli záhlavia priečinka zadajte nový názov priečinka.
3. Keď skončíte, stlačte tlačidlo **Späť**.

Tapety

Zmena tapety

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite ľubovoľného voľného miesta a podržte ho.
2. Dotknite sa položky **TAPETY**.
3. Rolujte v dostupných možnostiach a nastavte požadovanú tapetu.
4. Dotykom položky **Nastaviť tapetu** nastavte požadovaný obrázok ako tapetu pre domovskú obrazovku.

Prenos médií z mobilného telefónu a do neho

Prenášajte svoju obľúbenú hudbu a obrázky medzi mobilným telefónom a PC v režime MTP mediálneho zariadenia.

1. Pripojte mobilný telefón k počítaču pomocou kábla USB.
2. Potiahnite nadol na otvorenie panelu s upozoreniami a zobrazia sa možnosti pripojenia USB. Následne sa dotknite položky **Prenosy súborov** na aktivovanie režimu MTP.
3. Váš telefón by sa mal zobrazíť ako odnímateľné zariadenie a mal by zobrazovať internú pamäť. Ak je vložená pamäťová karta, zobrazíť by sa mala aj microSD karta. Skopírujte požadované súbory do telefónu.

Poznámka:

Ak používate MAC, budete potrebné prevziať ovládače na adrese: <http://www.android.com/filetransfer/>

Používanie režimu Lietadlo

Na niektorých miestach sa od vás môže vyžadovať, aby ste vypli bezdrôtové pripojenia telefónu. Namiesto vypnutia celého zariadenia môžete telefón nastaviť do **režimu lietadla**.

1. Stlačte a podržte tlačidlo **Napájanie**.
2. Dotknite sa **režimu lietadla** v ponuke možností.

Prípadne použitím aplikácie **Nastavenia** získajte prístup k ponuke **Ďalšie** a posuňte spínač **režimu lietadla** doprava (🔴).

Stiahnutím panelu s upozoreniami z domovskej obrazovky tiež získate prístup k režimu lietadla.

Telefón

Hovor môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi. Číslo môžete vytočiť alebo ho vybrať v zozname kontaktov, na webovej stránke alebo z dokumentu, ktorý obsahuje telefónne číslo. Počas prebiehajúceho hovoru môžete buď prijať prichádzajúce hovory, alebo ich odoslať do hlasovej schránky. Taktiež môžete zriadiť konferenčné hovory s niekoľkými účastníkmi.

Poznámka:



U sieťového operátora sa informujte, či váš paušál podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov môžete pridať.

Uskutočňovanie hovoru

Ak chcete uskutočniť hovor, môžete použiť aplikáciu Telefón, prípadne vybrať číslo pod položkou **Kontakty** alebo Denník hovorov.

Počas prebiehajúceho hovoru sa môžete stlačením tlačidla **Ponuka** vrátiť na domovskú obrazovku a používať iné funkcie. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, panel s oznámeniami potiahnite nadol a dotknite sa položky Prebiehajúci hovor.




Uskutočnenie hovoru z panelu vytáčania

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky . Potom dotykem položky  zobrazte panel vytáčania.
2. Dotykem príslušných číselných tlačidiel zadajte telefónne číslo.





Tip: Váš mobilný telefón podporuje funkciu SmartDial, ktorá spočíva v tom, že po dotyku tlačidiel na paneli vytáčania telefón automaticky vyhľadáva v kontaktoch a zobrazuje vyhovujúce výsledky na základe presnosti zhody. Ak chcete zobraziť viac možných zhôd, zavrite klávesnicu.

3. Po zadaní čísla alebo výbere kontaktu sa dotknite položky .

Uskutočnenie hovoru spod položky Kontakty







1. Na domovskej obrazovke dotykem položky  > **Kontakty** () zobrazte zoznam kontaktov. Ak sa už nachádzate na paneli vytáčania, dotykem karty  zobrazte zoznam kontaktov.
2. V zozname sa dotknite kontaktu, ktorému chcete zavolať.
3. Dotknutím sa telefónneho čísla zavolajte príslušnému kontaktu.

Uskutočnenie hovoru z denníka hovorov


1. Dotknite sa karty  > **Telefón** () > . Zobrazí sa vám zoznam ostatných hovorov. Ak sa vám nepodarí nájsť požadovaný kontakt, dotknutím sa položky **Zobrazit** kompletnú históriu hovorov zobrazíte celú históriu hovorov.
2. Dotknite sa kontaktu v zozname a dotknutím sa položky  uskutočnite hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď vám niekto volá, zobrazí sa obrazovka prichádzajúceho hovoru s ID volajúceho a ďalšími informáciami o volajúcom, ktoré ste vložili do aplikácie **Kontakty**.

- Ak chcete prijať hovor, dotknite sa položky  a potiahnite ju doprava (.
- Ak chcete odmietnuť hovor, dotknite sa položky  a potiahnite ju doľava (.
- Ak chcete odmietnuť hovor a odoslať správu priamo volajúcemu, dotknite sa položky , potiahnite ju nahor () a vyberte jednu z dostupných šablón správ, prípadne po dotyku položky **Napište vlastnú...** vytvorte vlastnú správu.

Poznámka:

Keď sa dotknete položky , položka zmizne z obrazovky.

Ukončenie hovoru

Ak chcete zavesiť, počas hovoru sa dotknite položky .







Ďalšie činnosti počas hovoru

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Ak vám niekto zavolá počas už prebiehajúceho hovoru, druhý hovor môžete pripojiť k už prebiehajúceho hovoru. Táto funkcia je tiež známa pod názvom konferenčný hovor. Taktiež môžete zriadiť konferenčný hovor s niekoľkými účastníkmi.

Poznámka:

U sieťového operátora sa informujte, či váš paušál podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov môžete pridať.

1. Ak chcete iniciovať konferenčný hovor, vytočte číslo prvej osoby, ktorej chcete zavolať a dotknite sa položky  na uskutočnenie hovoru.
2. Zatiaľ čo prebieha daný hovor, dotknite sa položky  a zadajte telefónne číslo osoby, ktorú chcete zapojiť do konverzácie.
3. Dotknite sa položky  alebo vyberte niekoho z Denníka hovorov alebo **Kontaktov**. Prvý hovor sa automaticky podrží na linke.
4. Po pripojení dodatočného hovoru sa dotknite položky .
5. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, dotknite sa položky  a opakujte kroky 2 až 4.
6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor a všetkých odpojiť, dotknite sa položky .

Prepínanie medzi hovormi

Ak vám niekto zavolá počas už prebiehajúceho hovoru, medzi týmito dvomi hovormi môžete prepínať.

1. Keď máte dva aktívne hovory, dotknite sa mena kontaktu alebo telefónneho čísla v ľavom dolnom rohu displeja.
2. Aktuálny hovor sa podrží na linke a vy budete prepojený na druhý hovor.


Kontakty

Aplikácia Kontakty vám umožňuje uložiť a spravovať informácie, ako sú telefónne čísla a adresy vašich kontaktov. Po uložení kontaktných údajov do svojho mobilného telefónu týmto získate jednoduchý prístup k ľuďom, s ktorými chcete komunikovať.

Spustenie aplikácie Kontakty

Ak máte nový telefón a zatiaľ ste nepridali žiadne kontakty, v aplikácii Kontakty sa zobrazí hlásenie, ktoré vás vyzýva, aby ste začali do mobilného telefónu pridávať kontakty.



Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Dotknite sa položky  a potom položky **Kontakty** . Dotknite sa karty **VŠETKY KONTAKTY** na zobrazenie zoznamu kontaktov.
- Dotknite sa položky  na domovskej obrazovke, potom sa dotknite karty , aby ste zobrazili zoznam kontaktov.

Všetky vaše kontakty sa zobrazia zoradené podľa abecedy v rolovacom zozname.


Kopírovanie kontaktov

Kontakty môžete skopírovať zo SIM karty alebo interného úložiska.



1. V zozname kontaktov sa dotknite položky  > **Import/export**.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Postup importu kontaktov zo SIM karty:
Dotykem položky **Správa kontaktov na SIM karte** >  > **Importovať všetky** importujte všetky kontakty.
 - Postup importu kontaktov zo SIM karty:
Dotknite sa položky **Importovať zo súboru .vcf**. Vyberte umiestnenie, kam sa majú importovať kontakty a dotykem súboru *.vcf importujte kontakty.

Zálohovanie kontaktov



Kontakty môžete skopírovať na SIM kartu alebo do interného úložiska.

1. V zozname kontaktov sa dotknite položky  > **Import/export**
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Postup exportu kontaktov na SIM kartu:
Dotykem položky **Exportovať na SIM kartu** skopírujte všetky kontakty.
 - Postup exportu kontaktov do interného úložiska:
Dotknite sa položky **Exportovať do súboru .vcf**. Vyberte umiestnenie, kam chcete uložiť kontakty, a dotknite sa položky **ULOŽIŤ**.


Pridanie kontaktu

1. V zozname kontaktov dotykem položky  pridajte nový kontakt.
2. Zadáajte názov kontaktu a potom pridajte podrobné informácie, ako je telefónne číslo alebo adresa.
3. Keď skončíte, dotykem položky  uložte kontaktné údaje.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené



1. Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete pridať medzi obľúbené.
2. Dotknite sa položky  vedľa mena a farba ikony sa zmení na bielu ().

Vyhľadávanie kontaktu

1. V zozname kontaktov dotykcom položky  pridajte nový kontakt.
2. Zadajte meno kontaktu, ktorý hľadáte. Počas písania sa kontakty s vyhovujúcimi menami budú zobrazovať v poli vyhľadávania.

Úprava kontaktu


Uložené informácie kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť.

1. V zozname kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorého údaje chcete upraviť.
2. Dotknite sa položky .
3. Vykonajte požadované zmeny kontaktných údajov a dotknite sa položky . Ak chcete zrušiť všetky vykonané zmeny kontaktných údajov, dotknite sa tlačidla **Späť**.


Komunikácia s vašimi kontaktmi

Na karte Všetky kontakty alebo Obľúbené môžete rýchlo zavolať, prípadne zaslať textovú správu (SMS) alebo multimedialnú správu (MMS) na predvolené telefónne číslo kontaktu. Otvorením podrobností môžete taktiež zobraziť zoznam všetkých spôsobov na komunikáciu s príslušným kontaktom. Táto časť charakterizuje, ako komunikujete s kontaktom počas prehliadania zoznamu kontaktov.

Komunikácia s vašimi kontaktmi

1. V zozname kontaktov sa dotknite kontaktu, s ktorým chcete komunikovať.
2. Na obrazovke podrobností kontaktu, môžete vykonať jednu z nasledujúcich operácií:
 - Dotykcom telefónneho čísla uskutočnite hovor.
 - Dotykcom položky  odošlite správu.

Odstránenie kontaktu

1. V zozname kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete vymazať.
2. Dotknite sa položky  > **Vymazať**.
3. Dotykcom tlačidla **OK** potvrdte, že chcete vymazať kontakt.

Používanie klávesnice na obrazovke

Zobrazenie panelu klávesnice



Text zadávajú pomocou klávesnice na obrazovke. Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu automaticky. V iných môžete klávesnicu otvoriť dotykcom textového poľa.

Ak chcete otvoriť klávesnicu, dotknite sa priestoru, kam chcete písať text. Stlačením tlačidla **Späť** skryte klávesnicu.

Používanie klávesnice na obrazovke

Pokiaľ sa vám klávesnica javí ako nepohodlná alebo sa vám ťažko používa, mobilný telefón otočte na šírku. Obrazovka zobrazí klávesnicu orientovanú na šírku, vďaka čomu získate širšie rozloženie klávesnice.




Prispôsobenie Nastavenia klávesnice

1. Dotknite sa položiek  > **Nastavenia** () > **Jazyk a vstup**.
2. Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:
 - Dotknite sa možnosti **Klávesnica Google**, ak chcete nakonfigurovať nastavenia klávesnice Google.
 - Dotknite sa možnosti **Hlasový vstup Google**, ak chcete nakonfigurovať nastavenia hlasového vstupu Google.

Wi-Fi

Ak chcete na svojom zariadení využívať Wi-Fi, musíte mať prístup k bezdrôtovým prístupovým bodom (hotspotom). Prekážky, ktoré bránia v šírení Wi-Fi signálu, budú znižovať jeho intenzitu.

Zapnutie Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

1. Dotknite sa položiek  > **Nastavenia** ()
2. V časti **Nastavenia bezdrôtovej siete** sa dotknite položky Wi-Fi a posunutím prepínača doprava () povoľte túto funkciu.
3. Zobrazí sa zoznam rozpoznaných sietí Wi-Fi. Vyberte Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Ak zvolíte otvorenú sieť, automaticky budete pripojený k sieti. Ak zvolíte sieť, ktorá je zabezpečená a pripájate sa k nej prvýkrát, zadajte heslo a potom sa dotknite položky **PRIPOJIŤ**.

Poznámka:

Ak sa pripojíte k zabezpečenej sieti, ktorú ste už v minulosti používali, nezobrazí sa vám už výzva na zadanie hesla, pokiaľ v telefóne neobnovíte predvolené nastavenia alebo nedôjde k zmene hesla k Wi-Fi sieti.

Tip: Na obrazovke Wi-Fi Nastavenia dotykcom položiek  > **Pridať sieť** pridajte novú Wi-Fi sieť.

SMS a MMS


Otvorenie aplikácie Správy

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Dotknite sa položky  na domovskej obrazovke.
- Dotknite sa položky  > **Správy** (.

Vytvorenie a odoslanie textovej správy

Otvorí sa okno, kde môžete vytvoriť novú správu alebo otvoriť aktívne vlákno správ.

1. Dotykom položky  vytvorte novú textovú alebo multimedialnú správu, prípadne dotykom otvorte existujúce vlákno správ.
2. Zadajte telefónne číslo do poľa **Príjemca**. Počas zadávania telefónneho čísla sa budú zobrazovať vyhovujúce kontakty. Môžete sa dotknúť odporúčaného príjemcu alebo pokračovať v zadávaní telefónneho čísla.
3. Po dotyku textového poľa začnite zadávať správu.






Ak stlačíte tlačidlo **Späť** počas písania správy, správa sa uloží ako koncept v zozname správ. K písaniu sa môžete vrátiť dotykom správy.

4. Keď skončíte, dotknite sa položky .

Poznámka:

Odpovede sa zobrazujú v okne. Keď zobrazíte alebo odošlete ďalšie správy, vytvorí sa vlákno správ.

Vytvorenie a odoslanie multimedialnej správy

1. Na obrazovke správ sa dotknite položky .
2. Zadajte telefónne číslo do poľa **Príjemca** alebo dotykom položky  pridajte telefónne číslo zo zoznamu **KONTAKTY**.
3. Po dotyku textového poľa začnite zadávať správu.
4. Dotknite sa položky  > **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
5. Zadajte predmet.
Váš mobilný telefón je teraz v režime multimedialnej správy.
6. Dotknite sa položky  a vyberte typ súboru médií, ktorý chcete pripojiť k správe.
7. Keď skončíte, dotknite sa položky .

Otvorenie správu a odpovedanie na ňu

1. V zozname správ dotykotom otvorte textovú alebo multimediálnu správu.
2. Po dotyku textového poľa napíšte správu.
3. Dotknite sa položky ➤.

Prispôsobenie Nastavenia správ

V zozname správ dotykotom položiek  > **Nastavenia** prispôsobte nastavenia správ. Vyberte si spomedzi nasledujúcich možností:

- SMS povolené: Špecifikujte predvolenú aplikáciu pre SMS.
- Vymazanie starých správ: Začiarknite políčko pre vymazanie starých správ po dosiahnutí limitov.
- Limit textových správ: Nastavte maximálny limit textových správ na jednu konverzáciu.
- Limit multimediálnych správ: Nastavte maximálny limit multimediálnych správ na jednu konverzáciu.
- Hlásenia o doručení pre SIM1/SIM2: Ak si chcete vyžiadať hlásenie o doručení pre každú správu, ktorú odošlete zo SIM kariet, začiarknite toto políčko.
- Šablóna správy: Upravte šablónu správy.
- Spravovanie správ na karte SIM1: Spravujte správy na karte SIM1.
- Obdobie platnosti SMS pre kartu SIM1/SIM2: Nastavte obdobie platnosti pre SIM karty.
- Podpis SMS: Ak chcete do každej správy odoslanej zo SIM kariet zahrnúť svoj vlastný podpis, začiarknite toto políčko.
- Upravenie podpisu SMS: Upravte svoj vlastný podpis.
- Skupinové správy: Ak chcete pomocou MMS odoslať jednu správu niekoľkým príjemcom, začiarknite toto políčko.
- Hlásenia o doručení: Ak si chcete vyžiadať hlásenie o doručení pre každú správu, ktorú odošlete, začiarknite toto políčko.
- Hlásenia o prečítaní: Ak si chcete vyžiadať hlásenie o prečítaní pre každú správu, ktorú odošlete, začiarknite toto políčko.
- Automatické prevzatie: Ak chcete automaticky preberať správy, začiarknite toto políčko.
- Automatické prevzatie pri roamingu: Ak chcete automaticky preberať správy pri roamingu, začiarknite toto políčko.
- Obdobie platnosti MMS pre kartu SIM1/SIM2: Nastavte obdobie platnosti MMS pre SIM karty.
- Oznámenia: Ak chcete na stavovej lište zobrazíť oznámenie o nových správach, začiarknite toto políčko.
- Zvuk: Nastavte zvonenie pre nové správy.
- Vibrovanie: Ak chcete, aby zariadenie pri doručení nových správ vibrovalo, začiarknite toto políčko.
- Nastavenie smsc čísla karty SIM1/SIM2: Nastavte číslo SMSC pre SIM karty.
- Povolenie služby WAP PUSH: Začiarknutím tohto políčka povolíte prijatie servisnej správy.

Bluetooth

Váš mobilný telefón je vybavený rozhraním Bluetooth, ktoré vám umožňuje vytvoriť bezdrôtové pripojenie k ďalším Bluetooth zariadeniam, aby ste mohli s priateľmi zdieľať súbory, komunikovať bez pomoci rúk s Bluetooth náhlavnou súpravou alebo dokonca prenášať fotografie z telefónu do PC. Ak používate rozhranie Bluetooth, zostaňte v dosahu 10 metrov od iných Bluetooth zariadení. Uvedomte si, že prekážky, ako napríklad steny alebo iné elektronické vybavenie môžu rušiť Bluetooth pripojenie.

Zapína sa rozhranie Bluetooth

1. Dotknite sa položiek  > **Nastavenia** (.
2. V časti **Bezdrôtové siete** sa dotknite položky **Bluetooth** a posunutím spínača doprava () povolíte túto funkciu.


Keď sa rozhranie Bluetooth zapne, na paneli s oznámeniami sa zobrazí ikona Bluetooth.

Párovanie a pripojenie Bluetooth zariadenia

Bluetooth vám umožňuje nasledovné:

- Používať hands-free Bluetooth zariadenie.
- Používať mono alebo stereo Bluetooth náhlavnú súpravu.
- Na diaľku ovládať obsah prehrávaný cez Bluetooth náhlavnú súpravu.

Kým začnete používať rozhranie Bluetooth, svoj mobilný telefón musíte spárovať s iným Bluetooth zariadením nasledovne:


1. Overte si, či máte na mobilnom telefóne povolenú funkciu Bluetooth.
2. Váš mobilný telefón následne vyhľadá Bluetooth zariadenia v dosahu (alebo sa dotknite položiek  > **Obnoviť**).
3. Dotknite sa zariadenia, ktoré chcete spárovať so svojím mobilným telefónom.
4. Podľa pokynov na obrazovke nadviažte spojenie.

Poznámka:




Po vytvorení partnerstva pri ďalšom pripájaní rovnakého Bluetooth zariadenia nebude potrebné opakovane zadávať heslo.

Odosielanie súborov cez Bluetooth

Pomocou Bluetooth môžete zdieľať obrázky, videá alebo hudobné súbory s rodinou a priateľmi. Ak chcete odoslať súbory cez Bluetooth, postupujte takto:

1. Dotknite sa súboru, ktorý chcete odoslať.
2. Dotknite sa položiek  > **Bluetooth** a potom vyberte spárované zariadenie.

Odpojenie alebo zrušenie spárovania zariadenia Bluetooth




1. Dotknite sa položiek  > **Nastavenia** (.
2. V časti **Bezdrôtové siete** sa dotknite položky **Bluetooth**.
3. Pod položkou pripojeného zariadenia sa dotknite položky  a potom dotykom položky **ZABUDNÚŤ** potvrdíte odpojenie.

Fotografovanie a nakrúcanie videa

Fotoaparát je kombináciou fotoaparátu a videokamery, pomocou ktorých môžete snímať a zdieľať obrázky a videá.

Otvorenie fotoaparátu


Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Dotknite sa položky  na domovskej obrazovke.
- Dotknite sa položky  > **Fotoaparát** (.

Stlačením tlačidla **Späť** alebo klávesu **Domov** zavriete fotoaparát.

Nasnímanie fotografie


1. Dotknite sa položky  > **Fotoaparát** (.

Predvolene je aktivovaný režim fotoaparátu. V opačnom prípade dotykem tlačidla  prepnite do režimu fotoaparátu.

Poznámka:

Ak chcete prepnúť medzi predným a 13 MP fotoaparátom, dotknite sa položky  resp. .

2. Vytvorte kompozíciu fotografie na obrazovke snímania fotografií.

- Dotykem obrazovky zaostríte na špecifickú oblasť na obrazovke.
- Priblížením/oddialením prstov priblížite/oddialte objekt.
- Po dotyku položky  môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.


3. Dotykem položky  nasnímate fotografiu.

Poznámka:

Keď sa nachádzate v aplikácii Fotoaparát, fotografovať môžete aj stlačením tlačidiel **zvýšenia hlasitosti** a **zniženia hlasitosti**.

Prehliadanie fotografií

Ak chcete prehliadať svoje fotografie, môžete vykonať jednu z nasledujúcich operácií:

- Keď sa nachádzate v zobrazení fotoaparátu, dotknite sa miniatúry najnovšej nasnímanej fotografie vedľa položky .




Poznámka:

Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu fotoaparátu, stlačte tlačidlo **Späť** alebo ťahajte prsta doľava, kým sa znovu nezobrazí obrazovka snímania.

- Ak chcete zobraziť všetky fotografie a videá, dotknite sa položiek  > **Fotografie** (.

Úpravy a zdieľanie vašich fotografií


Pri prehliadaní vašich fotografií sa vám sprístupnia nasledujúce možnosti:





- Upraviť: Dotknite sa položky  a upravte svoje fotografie pomocou širokého spektra dostupných možností.
- Zdieľať: Dotknite sa položky  a zdieľajte fotografie prostredníctvom rôznych aplikácií dostupných vo vašom zariadení.
- Vymazať: Dotykom položiek  môžete vymazať fotografie, ktoré viac nebudete potrebovať.

Nakrúcanie videa



1. Dotknite sa položky  > **Fotoaparát** ().
2. Dotknite sa položky  a výberom v ponuke  prepnete do režimu Video.

Poznámka:







Ak chcete prepnúť medzi predným a 13 MP fotoaparátom, dotknite sa položky  resp. .

3. Dotykom položky  spustíte nakrúcanie.
4. Počas nakrúcania postupujte takto:
 - Priblížením/oddialením prstov priblížte/oddialte objekt.
 - Dotykom položky  pozastavíte nahrávanie. Obnovíte ho dotykom položky .
 - Dotknite sa obrazovky, ak chcete fotiť.
5. Dotykom položky  prestanete nakrúcať.

Prehliadanie vašich videí

Po nakrútení videa sa dotknite miniatúry najnovšieho nakrúteného videa vedľa položky . Dotykom položky  spustíte prehrávanie videa.



Nasnímanie panoramatickej fotografie

1. Dotknite sa položky  > **Fotoaparát** (.
2. Dotknite sa položky  a výberom v ponuke  prepnete do režimu Video.
3. Dotknite sa položky  a začnite snímať záber.
4. Ustanovte smer. Potom pomaly posúvajte zariadenie smerom k požadovanému smeru (zľava doprava).
5. Keď sprievodca snímaním dosiahne koncový bod, snímanie sa ukončí. Ak chcete snímanie manuálne zastaviť, dotknite sa položky .

Používanie fotografií

Aplikácia **Fotografie** dokáže automaticky vyhľadať obrázky a videá uložené na pamäťovú kartu. Vyberte album/priečink a prehrajte ho formou prezentácie alebo vyberte položky na zdieľanie s inými aplikáciami.




Otvorenie fotografií

Dotykom položiek  > **Fotografie**  otvorte aplikáciu. Aplikácia Fotografie kategorizuje obrázky a videá podľa miesta uchovania a tieto súbory ukladá do priečinkov. Ak chcete zobrazíť obrázky alebo videá v priečinku, dotknite sa ho.

Prehliadanie fotografií

1. V aplikácii Fotografie sa dotknite priečinku, ktorý obsahuje obrázky, ktoré chcete zobrazíť.
 2. Dotykom zobrazte obrázok v režime na celú obrazovku. Pri prehliadaní obrázka v režime na celú obrazovku môžete rýchlym potiahnutím prsta doľava alebo doprava prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
 3. Ak chcete priblížiť zobrazenie obrázka, posúvajte dva prsty od seba na mieste obrazovky, kde chcete priblížiť. V režime priblíženia ťahajte prst nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.
- Tip: Prehliadač obrázkov podporuje funkciu automatického otáčania. Keď otočíte mobilný telefón, obrázok sa prispôsobí príslušnému otočeniu.

Vytvorenie výrezu obrázka v aplikácii Fotografie

1. Pri prehliadaní obrázka sa dotknite položiek  > .
2. Dotknite sa položky **Výrez** a pomocou nástroja na tvorbu výrezu vyberte časť obrázka, ktorú chcete vyrezať.
 - Ťahaním vnútornej časti posúvajte nástroj na tvorbu výrezu.
 - Ťahaním okraja alebo rohu nástroja na tvorbu výrezu môžete zmeniť veľkosť obrázka.
3. Dotykom položiek  > **ULOŽIŤ** uložte výrez obrázka.
 - Ak chcete zahodiť zmeny, stlačte tlačidlo **Späť** a dotknite sa tlačidla **ZAHODIŤ**.

Tip: Zmeny môžete zahodiť aj dotykom položiek  > **ZAHODIŤ**.

Používanie termálnej kamery




Poznámka:

Teplota signalizovaná telefónom Cat S60 sa vždy vypočítava ako odhad a nemožno ju interpretovať ako exaktné meranie.

Na signalizovanú teplotu majú vplyv rôzne faktory, najmä vyžarovanie pozorovaného objektu a vzdialenosť k objektu. Na teplotu môže mať vplyv aj denná doba, poveternostné podmienky alebo iné horúce alebo studené objekty v blízkosti, ktoré sa môžu odrážať od cieľového objektu.

Otvorenie tepelnej kamery



Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Dotknite sa položky  na domovskej obrazovke.
- Dotknite sa položky  > **MyFLIR** .





Stlačením tlačidla **Späť** alebo klávesu **Domov** zavrite fotoaparát.

Nasnímanie fotografie

1. Dotknite sa položky  > **MyFLIR** .

Predvolene sa nachádza v režime fotoaparátu. V opačnom prípade sa dotknite položky  a výberom položky  prepnete na fotografický režim.

2. Vytvorte kompozíciu fotografie na obrazovke snímania fotografií.



- Po dotyku položky  môžete zmeniť farebnú paletu.
- Po dotyku položky  môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu.
- Po dotyku položky  pridáte režim bodov bodového merania.
- Po dotyku položky  manuálne nakalibrujte snímku.

3. Dotykom položky  nasnímate fotografiu.

Nakrúcanie videa

1. Dotknite sa položky  > **MyFLIR** .

2. Dotknite sa položky  a výberom v ponuke  prepnete do režimu Video.

3. Dotknite sa položky  spustíte nakrúcanie. Ak chcete zastaviť nakrúcanie, dotknite sa položky .


Nasnímanie panoramatickej fotografie

1. Dotknite sa položky  > **MyFLIR** .








2. Dotknite sa položky  a výberom v ponuke  prepnete do režimu Video.

3. Dotknite sa položky  a začnite snímať záber.

4. Ustanovte smer. Potom pomaly posúvajte zariadenie smerom k požadovanému smeru (zľava doprava).











5. Keď sprievodca snímaním dosiahne koncový bod, snímanie sa ukončí. Ak chcete snímanie manuálne zastaviť, dotknite sa položky .

Vytvorenie zrýchleného videa

1. Dotknite sa položky  > **MyFLIR** .
2. Dotknite sa položky  a výberom v ponuke  prepnite do režimu Zrýchlené video.
3. Dotykom položky  otvorte nabídku Nastavenia časosběrného videa. Následně provedte požadovaná Nastavenia.
4. Klepnutím na ikonu  spustite nakrúcanie. Ak chcete zastaviť nakrúcanie, dotknite sa položky .

Zobrazenie zaznamenaných fotografií alebo videa

Ak chcete otvoriť najnovšie nasnímané fotografie alebo nakrútené videá, dotknite sa miniatúrnej snímky v pravom rohu obrazovky.

- Dotykom položky  prepnite na zobrazenie **Knižnica**.
- Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
- Dotykom položky  spustite prehrávanie videa.
- Dotykom položky  upravte fotografiu. Potom dotykom položky  zmeňte režim bodového merania alebo dotykom položky  zmeňte farebnú paletu. Keď skončíte, dotykom položky  uložte zmeny.
- Dotknite sa položky  a zdieľajte vybraný súbor prostredníctvom rôznych aplikácií dostupných vo vašom zariadení.
- Dotykom položky  vymažte vybraný súbor. Potom dotykom položky **OK** potvrdte vymazanie.
- Dotykom položky  zobrazíte podrobné informácie o nasnímanom súbore vrátane dátumu, času, farebnej palety, teploty, emisivity a lokality.
- Dotykom položky  spustíte aplikáciu FLIR Tools, pomocou ktorej môžete prehliadať a upravovať fotografie. Pokiaľ táto aplikácia nie je nainštalovaná, otvorí sa Google Play Store, kde si používateľ môže stiahnuť aplikáciu FLIR Tools Mobile.

LADENIE

Fotoaparát obsahuje vo vnútri mechanickú uzávierku, ktorá sa periodicky aktivuje a umožňuje tepelnej kamere vykonať kalibráciu alebo obnovenie snímky.

Keď sa aktivuje uzávierka, obraz na okamihu zamrzne.

Účelom uzávierky je umožniť kamere poskytovať obraz vo vyššej kvalite. Telefón S60 vykonáva operáciu ladenia automaticky na periodickej báze. Upozorňujeme, že keď je zapnuté bodové meranie, k ladeniu bude dochádzať častejšie.




Počúvanie hudby

Hudobné súbory môžete preniesť z PC na microSD kartu alebo do pamäte telefónu, aby ste mohli počúvať hudbu na mobilnom telefóne.

Kopírovanie hudby na microSD kartu

1. Telefón pripojte k počítaču pomocou USB kábla a pripojte microSD kartu.
2. V PC prejdite na USB jednotku a otvorte ju.
3. Vytvorte priečinok v koreňovom adresári microSD karty (napr. Hudba).
4. Skopírujte hudbu z počítača do vytvoreného priečinka.
5. Po skopírovaní hudby odpojte alebo vysuňte jednotku podľa požiadaviek operačného systému, aby bolo možné mobilný telefón bezpečne odpojiť od PC.

Otvorenie aplikácie Google Play Music


Ak chcete zobraziť knižnicu médií, dotknite sa položiek  > **Prehrať hudbu** () > dotknite sa poľa na výber hudobnej kategórie v ľavej hornej časti obrazovky  > **Moja knižnica**. Obsahuje päť kariet: ZOZNAMY PREHRÁVANIA, ŽÁNRE, INTERPRETI, ALBUMY a SKLADBY.

Prehrávanie hudby

1. Dotknite sa kategórie na obrazovke hudobnej knižnice.
2. Dotknite sa skladby, ktorú chcete prehrať.

Tip: Keď počúvate hudbu, dotykom tlačidla **Späť** môžete prepnúť na inú aplikáciu. Hudba sa bude prehrávať ďalej. Ak sa chcete vrátiť k ovládaniu hudby, otvorte panel s oznámeniami a dotknite sa skladby.

Pridanie hudby do zoznamu prehrávania

1. Dotknite sa kategórie na obrazovke hudobnej knižnice.
2. Dotknite sa položky  vedľa skladby, ktorú chcete pridať do zoznamu prehrávania. Potom sa dotknite položky **Pridať do zoznamu prehrávania** v ponuke možností.
3. Vyberte zoznam prehrávania alebo dotykem položky **NOVÝ** zoznam prehrávania pridajte skladbu do existujúceho zoznamu skladieb.

Prehrávanie zoznamu prehrávania

1. Na obrazovke hudobnej knižnice sa dotknite zoznamov prehrávania.
2. Dotknite sa zoznamu prehrávania, ku ktorému chcete pristupovať.
3. Dotknite sa skladby, ktorú chcete prehrať.


Počúvanie FM rádia

FM rádio vám umožňuje počúvať stanice FM rádia na mobilnom telefóne. Svoju náhlavnú súpravu najskôr pred spustením aplikácie pripojte k audio konektoru na telefóne.








Dotykom položiek  > **FM rádio** () otvorte aplikáciu.

Ladenie FM rádia

Poznámka:





Ak chcete naladiť všetky svoje obľúbené stanice, bude potrebné sa uistiť, či je vaše miestne regionálne pásmo nastavené správne. Ak chcete zmeniť región, dotknite sa položiek  > **Nastavenia** > **Regionálne pásmo**, rolujte v zozname a vyberte príslušný región.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- Ak chcete vybrať rozhlasovú stanicu, ktorú chcete počúvať, dotknite sa položky  alebo .
- Ak chcete manuálne naladiť frekvenciu, rolovaním kolieska na ladenie vyberte rozhlasovú stanicu.
- Ak chcete aktuálnu rozhlasovú stanicu zaradiť do zoznamu obľúbených, dotknite sa položky  a podržte ju (v spodnej časti obrazovky). Aktuálna rozhlasová stanica sa zobrazí na paneli zoznamu obľúbených položiek.
- Ak chcete stlmiť FM rádio, dotknite sa položky .
- Ak chcete vyhľadať všetky dostupné kanály, dotknite sa položky  > **Skenovať** > **Všetky stanice**. Keď sa skenovanie dokončí, dotknite sa položky  > **Všetky kanály**.
- Ak chcete rádio vypnúť, dotknite sa položky  a stlačením tlačidla **Späť** ukončíte aplikáciu.

Nahrávanie FM rádia

Ak chcete nahrávať rádio, postupujte takto:



- Ak chcete spustiť nahrávanie, dotknite sa položky  alebo sa dotknite položky  > **Spustiť nahrávanie**.
- Ak chcete spustiť nahrávanie, dotknite sa položky  alebo sa dotknite položky  > **Spustiť nahrávanie**. Nahratý súbor sa automaticky uloží.

Služby Google

Ak chcete používať Gmail™, Kalendár Google™ a Aplikácie Google™, musíte sa prihlásiť do konta Google. Ak chcete sťahovať aplikácie z lokality Google Play™, tiež sa vám zobrazí výzva na prihlásenie sa do konta Google.

Vytvorenie konta Google



Ak ste si nezvolili možnosť vytvorenia konta Google pri úvodnej konfigurácii, môžete si ho vytvoriť:

1. Dotknite sa položiek  > **Nastavenia** (.
2. Dotknite sa položiek **Kontá** > **Pridať konto**.
3. Dotykom položky **Google** vytvorte konto Google a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie služby Gmail

Pri prvej konfigurácii môže byť telefón nakonfigurovaný na používanie už existujúceho konta Gmail alebo si môžete založiť nové konto. Keď prvýkrát spustíte aplikáciu Gmail na telefóne, vaša schránka na doručení poštu bude obsahovať správy z konta Gmail na webe.



Spustenie aplikácie Gmail



Dotknite sa položky  > **Gmail** (). Zobrazí sa poštový zoznam s prijatými správami. Všetky e-maily, ktoré sa rozhodnete ponechať si v mobilnom telefóne, sa presunú do priečinka Doručené.

Prepínanie medzi kontami

Ak chcete prepnúť na iné e-mailové konto, dotknite sa poľa na výber konta v ľavej hornej časti obrazovky a potom sa dotknite konta, ktoré chcete zobraziť.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite položky .
2. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu správy do poľa **Príjemca**.
 - Ak e-mail odosielate niekoľkým príjemcom, ich e-mailové adresy oddeľujte čiarkami.
 - Ak chcete zasláť kópiu alebo skrytú kópiu iným príjemcom, dotykom položky  zobrazte polia **Pridať kópiu/skrytú kópiu**.
3. Zadaťte predmet e-mailu a napíšte svoju správu.

Ak chcete priložiť obrázok, po dotyku položky  vyberte obrázok, ktorý chcete priložiť.
4. Po napísaní e-mailu sa dotknite položky .

Odpovedanie na e-mail alebo poslanie e-mailu ďalej

1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite e-mailu, na ktorý chcete odpovedať alebo ktorý chcete poslať ďalej.
2. Dotknite sa položky Odpovedať (↩), Odpovedať na všetky (☰ > **Odpovedať na všetky**), alebo Poslať ďalej (☰ > **Poslať ďalej**).
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak vyberiete položku Odpovedať alebo odpovedať všetkým, uveďte svoju správu.
 - Ak vyberiete položku Poslať ďalej, špecifikujte príjemcov správy a pridajte ďalší text, ktorý chcete zahrnúť do preposielanej správy.
4. Dotknite sa položky ➤.

Vyhľadávanie e-mailov

1. Na obrazovke doručených správ sa dotknite položky 🔍.
2. Do poľa uveďte kľúčové slová vyhľadávania a potom sa dotknite položky 🔍.

Prispôbenie nastavení služby Gmail




1. V zozname správ dotykcom položiek ☰ > **Nastavenia** prispôsobte nastavenia správ.
2. Vyberte položku **Všeobecné nastavenia** alebo e-mailové konto.
3. Dotknite sa príslušnej položky a zmeňte požadované nastavenia.

Mapy Google™

Mapy Google vám umožňujú určiť vašu aktuálnu polohu, zobraziť dopravnú situáciu v reálnom čase (ak je táto služba dostupná vo vašej lokalite) a získať podrobné navigačné pokyny na ceste k rôznym cieľom na satelitnej, dopravnej alebo inej mape.

Povolenie určovania polohy

Kým spustíte aplikáciu Mapy, aby ste určili svoju polohu alebo vyhľadali zaujímavé miesta, musíte povoliť **Určovanie polohy** a nastaviť **Režim určovania polohy**.

1. Dotknite sa položiek  > **Nastavenia** (.
2. Dotknite sa položky **Určovanie polohy**.
3. Posunutím prepínača **Určovanie polohy** doprava () povoľte túto funkciu.
4. Dotknite sa položky **Režim** a vyberte príslušnú možnosť.


Poznámka:

Ak chcete používať funkciu navigácie, funkciu **Režim** bude potrebné nastaviť iba na možnosť **Vysoká presnosť**.

Spustenie aplikácie Mapy



Dotykom položiek  > **Mapy** () otvorte aplikáciu.

Vyhľadávanie zaujímavých miest


1. Pri prehliadaní mapy zadajte vyhľadávané miesto do rámčeka vyhľadávania v hornej časti displeja a potom sa dotknite položky .

Poznámka:

Taktiež môžete vybrať jednu z možností v zozname odporúčaní.


2. Následne sa zobrazia výsledky vášho vyhľadávania. Dotknite sa značky () a zobrazí sa názov lokality.
3. Dotykom položky  zobrazte svoju aktuálnu polohu na mape.

Získanie navigačných pokynov


1. Pri zobrazení mapy sa dotknite položky .
2. Dotknite sa ikony pre navigačné pokyny určené pre automobil, verejnú dopravu alebo chôdzu.
3. Aplikácia automaticky zobrazí najkratšiu vzdialenosť od aktuálnej polohy k cieľovej lokalite.

Poznámka:

Ak chcete manuálne zadať aktuálnu polohu alebo cieľ, dotknite sa vašej polohy alebo cieľovej polohy a zadajte príslušné informácie.

4. Dotknite sa položky .



Poznámka:

Ak chcete prepnúť aktuálnu a cieľovú polohu, zdieľať navigačné pokyny, zobraziť informácie o premávke alebo satelitnú snímku mapy a nakonfigurovať možnosti trasy, dotknite sa položky .

Používanie služby Google Play Store


Služba **Play Store** poskytuje priamy prístup k aplikáciám a hrám, ktoré si môžete stiahnuť a nainštalovať do svojho telefónu.

Otvorenie služby Google Play Store

1. Dotknite sa položiek  > **Play Store** (.
2. Keď prvýkrát spustíte službu **Play Store**, zobrazí sa stránka Prehľad. Pokračujte dotykom položky **ZAČÍNAME**.

Vyhľadávanie aplikácií



Vyhľadávať aplikácie na domovskej obrazovke služby **Play Store** môžete niekoľkými spôsobmi:

- Zoznam aplikácií podľa kategórií: Dotknite sa požadovanej kategórie a rolovaním nadol zobrazte ďalšie.
- Funkcia vyhľadávania: Do poľa uveďte kľúčové slová vyhľadávania a potom sa dotknite položky .

Ak chcete zobrazíť nainštalované aplikácie, dotknite sa položiek  > **Moje aplikácie a hry**.

Inštalácia aplikácie

Poznámka:

Ak chcete nainštalovať aplikáciu z iného zdroja ako zo služby Google Play Store, dotknite sa položiek **Nastavenia** () > **Zabezpečenie** a prepínač **Neznáme zdroje** posuňte doprava (.

1. Dotknite sa položiek  > **Play Store** (.
2. Dotknite sa kategórie a potom sa dotknite položky, ktorú chcete stiahnuť.

Tu si môžete prečítať bližšie informácie o aplikácii vrátane všeobecného hodnotenia a pripomienok používateľov.


Ak budete rolovať nadol do časti Informácie o vývojárovi, zobrazia sa vám ďalšie aplikácie od rovnakého vývojára alebo prepojenie na vývojárovú webovú lokalitu.

3. Ak chcete nainštalovať zvolenú položku, dotknite sa položky **INŠTALOVAŤ**. Keď sa obrazovka zmení, aby sa zobrazili požadované oprávnenia, dotknite sa položky **SÚHLASÍM**.


Poznámka:

Ak chcete skontrolovať priebeh sťahovania, otvorte panel s oznámeniami. Trvanie inštalácie bude závisieť od veľkosti aplikácie a rýchlosti dátového pripojenia.

Odinštalovanie aplikácie

1. Na domovskej obrazovke **Play Store** sa dotknite položky  > **Moje aplikácie a hry**.
2. Dotknite sa aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, a potom sa dotknite položky **ODINŠTALOVAŤ**.
3. Po zobrazení výzvy dotykem položky **OK** odstráňte aplikáciu z mobilného telefónu.

Poznámka:

Aplikácie sa dajú spravovať aj dotykem položiek **Nastavenia** () > **Aplikácie** alebo odinštalovať priamo podržaním prstu na aplikácii a následným potiahnutím možnosti **odinštalovať** v hornej časti obrazovky.

Synchronizácia informácií

Niektoré aplikácie (napr. Gmail) vo vašom mobilnom telefóne vám poskytujú prístup k rovnakým osobným údajom, aké môžete pridať, zobraziť a upravovať v počítači. Ak pridáte, zmeníte alebo vymažete svoje údaje v ľubovoľnej z týchto aplikácií na webe, aktualizované údaje sa zobrazia na mobilnom telefóne.



Toto je možné dosiahnuť prostredníctvom bezdrôtovej synchronizácie údajov. Tento proces prebieha v pozadí a nebráni vám v používaní mobilného telefónu. Keď sa telefón synchronizuje, na paneli s oznámeniami sa bude zobrazovať ikona synchronizácie údajov.

Správa vašich kont

Kontakty, e-mail a iné informácie vo vašom mobilnom telefóne môžete synchronizovať s viacerými kontami Google alebo inými druhmi kont v závislosti od aplikácií nainštalovaných vo vašom mobilnom telefóne.

Môžete napríklad začať pridaním osobného konta Google, aby ste mali neustále k dispozícii osobný e-mail, kontakty a kalendár. Následne môžete pridať pracovné konto, aby ste mali k dispozícii aj pracovné e-maily, kontakty a záznamy v kalendári.


Pridanie účtu

1. Dotknite sa položiek  > **Nastavenia** .
2. Dotknite sa položiek **Kontá** > **Pridať konto**. Na obrazovke sa zobrazia aktuálne nastavenia synchronizácie a zoznam aktuálnych kont.

Poznámka:
V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby ste si zaobstarali údaje od správcu siete. Môžete byť napríklad potrebné, aby ste poznali doménu konta alebo adresu servera.
3. Dotknite sa typu konta, ktorý chcete pridať.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte požadované údaje konta. Väčšina kont si vyžaduje používateľské meno a heslo, pričom však podrobnosti závisia od konfigurácie služby, ku ktorej sa pripájate.
5. Účet nakonfigurujte. V závislosti od druhu konta sa vám môže zobraziť výzva na konfiguráciu typu údajov, ktoré chcete synchronizovať do mobilného telefónu, pomenovanie telefónu a ďalšie údaje. Keď skončíte, konto sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavení **Kontá**.

Odstránenie konta

Konto a všetky s ním súvisiace informácie vrátane e-mailov, kontaktov, nastavení a pod. môžete odstrániť z mobilného telefónu. Nemôžete však odstrániť niektoré kontakty, ako je prvé konto, do ktorého ste sa prihlásili na mobilnom telefóne. Ak sa pokúsite odstrániť určité kontá, upozorňujeme vás na to, že všetky osobné údaje viažuce sa na príslušné konto budú odstránené.

1. Na obrazovke nastavení **Kontá** sa dotknite typu konta.
2. Dotknite sa konta, ktoré chcete vymazať.
3. Dotknite sa položiek  > **Odstrániť účet**.
4. Dotykom tlačidla **ODSTRÁNIŤ ÚČET** potvrdte, že chcete vymazať konto.

Prispôsobenie synchronizácie vašich kont

Môžete nakonfigurovať dátové prenosy v pozadí a možnosti synchronizácie pre všetky aplikácie v telefóne. Taktiež môžete nakonfigurovať, aký druh údajov sa bude synchronizovať v rámci jednotlivých kont. Niektoré aplikácie, ako napr. Kontakty a Gmail, dokážu synchronizovať údaje z rôznych aplikácií. Iné, ako Kalendár, synchronizujú údaje len z prvého Google konta, do ktorého ste sa prihlásili na telefóne alebo z konta špecificky naviazaného na príslušnú aplikáciu. V prípade niektorých kont je synchronizácia obojsmerná; zmeny informácií, ktoré urobíte na mobilnom telefóne, sa aplikujú na kópiu týchto informácií na webe. Niektoré konta podporujú len jednosmernú synchronizáciu; informácie v mobilnom telefóne sú určené len na čítanie.

Zmena nastavení synchronizácie konta




1. Na obrazovke nastavení **Kontá** sa dotknite typu konta.
2. Dotknite sa konta, ktorého nastavenia synchronizácie chcete zmeniť. Zobrazí sa obrazovka údajov a synchronizácie so zoznamom druhov informácií, ktoré konto dokáže synchronizovať.
3. Povoľte položky, ktoré chcete ponechať synchronizované posunutím príslušného dátového prepínača doprava (🔘). Ak chcete zakázať automatickú synchronizáciu údajov, príslušný dátový prepínač posuňte doľava (🔘).

Používanie iných aplikácií


Používanie kalendára

Pomocou aplikácie **Kalendár** vytvorte a spravujte udalosti, stretnutia a schôdzky. Kalendár v telefóne sa synchronizuje s kalendárom na webe v závislosti od nastavení synchronizácie.



Spustenie kalendára

Dotykom položiek  > **Kalendár**  otvorte aplikáciu. Ak chcete zobraziť jednotlivé možnosti zobrazenia a nastavení, dotknite sa položky .

Vytvorenie udalosti

1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára dotykom položky  > **Udalosť** začnite pridávať udalosti.
2. Zadajte názov, lokalitu alebo kontakty udalosti.
 - Ak je udalosť časovo vymedzená, dotknite sa riadkov začiatočného a koncového dátumu a času a vyberte príslušné dátumy a trvanie udalosti.
 - Pokiaľ ide o špeciálnu príležitosť ako narodeniny alebo dlhodobú udalosť, prepínač **Celý deň** posuňte doprava (🔘), aby ste povolili túto funkciu.
3. Vyberte príslušné časové pásmo.
4. Špecifikujte opakovanie udalosti.
5. Nastavte čas pripomenutia pre udalosť, pozvite ľudí, nastavte farbu a pridajte poznámky alebo prílohy.
6. Po dokončení všetkých nastavení ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Nastavenie pripomenutia udalosti

1. V zobrazení kalendára dotykcom udalosti zobrazte jej podrobnosti alebo zhrnutie.
2. Dotknite sa položky  a začnite upravovať udalosť.
3. Dotknite sa časti pripomenutie () a nastavte čas pripomenutia pred začiatkom podujatia, kedy si prajete dostať pripomienku. Keď nastane tento čas, dostanete oznámenie o konaní udalosti.

Poznámka:




Dotykcom položky **Žiadne oznámenie** vymažete pripomienku pre príslušnú udalosť.

4. Dotykcom položiek **ULOŽIŤ** uložte zmeny.



Používanie budíka

Môžete nastaviť nový budík alebo upraviť existujúci budík.

Spustenie aplikácie Budík

Dotknite sa položiek  > **Hodiny** () >  a vyberte budík mobilného telefónu. Tu sa vám zobrazí zoznam informácií o aktuálnych budíkoch.

Pridanie budíka

1. Na obrazovke zoznamu budíkov dotykcom položky  pridajte budík.
2. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto:
 - Navigovaním po ciferníku a dotykcom tlačidla **OK** nakonfigurujte hodiny a minúty.
 - Ak chcete nastaviť režim opakovanie, začiarknite políčko **Opakovať**. Dotknite sa jednej alebo viacerých možností.
 - Ak chcete nastaviť zvonenie, dotknite sa položky . Dotknite sa možnosti a potom sa dotknite položky **OK**.
 - Ak má telefón pri znení budíka vibrovať, označte políčko **Vibrovať**.
 - Ak chcete pridať označenie budíka, dotknite sa položky **Označenie**. Zadaťte označenie a dotknite sa položky **OK**.

Poznámka:

Budík sa predvolene aktivuje automaticky.

Kalkulačka



Telefón S60 je vybavený kalkulačkou so štandardným a rozšíreným režimom.

Spustenie aplikácie Kalkulačka

Dotykcom položiek  > **Kalkulačka** () otvorte aplikáciu.

Telefón otočte do režimu na šírku, aby ste prešli do režimu rozšírenej kalkulačky. Uistite sa, že funkcia automatického otáčania je povolená (pozrite si časť: Nastavenie displeja).

Spravovanie mobilného telefónu



Ak chcete nakonfigurovať mobilný telefón, dotknite sa položiek  > **Nastavenia** .

Nastavenie dátumu a času

Keď telefón zapnete prvýkrát, dostanete otázku, či si prajete čas a dátum aktualizovať automaticky podľa časových údajov zo siete.

Poznámka:

Keď sa používa čas automaticky poskytovaný zo siete, nemôžete nastaviť dátum, čas ani časové pásmo.


1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Dátum a čas**.
2. Posunutím prepínača **Automatický dátum a čas** doľava () zakážete túto funkciu.
3. Posunutím prepínača **Automatické časové pásmo** doľava () zakážete túto funkciu.
4. Dotknite sa položky **Nastaviť dátum**. Na obrazovke nastavenia dátumu sa po dokončení konfigurácie dotknite požadovaného dátumu a položky **OK**.
5. Dotknite sa položky **Nastaviť čas**. Na obrazovke nastavenia času sa dotknite poľa hodiny alebo minúty a posúvaním ukazovateľa nahor alebo nadol nastavte čas. Po dokončení konfigurácie sa dotknite položky **OK**.
6. Dotknite sa položky **Vyberte časové pásmo** a potom vyberte požadované časové pásmo v zozname. Rolujte v zozname, aby ste zobrazili ďalšie časové pásma.
7. Funkciu **Použiť 24-hodinový formát** povoľte alebo zakážete podľa toho, či čas chcete zobraziť v 24-hod. alebo 12-hod. formáte.

Nastavenie displeja

Nastavenie jasu obrazovky

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Displej** > **Úroveň jasu**.
2. Ťahaním jazdca doprava znižujete jas obrazovky. Ťahaním jazdca doľava zvyšujete jas obrazovky.
3. Keď zdvihnete prst z jazdca, vaše nastavenie sa automaticky uloží.

Poznámka:

Posunutím prepínača **Adaptívny jas** doprava () umožníte zariadeniu automaticky nastaviť jas obrazovky v závislosti od okolitého svetla.

Automaticky otočiť obrazovku

Dotykom položky **Keď je zariadenie otočené** a nakonfigurovaním nastavenia **Otáčať obsah na obrazovke** povoľte otáčanie zariadenia pri otáčaní telefónu na výšku/na šírku.


Nastavenie intervalu pred vypnutím obrazovky

Pokiaľ sa mobilný telefón určitý čas nepoužíva, obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie. Ak chcete nastaviť dlhší alebo kratší čas pohotovostného režimu, postupujte takto:

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Displej** > **Spánok**.
2. Vyberte interval, počas ktorého obrazovka má zostať svietiť.

Nastavenie zvonenia telefónu

Zapnutie tichého režimu

1. Stlačte a podržte tlačidlo **napájania**.
2. Dotknutím sa položky  zapnete tichý režim. Stlmíte tým všetky zvuky okrem médií a budíkov.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

Môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa nachádzate na úvodnej obrazovke alebo obrazovkách aplikácií (okrem prebiehajúceho hovoru, prehrávania hudby alebo videí). Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia na požadovanú úroveň, stláčajte tlačidlo **zvýšenia/zníženia hlasitosti**. Taktiež môžete nastaviť hlasitosť zvonenia na obrazovke nastavení.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Zvuk a oznámenia**.
2. V časti **Hlasitosť zvonenia** ťahaním jazdca nastavte úroveň hlasitosti.

Zmena zvonenia telefónu

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Zvuk a oznámenia**.
2. Dotknite sa položky **Zvonenie telefónu**.
3. Vyberte zvonenie, ktoré chcete používať. Po zvolení sa zvonenie prehrá.
4. Dotknite sa položky **OK**.

Nastavenie telefónu na vibrovanie pri prichádzajúcich hovoroch

Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Zvuk a oznámenia** a posunutím prepínača **Vibrovať aj pri hovoroch** doprava () povoľte vibrovanie telefónu pri prichádzajúcich hovoroch.

Poznámka:

Túto funkciu môžete povoliť aj tlačidlom **zníženia hlasitosti**.




Konfigurácia programovateľného tlačidla

Programovateľné tlačidlo môžete priradiť k rôznym funkciám, ktoré sa vykonajú po jeho stlačení. Pozrite si stranu 1.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Programovateľné tlačidlo**.
2. Vyberte spôsob stláčania tlačidla. Potom výberom akcie v zozname priradte akciu k **programovateľnému** tlačidlu.
3. Dotknite sa položky **OK**.


Používanie používateľských príručiek a možností

Túto možnosť použijete v prípade, ak chcete zobraziť návod, ako používať vaše zariadenie, priradiť tlačidlo **Ponuka** na prebudenie obrazovky alebo povoliť výstražnú animáciu.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Používateľské príručky a možnosti**.
2. Dotknite sa položky **Predstavenie S60** a výberom požadovanej témy zobrazte vizuálneho sprievodcu.
3. Ak chcete povoliť výstražnú animáciu, postupujte takto:
 - Posunutím prepínača **Vodotesné doprava** () povolte túto funkciu. Po jej povolení sa vždy po otvorení krytu zobrazí animácia, ktorá upozorňuje na stratu ochrany voči vode.
 - Posunutím prepínača **Vodný senzor doľava** () povolte túto funkciu. Po jej povolení sa na obrazovke zobrazí výstražná animácia, keď zariadenie prekročí maximálnu hĺbku. Pozrite si prepínač **5 m voda** na strane 1.
4. Ak chcete prebudiť obrazovku dvomi stlačeniami tlačidla **Ponuka**, prepínač **Tlačidlo Domov** posuňte doprava ()

Nastavenie sieťových služieb

Zapnutie dátového roamingu

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Viac > Mobilné siete** a vyberte SIM kartu, u ktorej chcete používať funkciu dátového roamingu.
2. Posunutím prepínača **Dátový roaming doprava** () povolte funkciu dátového roamingu.

Poznámka:


Prístup k dátovým službám počas roamingu môže spôsobiť, že vám operátor naúčtuje vysoké dodatočné poplatky. Ohľadom poplatkov za dátový roaming sa informujte o poskytovateľa služby.

Zakázanie dátovej služby

Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Spotreba dát** a posunutím prepínača **Mobilné dáta doľava** () zakážete funkciu dátovej služby.

Ochrana mobilného telefónu

Povolenie PIN kódu na SIM karte

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Zabezpečenie > Nastavenie uzamknutia SIM karty**.
2. Vyberte SIM kartu, na ktorú chcete aplikovať funkciu uzamknutia PIN kódom.
3. Posunutím prepínača **Uzamknúť SIM kartu doprava** () povolte túto funkciu.
4. Zadáajte PIN kód SIM karty a dotknite sa položky **OK**.

Pokiaľ by ste kedykoľvek potrebovali zmeniť PIN kód na SIM karte, dotknite sa položky **Zmeniť PIN kód SIM karty**.

Poznámka:

Z mobilného telefónu môžete kedykoľvek vytočiť tiesňové linky.

Ochrana mobilného telefónu uzamykaním obrazovky

Na zvýšenie bezpečnosti vašich údajov si nechajte uzamykať obrazovku alebo vyžadovať vzor na jej odomknutie pri každom zapnutí mobilného telefónu alebo prebudení z režimu spánku.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **Displej > Uzamknutie obrazovky**.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností.
 - Potiahnutie prsta: Potiahnutím prsta po ikone zámky odomknete telefón.
 - Vzor: Načrtnite správny vzor odomknutia na obrazovke a telefón sa odomkne.
 - PIN: Telefón sa odomkne po zadaní PIN kódu.
 - Heslo: Zadaním hesla odomknete telefón.
3. Nastavenia dokončite podľa pokynov na obrazovke pre príslušnú metódu.

Používanie NFC

NFC umožňuje realizovať výmenu dát medzi dvomi zariadeniami s podporou NFC, keď sa tieto zariadenia dotýkajú alebo sú od seba vzdialené nie viac ako niekoľko cm.


Aktivovanie funkcie NFC

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Viac**.
2. Posunutím prepínača **NFC** doprava (🔵) povoľte túto funkciu.

Funkcia **Android Beam** sa tiež automaticky zapne.

Prenos obsahu cez NFC

1. Povoľte funkciu NFC a Android Beam.
2. Otvorte obsah, ktorý chcete zdieľať. Zdieľať môžete obsah webových stránok, YouTube videá, kontakty a pod.
3. Zadné strany zariadení priblížte k sebe a potom sa dotknite obrazovky. Aplikácia určí, čo sa bude prenášať.




Používanie tlačidla SOS

Poznámka:

Správne fungovanie tlačidla SOS je podmienené správnym nastavením.

Ak chcete sprístupniť tlačidlo **SOS**, otvorte kryt tlačidla SOS a potom stlačte a 1,5 sekundy podržte tlačidlo **SOS** podľa znázornenia na nižšie uvedených obrázkoch.





Tlačidlo SOS vám predvolene umožňuje odoslať preddefinovanú vlastnú SMS správu vrátane vašej aktuálnej polohy na max. tri preddefinované kontaktné čísla prostredníctvom aplikácie Upozornenie na polohu nainštalovanú v zariadení. Tlačidlo sa však na odoslanie správ bude dať použiť až po tom, ako zdefinujete obsah vlastnej správy a príjemcov, ktorým ju chcete odoslať.

Poloha zdieľaná aplikáciou bude ustanovená vašim mobilným zariadením a odošle sa len tým príjemcom, ktorých špecifikujete. Presnosť informácie o vašej polohe a schopnosť odoslať SMS prostredníctvom aplikácie Upozornenie na polohu bude závisieť od stavu siete a v oblastiach bez pokrytia mobilným signálom sa táto funkcia nebude dať používať. Musíte povoliť funkciu **Určovanie polohy (Nastavenie > Určovanie polohy)** a uistiť sa, že je začiarknuté políčko **Upozornenie na lokalitu (Nastavenia > Tlačidlo SOS)**.



Z bezpečnostných dôvodov musí byť vaše zariadenie odomknuté, aby táto funkcia fungovala. Ak si túto funkciu prajete použiť na nebezpečnom mieste, odporúčame vám nastaviť dlhý časový interval na uvedenie displeja do režimu **Spánok**, aby zariadenie zostalo odomknuté dlhšie (**Nastavenia > Displej > Spánok**) alebo sa môžete rozhodnúť dočasne zakázať uzamykanie obrazovky (**Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky**).

Otvorenie upozornenia na polohu

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Tlačidlo **SOS** podržte stlačené 1,5 sekundy.
- Dotknite sa tlačidla  > **Upozornenie na polohu** .

Konfigurácia nastavení

1. Dotknite sa položiek  > **Upozornenie na polohu** .
2. Keď spustíte aplikáciu **Upozornenie na polohu**, zobrazí sa stránka s právnym vyhlásením. Pokračujte dotykom položky **OK**.
3. Dotykem tlačidla **NASTAVENIA** nakonfigurujte nastavenia a potom:
 - Dotknite sa poľa **Obsah správy**, upravte správu, ktorú chcete, aby príjemcovia dostali, v kontextovom okne Upraviť správu a dotknite sa položky **OK**.
 - Dotykem položky **PRIDAŤ NOVÝ KONTAKT** zaregistrujte nový kontakt. Zadaťte meno a telefónne číslo. Potom sa dotknite položky **OK**. Nový kontakt sa zobrazí v zozname tiesňových kontaktov.
Tip: Dotykem položky **PRIDAŤ EXISTUJÚCI KONTAKT** pridajte ako príjemcu jeden z kontaktov, ktoré máte uložené v telefóne.

Poznámka:

Pridať môžete max. 3 kontakty.

- Na predchádzajúcu obrazovku sa môžete vrátiť dotykem položky  alebo stlačením tlačidla **Späť**.

4. Dotykom položky **BEZPEČNOSTNÝ ČASOVAČ** aktivujete určovanie polohy a odoslanie výstražnej správy po prednastavenom intervale. Nastavte časovač a dotknite sa položky **NASTAVIŤ**.




Poznámka:

Po aktivovaní funkcie sa výstražná správa odošle ustanoveným príjemcom vtedy, keď časovač dosiahne nulu, pokiaľ sa nedotknete tlačidla stop.

5. Dotykom tlačidla **ODOSLAŤ UPOZORNENIE NA POLOHU** môžete okamžite odoslať textové správy svojim tiesňovým kontaktom.

Spravovanie aplikácií

Zobrazenie nainštalovanej aplikácie

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Aplikácie**.
2. V zozname aplikácií vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich operácií:
 - Dotykom položky  nakonfigurujete nastavenia aplikácií.
 - Dotykom položky  > **Zobraziť systém** zobrazíte systémové aplikácie.
 - Dotykom položiek  > **Resetovať preferencie aplikácií** > **RESETOVAŤ APLIKÁCIE** obnovte predvolené nastavenia preferencií aplikácií.
 - Potom dotykom aplikácie priamo zobrazte podrobnosti o nej.

Odstránenie nainštalovanej aplikácie

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Aplikácie**.
2. Dotknite sa aplikácie a potom dotykom položky **ODINŠTALOVAŤ** > **OK** odstráňte aplikáciu z mobilného telefónu.

Poznámka:

Predinštalované aplikácie sa nedajú vymazať.

Resetovanie mobilného telefónu

Zálohovanie mojich nastavení

Nastavenia mobilného telefónu môžete zálohovať na Google servery so svojím kontom Google. Ak vymeníte svoj mobilný telefón, zálohované nastavenia sa uložia do mobilného telefónu po prvom prihlásení do konta Google.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Zálohovanie a resetovanie**.
2. Posunutím prepínača **Zálohovať moje údaje** doprava (☑️) povoľte túto funkciu.

Obnovenie predvolených údajov

Ak v telefóne obnovíte nastavenia nakonfigurované z výroby, vymažú sa všetky vaše osobné údaje z interného úložiska telefónu vrátane informácií o Google konte a všetkých ostatných kontách, vaše systémové aplikačné nastavenia a všetky stiahnuté aplikácie. Pri resetovaní telefónu sa nevymažú žiadne stiahnuté aktualizácie systémového softvéru ani súbory na microSD karte, ako sú hudba a fotografie.

1. Na obrazovke nastavení sa dotknite položky **Zálohovanie a resetovanie > Obnovenie predvolených údajov**.
2. Po zobrazení výzvy sa dotknite položky **RESETOVAŤ TELEFÓN** a potom sa dotknite položky **VYMAZAŤ VŠETKO**. Mobilný telefón obnoví nastavenia predvolené z výroby a potom sa reštartuje.


Hardvérové resetovanie mobilného telefónu

Toto zariadenie obsahuje internú batériu, a preto sa nedá resetovať vybratím batérie. Pokiaľ by ste ho potrebovali resetovať, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Uvedomte si, že tento úkon môže byť nevyhnutný, pokiaľ nevidíte, že by sa zariadenie nabíjalo ani po pripojení k nabíjačke zapojenej do elektrickej zásuvky.

Svoje zariadenie môžete resetovať dvomi spôsobmi:



- Potiahnutím západky krytu karty dozadu získajte prístup k resetovaciemu otvoru. Potom zasunutím spinky na papier do resetovacieho otvoru resetujte zariadenie. Po resetovaní zariadenia normálne zapnite napájanie telefónu.




- Tlačidlá **Zvýšenie hlasitosti** a **Napájanie** držte stlačené dovedy, kým sa zariadenie nevypne. Zariadenie sa po resetovaní automaticky reštartuje.

Zobrazenie E-štítku

Ak chcete zobraziť regulačné informácie o mobilnom telefóne, postupujte takto:

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek  > **Nastavenia** .
2. Na obrazovke nastavení sa dotknite položiek **O telefóne** > **Regulačné informácie**.



Príloha

Výstrahy a preventívne opatrenia

Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa prevádzkových pokynov k vášmu zariadeniu. Taktiež obsahuje informácie o bezpečnom používaní vášho zariadenia. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto informácie o bezpečnosti.

Vodotesné puzdro

Ak je zakázané používať zariadenie, vypnite ho. Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ by jeho používanie vyvolávalo riziká alebo mohlo rušiť funkciu elektronických zariadení.

Elektronické zariadenie

Vypínejte svoj telefon v prípadoch, kedy je používanie tohoto zariadenia zakázané. Nepoužívajte jej, môže-li spôsobiť ohrozenie alebo rušenie iných elektronických zariadení.

Lekárske zariadenie

Dodržiavajte predpisy a pravidlá stanovené nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami. Ak je zakázané používať zariadenie, nepoužívajte ho.

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi zariadením a kardiostimulátorom, aby sa tak predišlo prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Ak používate kardiostimulátor, zariadenie používajte opačnej strane ako kardiostimulátor a zariadenie nenoste v prednom vrecku.

Potenciálne výbušná atmosféra

V oblastiach s potenciálne výbušnou atmosférou vypnite zariadenie a dodržiavajte všetky značenia a pokyny. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zahŕňajú oblasti, kde by vám za normálnych okolností odporučili vypnúť motor automobilu. Vznik iskier v takýchto oblastiach môže spôsobiť výbuch alebo požiar, čoho dôsledkom môže byť ublíženie na zdraví alebo dokonca smrtenie. Zariadenie nezapínajte na miestach, kde sa tankuje palivo, ako sú čerpacie stanice. Dodržiavajte obmedzenia pre používanie zariadení šíriacich rádiové vlnenie v palivových depách, skladoch, distribučných oblastiach a chemických závodoch. Okrem toho dodržiavajte obmedzenia v oblastiach, kde dochádza k explozívnym odstreľom. Kým začnete používať zariadenie, overte si, či sa oblasť, kde sa nachádzate, nevyznačuje potenciálne výbušnou atmosférou, ktorá často (nie však vždy) býva zreteľne vyznačená. Takéto lokality zahŕňajú oblasti v podpalubí lodí, zariadeniach na prenos alebo uchovávanie chemických látok a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako obilie, prach alebo kovový prášok. Výrobcom vozidiel využívajúcich skvapalnený plyn (ako propán alebo bután) sa spýtajte, či sa toto zariadenie môže bezpečne používať v ich blízkosti.

Bezpečnosť v premávke

Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia. Navyše, pokiaľ sa zariadenie používa počas jazdy, dodržiavajte nasledujúce zásady:

Sústredte sa na šoférovanie. Vašou prvoradou zodpovednosťou je bezpečnosť jazdy.

Počas jazdy nekomunikujte pomocou zariadenia. Používajte hands-free príslušenstvo.

Keď musíte uskutočniť alebo prijať hovor, pred použitím zariadenia vozidlo zaparkujte na krajnici.

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť elektronické systémy motorových vozidiel. Viac informácií žiadajte od výrobcu vozidla.

V motorovom vozidle zariadenie neumiestňujte na airbag ani do oblasti nafukovania airbagu. V opačnom prípade vám zariadenie môže ublížiť účinkom obrovskej sily, ktorá sa uvoľňuje pri nafukovaní airbagu.

Zariadenie nepoužívajte počas letu v lietadle. Kým nastúpите do lietadla, zariadenie vypnite. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla a rušiť bezdrôtovú telefónnu sieť. Taktiež sa to môže považovať za protiprávne konanie.

Prevádzkové prostredie

Zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte na prašných, vlhkých a znečistených miestach, ani miestach s magnetickými poľami. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche obvodu.

Toto zariadenie spĺňa technické parametre pre vysokofrekvenčné zariadenia, ak sa používa v blízkosti uší alebo zo vzdialenosti 1,0 cm od vášho tela. Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia (napr. puzdro alebo držiak na opasok) neobsahuje kovové časti. Zariadenie držte 1,0 cm od tela, aby bola splnená vyššie uvedená požiadavka.

Keď počas búrky hrmí, zariadenie nepoužívajte počas nabíjania, aby vás nemohol ohroziť blesk.

Počas hovoru sa nedotýkajte antény. Dotýkanie sa antény má vplyv na kvalitu hovoru a vedie k zvýšenej spotrebe energie. V dôsledku toho dochádza k skráteniu doby hovoru a pohotovostného režimu.

Počas používania zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia a rešpektujte súkromie a práva iných.

Kým sa zariadenie nabíja, teplotu prostredia uchovávajte v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Pri používaní zariadenia napájaného z batérie teplotu prostredia udržiavajte v rozsahu od -10°C do 45°C.

Prevencia poškodenia sluchu

Používanie náhlavnej súpravy pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Ak sa má znížiť riziko poškodenia sluchu, znížte úroveň hlasitosti na bezpečnú a komfortnú úroveň.

Bezpečnosť detí

Dodržiavajte všetky zásady vo vzťahu k bezpečnosti detí. Nechať dieťa hrať sa so zariadením alebo jeho príslušenstvom, kedy môže dôjsť k oddeleniu dielov od zariadenia, môže byť nebezpečné, pretože hrozí riziko zadusenía. Zaistite, aby malé deti nemali prístup k zariadeniu ani jeho príslušenstvu.

Príslušenstvo

Vyberajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré výrobca zariadenia schválil na použitie s týmto modelom. Používanie ľubovoľného iného typu nabíjačky alebo príslušenstva môže spôsobiť stratu platnosti záruky na zariadenie, môže byť v rozpore s miestnymi predpismi alebo zákonmi a môže byť nebezpečné. Od predajcu žiadajte informácie o dostupnosti schválených batérií, nabíjačiek a príslušenstva vo vašej oblasti.

Batéria a nabíjačka

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od elektrickej zásuvky a zariadenia.

Batéria sa opotrebuje až po stovkách nabití a vybití.

Používajte napájací zdroj definovaný v špecifikáciách nabíjačky. Nesprávne napätie napájania môže spôsobiť požiar alebo poruchu nabíjačky.

Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt, dávajte pozor, aby sa vám nedostal na pokožku a do očí. Keď sa elektrolyt dostane do styku s pokožkou alebo výšplechne do očí, okamžite si oči umyte čistou vodou a poraďte sa s lekárom.

Pokiaľ dôjde k deformácii, zmene farby alebo abnormálnemu zahrievaniu batérie počas nabíjania, zariadenie okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu

batérie, prehriatiu, výbuchu alebo požiaru.

Ak je kábel poškodený (napríklad je odizolovaný alebo zlomený vodič), prípadne sa uvoľní zástrčka, kábel okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, skratu nabíjačky alebo požiaru.

Zariadenie nevhadzujte do ohňa, pretože by mohlo vybuchnúť. Batérie môžu v prípade poškodenia tiež vybuchnúť.

Nepokúšajte sa o úpravu ani prestavbu zariadenia, vkladanie cudzích predmetov do zariadenia, ponáranie či vystavenie zariadenia pôsobeniu vody alebo iných kvapalín, ohňu, výbuchu ani iným rizikovým faktorom.

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem. Ak zariadenie spadne na zem, najmä na tvrdý podklad, a používateľ má podozrenie, že došlo k poškodeniu, odneste ho do kvalifikovaného servisného strediska a nechajte si ho skontrolovať.

Nenáležité použitie môže vyústiť do požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva.

Použité zariadenia likvidujte náležitým spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami.

Zariadenie by sa malo pripájať len k produktom, ktoré sú nositeľom loga ISB-IF alebo úspešne absolvovali program súladu USB-IF.

Výstupný rating nabíjačky: DC 5 V 1 A.

UPOZORNENIE – AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNNMI.

Čistenie a údržba

Nabíjačka nie je vodotesná. Uchovávajte v suchu. Nabíjačku chráňte pred vodou a parami. Nabíjačky sa nedotýkajte mokrými rukami, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k skratu, poruche zariadenia a zásahu používateľa elektrickým prúdom.

Zariadenie a nabíjačku nekladte na miesta, kde by mohlo dôjsť k ich poškodeniu účinkom kolízie. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, poruche zariadenia, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.

Do blízkosti zariadenia neumiestňujte magnetické ukladacie médiá ako magnetické karty alebo diskety.

Vlnenie zo zariadenia môže vymazať údaje, ktoré sú na nich uložené.

Zariadenie a nabíjačku neponechávajte na miestach s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou.

V opačnom prípade nemusia správne fungovať a môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Keď teplota klesne pod 0 °C, bude to mať vplyv na výkon batérie.

Do blízkosti slúchadla nekladte ostré kovové predmety. Slúchadlo môže priťahovať tieto predmety a ublížiť vám pri obsluhu.

Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a odpojte od nabíjačky.

Na čistenie zariadenia a nabíjačky nepoužívajte žiadne chemické detergenty, prášky ani iné chemické látky (ako alkohol a benzén). V opačnom prípade sa časti zariadenia môžu poškodiť alebo môže vzniknúť požiar. Zariadenie môžete čistiť jemnou antistatickou tkaninou.

Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. V opačnom prípade môže záruka na zariadenie a príslušenstvo stratiť platnosť a výrobca nebude mať povinnosť vás odškodniť.

Ak došlo k rozbitiu obrazovky zariadenia po náraze do tvrdého predmetu, rozbitého dielu sa nedotýkajte ani sa ho nepokúšajte odstrániť. V tomto prípade zariadenie okamžite prestaňte používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Kompatibilita s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím (HAC)

Nariadenia pre bezdrôtové zariadenia

Tento telefón bol v súvislosti s niektorými bezdrôtovými technológiami, ktoré využíva, testovaný a navrhnutý na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Telefón však môže obsahovať aj určité novšie bezdrôtové technológie, ktoré zatiaľ neboli testované na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Je dôležité si funkcie tohto telefónu dôkladne vyskúšať na rôznych miestach s použitím načúvacej pomôcky alebo kochleárneho implantátu, aby ste si overili, či nepočujete rušivé zvuky. Informácie o kompatibilita s načúvacími pomôckami žiadajte od poskytovateľa služby alebo výrobcu tohto telefónu. Ak máte otázky ohľadom zásad pre potenciálne vrátenie alebo výmenu výrobku, obráťte sa na poskytovateľa služby alebo predajcu telefónu.

Americká federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) ustanovila požiadavky pre digitálne bezdrôtové mobilné zariadenia, aby bola zaručená ich kompatibilita s načúvacími pomôckami a inými zariadeniami, ktoré uľahčujú život osobám so sluchovým postihnutím.

Odvetvie bezdrôtového telefonovania vyvinulo hodnotiaci systém pre bezdrôtové mobilné zariadenia, ktorý používateľom sluchových pomôcok uľahčuje nachádzanie mobilných takých zariadení, ktoré môžu byť kompatibilné s ich načúvacími pomôckami.

Tieto hodnotenia nie sú vyjadrením záruky. Výsledky sa budú líšiť v závislosti od sluchovej pomôcky používateľa a jeho poškodenia sluchu. Pokiaľ sú vaše načúvacie pomôcky náchylné na rušenie, nemusí byť pre vás možné úspešne používať telefón aj napriek udelenému ratingu. Vyskúšanie si mobilného zariadenia s načúvacou pomôckou je pravdepodobne najlepší spôsob, ako zistiť, či vám bude vyhovovať.

Organizácia FCC si osvojila HAC pravidlá pre digitálne bezdrôtové telefóny. Tieto pravidlá si vyžadujú, aby sa určité telefóny testovali a vyhodnocovali podľa štandardov pre kompatibilitu so sluchovými pomôckami Amerického štandardizačného inštitútu (ANSI) C63.19-2011. ANSI štandard pre kompatibilitu so sluchovými pomôckami obsahuje dva typy ratingu:

Ratingy M: Telefóny s ratingom M3 alebo M4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú spôsobovať menšie rušenie načúvacích pomôcok ako telefóny bez tohto označenia. Rating M4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení.

Ratingy T: Telefóny s ratingom T3 alebo T4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú použiteľnejšie s telecievkou načúvacej pomôcky („T spínač“ alebo „Telefónny spínač“) ako telefóny bez ratingu. Rating T4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení. (Upozorňujeme, že nie všetky načúvacie pomôcky obsahujú telecievky.)

Testovaný rating M a rating T pre toto zariadenie (FCC ID: ZL5S60), M3 a T4.

Tiesňové volanie

Svoje zariadenie môžete používať na tiesňové hovory v oblasti so sieťovým pokrytím.

Prípojenie však nie je možné garantovať za každých podmienok. Nespoliehajte sa na zariadenie ako na primárny komunikačný prostriedok pre tiesňové stavy.

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže vyvolať nežiaducu prevádzku.

Antény používané v rámci tohto vysielača nesmú byť spoločne alokované ani prevádzkované v súčinnosti so žiadnou inou anténou či vysielačom.

Poznámka: Výber kódu krajiny je určený len pre neamerický model a nie je dostupný na všetkých amerických modeloch. Wi-Fi produkt predávaný v USA musí byť podľa nariadenia FCC fixovaný výlučne na americké prevádzkové kanály.

Testovanie preukázalo, že tento mobilný telefón dosahuje súlad s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity majú za účel zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie komunikácie na rádiových frekvenciách. Zároveň sa však negarantuje, že pri konkrétnom type inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa o nápravu rušenia vykonaním jedného z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo zmeniť jej umiestnenie.
- Zväčšiť odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradiť sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom a požiadať ho o pomoc.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené subjektom zodpovedným za súlad môžu používateľa zbaviť oprávnenia na prevádzku zariadenia.

Vyhlásenie organizácie Industry Canada

Toto zariadenie je v súlade s RSS štandardmi organizácie Industry Canada s licenčnou výlukou. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí byť schopné akceptovať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Tento digitálny prístroj triedy B dosahuje súlad s kanadským štandardom ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Vyhlásenie a rádiovú frekvenciu expozíciu:

Tento produkt dosahuje súlad s kanadským limitom rádiovú frekvenciu expozície pre prenosné zariadenia definovaným pre neregulované prostredie a je bezpečný na cieľové použitie charakterizované v tejto príručke. Ďalšie zníženie rádiovú frekvenciu expozície sa dá dosiahnuť, pokiaľ sa produkt uchová čo najďalej od ľudského tela, prípadne sa zariadenie nastaví na nižší výstupný výkon (pokiaľ je táto funkcia dostupná).

Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre rádiovú frekvenciu pôsobenie IC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám IC.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Toto zariadenie a jeho antény nesmú byť spoločne umiestnené ani prevádzkované v súčinnosti so žiadnou inou anténou ani vysielačom okrem testovaných vstavaných rádii. Funkcia výberu kódu krajiny je deaktivovaná na produktoch predávaných v USA a Kanade.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Informácie o rádiových frekvenciách (SAR)

Toto zariadenie spĺňa vládne požiadavky na vystavenie pôsobeniu rádiovým vlnám.

Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie pôsobeniu rádiových frekvenciách (RF) energii ustanovené Federálnou komisiou pre komunikáciu vlády USA.

Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre rádiových frekvenciách pôsobenie FCC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám FCC.

Limit SAR, ktorý ustanovilo FCC, je 1,6 W/kg.

US SKU:

Najvyššie hlásené hodnoty SAR pre telefón podľa nariadení FCC sú uvedené nižšie:

SAR v oblasti hlavy: 0,76 W/kg

SAR v oblasti tela: 0,90 W/kg

SAR bezdrôtového smerovača: 1,04 W/kg

Ak sa má znížiť hladina vystavenia pôsobeniu vlnenia, vykonajte nasledujúce kroky:

- (i) mobilný telefón používajte v podmienkach s dobrým príjmom,
- (ii) používajte hands-free súpravu,
- (iii) tehotné ženy by mali držať mobilný telefón ďaleko od brucha,
- (iv) mobilný telefón používajte v podmienkach s dobrým príjmom.


Prevenca poškodenia sluchu

Požiadavka na výstražné oznámenie podľa štandardu EN 60950-1: A2.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhý čas pri vysokých úrovniach hlasitosti.

Poznámka: Pre Francúzsko: slúchadlá tohto zariadenia sú kompatibilné s požiadavkou na hladinu zvukového tlaku ustanovenú v príslušnom štandarde EN 50332-1:2013 a/alebo štandarde EN 50332-2:2013 v zmysle požiadaviek Francúzskeho článku L.5232-1.



Vyhlásenie o zhode

Vyhovuje základným požiadavkám Článku 3 Smernice R&TTE 1999/5/ES, pokiaľ sa používa na cieľový účel a boli uplatnené nasledujúce štandardy:

1. Zdravie (Článok 3.1(a) Smernice R&TTE)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

2. Bezpečnosť (Článok 3.1(a) Smernice R&TTE)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Elektromagnetická kompatibilita (Článok 3.1(b) Smernice R&TTE)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010
- EN 55032:2012/AC:2013 Class B

4. Použitie spektra rádiových frekvencií (Článok 3.2 Smernice R&TTE)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. Smernica RoHS (2011/65/EÚ)

- EN 50581: 2012

CE 0682

Súlady s CE SAR

Toto zariadenie je v súlade s nariadeniami EÚ (1999/5/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti pôsobeniu elektromagnetických polí v záujme ochrany zdravia.

Tieto obmedzenia sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu všeobecnej verejnosti.

Tieto odporúčania vyvinuli a skontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a detailných vyhodnotení vedeckých štúdií. Jednotka merania pre odporúčaný limit Európskou radou pre mobilné zariadenia je „Špecifická absorpčná rýchlosť“ (SAR) a limit SAR je priemerne 2,0 W/kg v rámci 10 gramov tkaniva. Vyhovuje požiadavkám Medzinárodnej komisie o ochrane pred neionizujúcou radiáciou (ICNIRP).

Pri prevádzke s nosením na tele sa toto zariadenie testovalo a vyhovuje smerniciam vystavenia sa ICNIRP a európskej norme EN 62209-2 pre používanie s určeným príslušenstvom. Používanie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zaručiť súlad so smernicami vystavenia sa ICNIRP.

SAR sa meria so zariadením s odstupom 5 mm od tela, zatiaľ čo vysiela pri najvyššom certifikovanom výstupnom výkone vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia.

Najvyššie hlásené hodnoty SAR podľa nariadení CE pre telefón sú uvedené nižšie:

SAR v oblasti hlavy: 0,444 W/kg

SAR v oblasti tela: 1,080 W/kg

Na zníženie expozície rádiových frekvencií používajte hands-free príslušenstvo alebo iné podobné alternatívy, ktoré vám umožnia zachovať odstup tohto zariadenia od hlavy a tela. Toto zariadenie prenášajte najmenej 5 mm od tela, aby ste mali istotu, že úroveň expozície zostane zachovaná na úrovni alebo pod úrovňou ustanovenou pri testovaní. Na podporu tejto prevádzky si zaobstarajte sponky na opasok, držiaky a iné na tele nosené príslušenstvo, ktoré neobsahuje kovové súčasti. Puzdrá s kovovými súčastami môžu rádiových frekvencií pôsobenie tohto zariadenia, vrátane súladu so smernicami pre expozíciu rádiových frekvencií žiareniu, zmeniť spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný, a preto by sa takéto príslušenstvo nemalo používať.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Tento symbol na zariadení (a priložených batériách) vypovedá o tom, že tieto položky sa nesmú likvidovať ako bežná súčasť komunálneho odpadu. Zariadenie ani batérie nelikvidujte ako súčasť neseparovaného komunálneho odpadu. Toto zariadenie (a prípadné batérie) by sa na konci životnosti mali odovzdať na certifikovanom zbernom mieste za účelom recyklácie alebo náležitej likvidácie.

Podrobnejšie informácie o recyklácii zariadení alebo batérií žiadajte na miestnom úrade, prípadne od pracovníka služby na likvidáciu komunálneho odpadu alebo v maloobchodnej predajni, kde ste zariadenie zakúpili.

Likvidácia tohto zariadenia podlieha Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) Európskej únie. Cieľom separácie WEEE a batérií od iných druhov odpadu je minimalizovať potenciálne negatívne environmentálne dopady potenciálne prítomných nebezpečných látok na ľudské zdravie.

Zníženie množstva nebezpečných látok

Toto zariadenie je v súlade s Nariadením EÚ o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Nariadenie č. 1907/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady) a Smernicou EÚ o znižovaní množstva nebezpečných látok (RoHS) (Smernica 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady). Viac informácií o súlade zariadenia s nariadením REACH nájdete na webovej stránke www.catphones.com/certification. Túto webovú stránku vám odporúčame navštevovať pravidelne, pretože na nej nájdete najaktuálnejšie informácie.

Súlad s predpismi EÚ

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

V prípade záujmu o vyhlásenie o zhode navštívte webovú stránku www.catphones.com/support/s60-smartphone.

Poznámka: Dodržiavajte miestne príslušné nariadenia platné v lokalite, kde sa zariadenie bude používať. Toto zariadenie môže byť obmedzené na použitie vo vybraných alebo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ).

Poznámka: Toto zariadenie sa môže prevádzkovať vo všetkých členských štátoch EÚ.

Francúzsko: Použitie v exteriéri je obmedzené na 10 mW e.i.r.p. v pásme 2454-2483,5 MHz.

Taliansko: Pokiaľ sa WAS/RLAN používajú mimo vlastných objektov, na súkromné použitie sa vyžaduje všeobecný súhlas.

Na verejné použitie sa vyžaduje všeobecný súhlas. Luxembursko: Pre sieťovú prácu a dodávku služieb sa vyžaduje všeobecný súhlas.

Nórsko: Táto podriadená sekcia sa nevzťahuje na geografickú oblasť v okruhu 20 km od centra mesta Ny-Ålesund.

V100R001B03_01

Právne vyhlásenie spoločnosti Google

Android, Google Play, logo Google Play a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Špecifikácia telefónu S60 MyFLIR

Modul kamery		
Termálne a vizuálne kamery s MSX		
Termálny senzor	17 μ m veľkosť pixelu, 8 – 14 mm spektrálny rozsah	
Termálne rozlíšenie	80x60	
Vizuálne rozlíšenie	640x480	
HFOV/VFOV	46° \pm 1°/35° \pm 1°	
Frekvencia snímania	8,7Hz	
Zaostrovanie	Fixné 15 cm – nekonečno	
Integrovaná uzávierka	Automaticky/manuálne	
Rádiometria		
Dynamický rozsah scény	-20°C – 120°C	
Presnosť	\pm 5 °C alebo \pm 5 % Percentuálny rozdiel medzi teplotou prostredia a teplotou scény. Použiteľné 60 s po spustení, keď je jednotka v teplotnom rozsahu 15 °C až 35 °C a scéna je v teplotnom rozsahu 10 °C až 120 °C.	
Termálna citlivosť (MRDT)	150 mK	
MyFLIR		
Funkcia	Štandard	Pro
Obraz naživo	Termálny (MSX)	
Uloženie obrazu	Termálny (MSX) ako jpeg	Termálny (MSX) a vizuálny ako rádiometrický jpeg
Uloženie videa (mpeg)	Termálny (MSX) ako mpeg	
Posunutie na VIS	Nie	Áno
Palety	Železná, horúca čierna, horúca biela	Železná, horúca čierna, horúca biela, dúha, kontrast, arktická, láva, najchladnejšia, najhorúcejšia
IR škála	Automatická, Uzamykateľná min./max., upraviteľná min./max.	
Analytika termálneho obrazu	- Centrálné bodové meranie - ROI celého obrazu	- Max. tri pohyblivé bodové merania - ROI celého obrazu - Dá sa upraviť v uložených snímkach
Nastavenia emisivity	Matná: 95 %, polomatná: 80 %, pololesklá: 60 %, lesklá: 30 %	
Časovač	Vyp., 3 s, 10 s	
Záznam zrýchleného videa	Doba oneskorenia, interval rámca, rýchlosť prehrávania	
Panoráma	Nie	Áno
GPS poloha sa ukladá do snímky	Áno	
Export do iného FLIR vykazovacieho softvéru	Nie	Áno
Zosúladenie používateľov	Áno	