



Cat® B30

Brugervejledning

Juridisk meddelelse

© 2015 Caterpillar. Alle rettigheder forbeholdes.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deres respektive logoer, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" handelsmærket, samt virksomheder og produkter anvendt heri, er varemærker tilhørende Caterpillar og må ikke anvendes uden tilladelse.

Bullitt Mobile Ltd er en licenshaver under Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd.'s og tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere.

Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form, eller på nogen måde, uden forudgående skriftligt samtykke fra Caterpillar Inc.

Produktet, der er beskrevet i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software og mulige licensgivere. Kunder må på ingen måde gengive, distribuere, modificere, dekompile, demontere, dekryptere, uddrage, dekompile, udleje, overdrage, eller udstede underlicens til omtalte software eller hardware, medmindre sådanne restriktioner er forbudt ved gældende lov, eller disse handlinger er godkendt af de respektive copyrightindehavere under licenser.

Bemærk

Visse af dette produkts og dets tilbehørs funktioner, som er beskrevet heri, afhænger af den installerede software, kapaciteten, og det lokale netværks indstillinger, og kan ikke aktiveres, eller kan være begrænset af lokale netværksoperatører eller netværksudbydere. Derfor passer denne beskrivelse måske ikke helt til det købte produkt eller dets tilbehør.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre eller modificere alle oplysninger eller specifikationer i denne brugervejledning, uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser.

Producenten er ikke ansvarlig for lovligheden eller kvaliteten af nogen produkter du uploader eller downloader gennem denne mobiltelefon, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, musik, film samt ikke-indbygget ophavsretligt beskyttet software. Brugeren hæfter selv for alle konsekvenser, der måtte opstå som følge af installation eller brug af de førnævnte produkter på denne mobiltelefon.

INGEN GARANTI

Indholdet i denne brugervejledning gives "som beset". Med undtagelse af hvor det påkræves af gældende love, gives der ingen garantier af nogen slags, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til den underforståede garanti for salgbarhed og egnethed til et særligt formål, for så vidt angår præcision, pålidelighed eller indhold af brugervejledningen.

I den maksimale udstrækning tilladt ifølge gældende lov hæfter producenten ikke for nogen specielle, tilfældige, indirekte, eller følgetab, eller tabt fortjeneste, forretning, omsætning, data, goodwill eller forventede besparelser.

Import- og eksportregulativer

Kunderne skal overholde alle gældende love og regulativer for eksport eller import, og skal indhente alle nødvendige officielle tilladelser og licenser, for at kunne eksportere, geneksportere eller importere det i brugervejledningen omtalte produkt, inklusive dertilhørende software og tekniske data.

Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed.....	5
2.	Kom godt i gang	8
2.1.	Batterier	8
2.1.1.	Installation og afinstallation af batteriet.....	8
2.1.2.	Opladning af batteriet.....	8
2.1.3.	Brug af batteriet.....	8
2.1.4.	Batteriindikator	9
2.2.	Tilslutning til netværket	9
2.2.1.	SIM-kort	9
2.2.2.	Installation og afinstallation af SIM-kortet.....	9
2.2.3.	Installation og afinstallation af et hukommelseskort...	9
2.2.4.	Oplåsning af SIM-kortet	10
2.2.5.	Tilslutning til netværket	10
3.	Opkaldsfunktion	10
3.1.	Tænding/slukning af telefonen	10
3.2.	Opkald.....	10
3.2.1.	Direkte opkald.....	10
3.2.2.	Opkald fra telefonbogen	11
3.3.	Sådan besvares et opkald	11
3.4.	Under et telefonopkald	11
4.	Hovedmenu.....	12
5.	Kontakter Telefonbog	12
5.1.	Kontaktliste	12
6.	Meddelelse	13
6.1.	Skriv meddelelse	13
6.1.1.	SMS.....	13
6.1.2.	MMS.....	13
6.2.	Indbakke	13
6.3.	Udbakke	14
6.4.	Kladder	14
6.5.	Udbakke	14
6.6.	Skabeloner.....	14
6.7.	Udsend meddelelse	14
6.8.	Voicemailserver	14
6.9.	E-mail.....	14
7.	Opkaldslog	14
8.	Indstillinger	15
8.1.	Opkaldsindstillinger	15
8.2.	Telefonindstillinger	15
8.3.	Display	15
8.4.	Sikkerhed.....	16
8.5.	Profiler.....	16
8.6.	Forbindelser	16

9.	Multimedier	16
9.1.	Kamera	16
9.1.1.	Kamerainstillinger inkluderer:	17
9.2.	DV	17
9.2.1.	Kamerainstillinger inkluderer:	17
9.3.	Billede	17
9.4.	Lyd	18
9.5.	Video	18
9.6.	Optager	18
9.7.	FM-radio	18
10.	Ekstrafunktioner	19
10.1.	Alarm	19
10.2.	Lommeregner	19
10.3.	Timer	19
10.4.	Verdensur	19
10.5.	Enhedskonvertering	19
12.	Organisator	20
12.1.	Kalender	20
12.2.	Memo	20
12.3.	E-bog	20
12.	Mine filer	20
13.	Profiler	20
14.	Internet	21
15.	USB-funktion	21
15.1.	Pleje og vedligeholdelse	21

1. Sikkerhed

Nødopkald

I alle lande kan brugeren ringe 112 (eller et andet alarmnummer) for akut hjælp.

Bemærk:

- Afhængigt af typen af mobilnetværk er det ikke muligt at garantere, at nødopkaldet kan gennemføres.

Sikker brug

- Sluk telefonen på hospitaler og fly. Overhold eventuelle begrænsninger. Trådløst udstyr kan påvirke den medicinske behandling og forårsage forstyrrelser i fly.
- Visse typer medicinsk udstyr, såsom høreapparater og pacemakere, kan være følsomme over for eksterne radiofrekvenser. Konsultér udstyrsfabrikanten eller din læge, før du bruger telefonen i nærheden af medicinsk udstyr.
- Vær særlig opmærksom på ringetonstyrken og vibrationsindstillinger, hvis du har et hjerteproblem.
- Følg alle regler og anvisninger i områder med eksplosionsfarlig atmosfære, såsom tankstationer, brændstof eller kemikalier og depotfaciliteter.
- Telefonen udsender også radiofrekvens i standbytilstand. Sluk telefonen, når du bliver instrueret om at gøre det.
- Overhold altid alle lokale love og bestemmelser. Telefonen må ikke bruges under kørsel. Brug håndfri betjening, hvis det er tilgængeligt, og giv din fulde opmærksomhed til kørslen og vejen. Træk væk fra vejen og parkér, før du foretager eller besvarer et opkald.
- Hvis enheden tabes eller bliver stjålet, skal du straks underrette din tjenesteoperatør, så det forhindres, at SIM-kortet bliver misbrugt.
- Når du skal kontakte din udbyder, får de brug for IMEI-nummeret. Det er trykt på bagsiden af enheden (det kan findes under batteriet), eller ring på *#06# for at se IMEI-nummeret. Kopier dette nummer, og gem det til senere brug.
- For at forhindre, at telefonen misbruges, skal du låse SIM-kortet eller telefon, og ændre adgangskoder, når det er nødvendigt.
- Du må ikke fjerne batteriet uden at slukke telefonen først. Hvis du ikke følger denne instruktion, kan det resultere i mistede data.
- Når du forlader et køretøj, skal du tage telefonen med dig eller lægge den i handskerummet, for at undgå tyveri.
- Opbevar telefonen, batteriet eller laderen utilgængeligt for børn.

Brug af telefonen

- Telefonen må ikke opbevares i nærheden af magnetkort, eller andre magnetiske genstande. Telefonens magnetisme kan slette de lagrede oplysninger på disketter, forudbetalte telefonkort og kreditkort.
- Brug af telefonen i nærheden af en almindelig telefon, fjernsyn, radio og automatiserede kontorenheder, kan forårsage interferens og påvirke mobiltelefonens funktion.
- Hold telefonen tør, væske i enheden kan erodere det elektroniske kredsløb.
- Hold telefonen væk fra ekstreme temperaturer.
- Hold telefonen væk fra varme steder, hvor temperaturen kan overstige 60°C, såsom instrumentbrættet, vindueskarmen, nær ild, eller en tændt cigaret.

- Mal ikke telefonen.
- Undgå at tabe telefonen, eller klemme eller ryste telefonen voldsomt.
- Telefonen må ikke skilles ad eller ændres. Dette kan beskadige telefonen, forårsage lækager, og afbryde det interne kredsløb.
- Brug kun en fugtig klud eller ikke-statisk klud til rengøring af telefonen. Brug ikke alkohol, fortynder, benzen, eller andre kemikalier eller slibende rengøringsmiddel, til rengøring af telefonen.
- Telefonen bliver varm under normal brug og under batteriopladning.
- Efterlad ikke telefonen med batteri afinstalleret, eller med batteriet tomt i en længere periode. Dette kan medføre tab af data.
- Telefonens metaldele kan irritere huden, afhængigt af den enkeltes helbredstilstand.
- Anbring ikke telefonen i en baglomme. Telefonen kan tage skade, hvis du sætter dig på den. Du må ikke lægge telefonen i bunden af en taske. Dette kan beskadige enheden.
- Når vibratortilstand er aktiveret, skal telefonen placeres omhyggeligt, for at undgå at den falder ned fra en højde, eller flyttes til en varmekilde på grund af vibrationen.

Brug af batterier

- Du må ikke adskille eller modificere dine batterier, da det kan medføre lækage, overophedning, brand eller eksplosion.
- Bortskaffelse af batteriet i ild kan forårsage brand eller eksplosion. Gamle batterier skal returneres til forhandleren, eller bortskaffes i henhold til lokale regler. Bortskaf ikke batteriet som husholdningsaffald.
- Batteriet må ikke kortsluttes med ledninger, nåle eller andre metalgenstande, og batterierne må ikke opbevares sammen med metalgenstande, da det kan medføre lækage, overophedning, brand eller eksplosion.
- Der er risiko for øjenskader, hvis batterisyren kommer i øjnene. I sådanne tilfælde skal du undgå at gnide dig i øjnene. Skyl øjnene godt med ferskvand og søg straks lægehjælp.
- Hvis den lækede batterisyre berører huden, kan den ætse huden. Vask huden med ferskvand, og søg straks lægehjælp.
- Put aldrig batteriet i munden. Batterisyren kan være giftig.
- Stop med at bruge batteriet, hvis du føler, at det bliver varmere, og ændrer farve og form unormalt under brug, opladning eller opbevaring.
- Hold batterierne tørre.
- Du må ikke bruge eller opbevare batterier i nærheden af ild, varmelegemer og andre steder med høj temperatur, da det kan resultere i lækage, overophedning, brand eller eksplosion. Opbevar batteriet på et køligt og ventileret sted uden direkte sollys.
- Oplad ikke batteriet i mere end 24 timer.
- Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, før det slides op. Batteriets levetid forkortes ved hver opladning.
- Når batteriet udskiftes, må der kun bruges batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Skader som følge af brug af uautoriserede batterier dækkes ikke af garantien.

Trafiksikkerhed

- Brug ikke telefonen, når du kører bil. Vær fuldt opmærksom på kørslen og vejen. I tilfælde af en nødsituation, skal du standse køretøjet på et sikkert sted, slukke motoren, og derefter bruge telefonen. Overhold altid alle lokale trafiklove og regler.
- Normalt bliver de elektroniske systemer i køretøjet ikke påvirket af RF (radiofrekvens) signaler fra

din trådløse telefon. Men hvis du har mistanke om, at ydelsen er påvirket, skal du kontakte bilforhandleren. Stop med at bruge telefonen i bilen, indtil en kvalificeret tekniker diagnosticerer problemet.

- Kun en kvalificeret tekniker kan installere telefonen permanent i et køretøj.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, må du ikke placere telefonen over airbaggen, eller i airbaggens udløsningsområde.
- Sluk telefonen, når du befinder dig på en benzinstation eller ethvert andet sted, hvor brug af trådløst udstyr er forbudt.

Flysikkerhed

- Følg alle instruktionerne fra flybesætningen. Sluk om muligt telefonen, før du boarder flyvet. Overtrædelse af disse regler kan medføre retsforfølgelse eller nægtelse af GSM-mobilnetværksservice til gerningsmanden.
- Såfremt der forekommer en misforståelse af anvisninger eller situationen, skal du kontakte besætningen.

2. Kom godt i gang

2.1. Batterier

Batteriet er inkluderet i pakken. Batteriet er opladet en anelse, og kan bruges straks efter udpakning. Det præsterer bedst efter tre fulde opladninger/afladninger. Det anbefales at bruge telefonen, indtil batteriopladningen er opbrugt. Oplad derefter batteriet i mindst 12 timer.

2.1.1. Installation og afinstallation af batteriet

For at indsætte batteriet, skal du fjerne bagcoveret fra telefonen:

- A. Løsn skruen, og tag bagcoveret udad fra bunden af telefonen, og skub nedad.
- B. Fjern batteridækslet udad fra bunden af telefonen.
- C. Batteriet er placeret i emballagen i en separat opbevaringspose.
- D. Fjern batteriet fra emballagen og indsæt det i telefonen, således at telefonkontakter og batteriets kontakter flugter med hinanden.
- E. Montér batteridækslet ved at klikke det på plads.
- F. Sæt bagdækslet på igen og stram skruen.

Sådan afinstalleres batteriet:

- A. Løsn skruen, og tag bagcoveret udad fra bunden af telefonen, og skub nedad.
- B. Fjern batteridækslet udad fra bunden af telefonen.
- C. Løft batteriet ud af telefonhuset fra toppen.

2.1.2. Opladning af batteriet

Sæt opladeren i stikket på siden af telefonen. Tilslut opladeren til en stikkontakt.

I opladningstilstand blinker batteriindikatoren. Hvis enheden er slukket under opladning, vises en opladningsindikator på skærmen, hvilket indikerer, at batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, tager det muligvis nogle minutter, før opladningsikonet vises. Når batteriet er fuldt opladet, viser indikatoren fuldt batteri og stopper.

Hvis enheden er slukket, vises et billede på skærmen, der angiver, at batteriet er fuldt opladet.

Under opladningen vil telefonen og opladeren føles varme ved berøring. Dette er normalt.

Når opladningen er færdig, skal du afbryde AC-stikket fra opladeren og telefonen.

Advarsel:

Bemærk: Oplad din telefon på et ventileret sted med temperatur fra 0 °C til + 50 °C. Brug kun den medfølgende oplader. Brug af uautoriserede opladere kan forårsage fare og medfører bortfald af garantien.

2.1.3. Brug af batteriet

Batteritiden og opkaldstidskapacitet, der er angivet af telefonproducenten, opnås under det ideelle driftsmiljø. De aktuelle værdier vil variere afhængigt af netværkstilstand, driftsmiljø og driftsmetode.

Overhold de lokale regler for bortskaffelse af batteriet (såsom genbrug). Bortskaf ikke batteriet som husholdningsaffald.

2.1.4. Batteriindikator

Når telefonen er tændt, er indikatoren for batteriniveau placeret i øverste højre hjørne af skærmen.

2.2. Tilslutning til netværket

2.2.1. SIM-kort

Indsæt det tilgængelige Subscriber Identity Module (SIM) kort i telefonen, før du bruger den. SIM-kortet leveres af netværksoperatøren.

Alle oplysninger, der er relateret til netværksforbindelsen, registreres på SIM-kortet, og det samme gælder for de kontaktoplysninger, telefonnumre og sms'er, som brugeren gemmer på SIM-kortet. Brugeren kan fjerne SIM-kortet fra telefonen, og sætte det i en anden GSM-telefon.

Rør ikke ved kontakterne på SIM-kortet og opbevar det på et sikkert sted, når det ikke er enheden, for at undgå skader. Brugeren vil ikke være i stand til at bruge telefonen, hvis SIM-kortet er beskadiget.

2.2.2. Installation og afinstallation af SIM-kortet

Bemærk: Alle instruktioner og anvisninger for hukommelseskort og SIM-kort gives på enhedens skærm og tastatur, med forsiden nedad på en bordplade eller i håndfladen. Pas på du ikke mærker eller beskadiger enheden.

Det nye SIM-kort leveres normalt fastgjort til et særligt kort. Metalkontakterne på SIM-kortet bliver let beskadiget af ridser, så tag det forsigtigt ud, før det sættes i telefonen.

Hvis du bruger et eksisterende SIM-kort, skal du sørge for at håndtere SIM-kortet med omhu.

Sluk telefonen, fjern bagcover, batteri samt andre eksterne strømkilde.

Lås SIM-sikringsmekanismen, ved forsigtigt at skubbe metallåsen mod bunden af telefonen, og løft den væk fra kontakterne. Montér SIM-kortet i SIM-kortåbningen. Justér det vinklede hjørne på SIM-kortet med åbningen. Sænk låsen over SIM-kortet og skub forsigtigt mod toppen af telefonen, lås mekanismen på plads, indsæt batteriet og sæt bagsiden på.

For at fjerne SIM-kortet, skal du også slukke telefonen, fjerne batteriet og derefter tage SIM-kortet ud ved at skubbe låsemekanismen mod bunden af telefonen, og løfte det væk fra SIM-kortet.

2.2.3. Installation og afinstallation af et hukommelseskort

Sluk enheden, fjern batteriet og afbryd opladeren. Sæt hukommelseskortet i åbningen til hukommelseskortet som vist på diagrammet i batterirummet på enheden.

Lås hukommelseskortets sikringsmekanisme, ved forsigtigt at skubbe metallåsen mod bunden af telefonen, og løfte væk fra kontakterne. Sæt hukommelseskortet i hukommelseskortåbningen, sænk låsemekanismen og skub forsigtigt til højre for at låse hukommelseskortet på plads.

Udfør processen i omvendt rækkefølge for at fjerne kortet.

2.2.4. Oplåsning af SIM-kortet

PIN-kode

Det personlige identifikationsnummer (PIN) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Hvis sikkerhedsfunktionen er slået til, skal brugeren indtaste PIN-koden, hver gang enheden tændes. Brugeren kan også deaktivere denne funktion.

For at låse SIM-kortet skal du trykke på og holde tænd-knappen nede for at tænde telefonen. Indtast PIN-koden. Efter indtastning af tre på hinanden følgende forkerte PIN-koder, spærres koden, og brugeren skal bruge PUK-koden til at fjerne spærringen.

PUK-kode

Denne kode er nødvendig for at ændre en låst PIN-kode. Hvis koden ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Efter ti på hinanden følgende forkerte indtastninger af PUK-koden, kan SIM-kortet ikke længere bruges. Hvis dette er sket, skal du kontakte din udbyder for at købe et nyt SIM-kort. Du kan ikke redigere PUK-kode. Hvis den er gået tabt, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

2.2.5. Tilslutning til netværket

Når SIM-kortet er låst op, vil din telefon automatisk søge efter det registrerede netværk, eller andre lokale tilgængelige netværk. Når tilsluttet, vises navnet på netværksoperatøren øverst på skærmen.

Enheden er nu i standby og klar til at foretage og modtage opkald.

3. Opkaldsfunktion

Når opsætningen, der er beskrevet i de foregående afsnit er fuldført, er brugeren klar til at foretage og modtage opkald ved hjælp af oplysningerne i dette afsnit.

Bemærk:

- Når du bruger headsettet, skal du tilslutte/frakoble headsettet forsigtigt for at undgå at beskadige headsettets stik.

3.1. Tænding/slukning af telefonen

Tryk og hold på End-tasten for at tænde/slukke for enheden. Enheden vil automatisk teste, om SIM-kortet er sat i efter opstart.

Hvis der ikke er et SIM-kort, vil enheden bede brugeren om at "Indsætte SIM-kortet". Derefter vil skærmen vise følgende meddelelser: Indtast adgangskode - hvis telefonens adgangskode er blevet indstillet. Indtast PIN - hvis SIM-kortets adgangskode er blevet indstillet.

Søg - telefonen begynder at søge, indtil et passende netværk er fundet og tilsluttet

3.2. Opkald

Når netværksoperatøren vises på skærmen, er din telefon gået i standby-tilstand, og brugeren kan foretage eller modtage opkald. Hvis der er installeret to SIM-kort, vises navnene på begge netværksoperatørerne på skærmen.

3.2.1. Direkte opkald

Når telefonen er ulåst skal du trykke på den første taltast i det nummer, der skal ringes op for at åbne

opkaldsskærmen, hvor dette nummer vil blive vist.

Muligheden for at tilføje til kontakter er tilgængelig, når der indtastes et nyt nummer, der i øjeblikket ikke er gemt på listen over kontakter. For at acceptere og gemme til enten telefonen eller et af SIM-kortene skal du trykke på den **midterste** navigationstast.

Indenlandske opkald

Indtast telefonnummeret via tastaturet, og tryk derefter på den grønne tast **Send**, for at foretage telefonopkald.

Skærmen viser navnet og telefonnummeret på den person, der skal ringes op. Når opkaldet går igennem, vil skærmen vise en tidsmåler i tillæg til telefonnummeret og/eller navnet på den person eller organisation, der ringes til.

Internationalt opkald

Indtast symbolet "+" ved at trykke to gange på ***-tasten** hurtigt eller ét langt tryk på **0-tasten**, efterfulgt af den ønskede landekode og telefonnummeret. Hvis du for eksempel vil foretage et opkald til Frankrig, skal du trykke to gange på ***-tasten** indtil "+" vises. Indtast derefter "33" (landekoden for Frankrig) og telefonnummeret.

3.2.2. Opkald fra telefonbogen

Åbn telefonbogens kontakter fra hovedmenuen. Disse er lagret alfabetisk. Brug indekset til hurtig søgning efter navnene.

3.3. Sådan besvares et opkald

Når der er et indgående opkald, vil telefonen underrette dig gennem vibrationer og ringetoner, eller vibration plus ringetone. Navnet og telefonnummeret på den, der ringer, vises på skærmen, hvis netværket understøtter tjenesten. Brugeren kan besvare eller afvise opkaldet.

Hvis venteposition er aktiveret (brugeren skal ansøge om denne tjeneste hos netværksoperatøren), vil enheden, når brugeren taler i telefon, og der er et indgående opkald, indikere dette med en kort tone. Brugeren kan besvare eller afvise opkaldet. Hvis brugeren vælger at besvare det andet opkald, vil det aktuelle opkald blive sat i venteposition.

3.4. Under et telefonopkald

Når du taler i telefonen, kan følgende funktioner anvendes:

Bemærk: Funktionerne kan variere med SIM-kortet og netværksudbyderen.

Lydløs (mute): Mikrofonen er slået fra, og den person, der ringes til, vil ikke høre stemmen fra den, der ringer.

Sæt i venteposition: Det aktuelle opkald er i venteposition, og hverken brugeren eller den person, der bliver ringet op, vil kunne høre hinanden. Når opkaldet er i venteposition, kan brugeren genoptage det eller afslutte opkaldet via menuen Indstillinger.

Afslut opkald: Afslut det aktuelle opkald.

Lydstyrke: Juster lydstyrken på højttaleren eller headsettet.

Telefonbog: Åbn telefonbogen og udfør de forbundne handlinger. Denne funktion er praktisk til at søge efter telefonnumre under et telefonopkald.

Beskeder: Åbn beskeds-skærmen og udfør de tilhørende handlinger.

Brugeren kan åbne skærmen Opkald eller Telefonbog, for at lave et nyt telefonopkald, mens det aktuelle opkald stadig er i gang.

Bemærk:

- Hvis et kort er i brug iden dobbelte kortfunktion, er det andet kort i tilstanden Ikke i tjeneste.

4. Hovedmenu

På skærmen Standby, skal du åbne telefonen og trykke på **Venstre funktionstast**, for at komme ind i hovedmenuen. Brugeren kan derefter få adgang til de forskellige funktioner og handlinger.

Kontaktpersoner i telefonbog: Tryk på **Venstre funktionstast** for at få adgang til Kontakter, Ny, Importer/eksporter, Andet.

Meddelelser: Skriv meddelelse, Indbakke, Udbakke, Kladder, Sendte meddelelser, Skabeloner, Send besked, Telefonsvarer server, E-mail.

Opkaldslog: Ubesvarede opkald, Udgående opkald, Indgående opkald, Afviste opkald, Slet alle, Opkaldstimere, GPRS-tæller.

Indstillinger: Opkaldsindstillinger, Telefon, indstillinger, Display, Sikkerhed, Profiler og Forbindelser.

Kamera: Kamera, DV, Billede, Video, Optager, FM-radio

Tilbehør: Alarm, Lommeregner, Timer, Verdensur, Enhedskonvertering, STK (standby interface)

Kalender: Kalender, Notat, E-bog, Java

Min mappe: Alarmmappe, E-bogmappe, Min musikmappe, Andre mapper, Fotomappe, Videomappe, vCard-mappe.

Profiler: Normal, Lydløs, Møde, Udendørs, Øretelefon, Bluetooth.

Internet: Vælg Browser: Dorado, Opera Mini, angiv som standard.

Genveje: Kontakter

5. Kontakter Telefonbog

Dette kapitel beskriver funktionerne i telefonbogen.

Hver post på SIM-kortet eller enhedens telefonbog består af et telefonnummer og et udpeget navn eller reference.

Kontakten, der er gemt i telefonen, kan omfatte navne, mobilnummer, hjemme- og arbejdsnumre, andre, gruppe, billede, ringetone, firmanavn, afdelingsnavn, adresse, e-mail-adresse, hjemmeside og notesbog.

5.1. Kontaktliste

Kontaktlisten er arrangeret i alfabetisk rækkefølge. Brugeren har følgende muligheder: Ny, Skriv besked, Opkald, Slet, Slet flere, Importér/Exportér, Send vCard, Andet, Søg.

Ny: Opret ny kontakt

Skriv besked: Send SMS eller MMS til nummeret.

Opkald: Ring tildet aktuelle nummer

Slet: Slet valgte indtastning

Slet flere: Vælg og slet flere kontakter

Importér/eksportér: Kopiér valgte post til SIM-kort eller telefon. Importér og eksportér kontakt til telefonen eller hukommelseskortet

Send vCard: Send vCard via SMS, MMS, e-mail, Bluetooth.

Andre: Hurtigopkald, Eget nummer, Servicenummer og Hukommelsesstatus

6. Meddelelse

Dette kapitel introducerer de meddelelsetjenester, der leveres af GSM-netværket. Nogle tjenester understøttes muligvis ikke af netværksudbyderen.

6.1. Skriv meddelelse

6.1.1. SMS

Åbn SMS-editor-skærmen via menuen, vælg meddelelse og vælg "Skriv meddelelse" - vælg ny SMS. Tilføj en kontakt ved at trykke på den **midterste** navigationsknap (den gule knap), og vælg kontakten ved hjælp af navigationstasterne "ned" og "op". Dette bekræftes ved at trykke på den **midterste** knap. Der vises et kryds i det valgte felt, tryk på Indstillinger og Ok.

Brugeren kan bruge tastaturet til at skrive meddelelsens indhold. Når du har skrevet sms'en, har du følgende muligheder:

Send: Send meddelelsen.

Indsæt skabelon: Ring til mig!, Hvor er du nu?, Tak!, Vent et øjeblik!, Jeg har travlt i dag!

Tilføj kontaktinfo: Tilføj kontaktinfo til meddelelsen

Tilføj emoji: Føj emoji til meddelelsen

Gem som kladde: Gem til Kladde.

6.1.2. MMS

MMS-funktionen giver brugeren mulighed for at sende SMS og MMS, såsom billeder, lyd og video, til den anden telefon. Når meddelelsen er oprettet, har brugeren følgende muligheder:

Send: Send meddelelsen.

Tilføj ny modtager: Tilføj en ny kontakt

Tilføj: TEKST, Tilføj emoji, Indsæt skabelon, Næste side, Forrige side, Billede, Tag et foto, Lyd, Optag, Video, Optage video og Vedhæft

Gem som kladde: Gem til kladde

Indstil sidetid: Indstil sidetid fra 1 sekund til 600 sekunder

Tekstlayout: Anbring ovenstående tekst, Tekst ned

6.2. Indbakke

Indbakke viser den modtagne SMS og MMS.

Når brugeren har valgt en meddelelse, vises følgende muligheder: Svar, Slet, Slet alle, Ring op, Lås, Flyt til telefon/SIM, Kopiér til telefon/SIM, Markér, Sorter, Tilføj afsender, Slet gentagne numre, Føj til sortliste.

Markeringsfunktionen giver brugeren mulighed for at vælge meddelelser til videre drift, for eksempel nemt at slette alle markerede meddelelser.

6.3. Udbakke

De udgående meddelelser er vist her. Mulighederne omfatter: Send igen, Ny besked, Slet, Slet alle, Flyt til kladde, Vis detaljer.

6.4. Kladder

Kladdemeddelelser og meddelelser, der skal færdiggøres, gemmes her. Mulighederne er Åbn, Ny besked, Slet, Kopier til telefon/SIM, Markér og Vis Detalje.

Når brugeren har valgt at læse en meddelelse, vil brugeren åbne meddelelseseditoren.

6.5. Udbakke

Sendte meddelelser gemmes her. Brugerindstillinger omfatter: Åbn, Ny meddelelse, Slet, Slet alle, Videre send, Flyt til telefon/SIM, Kopiér til telefon/SIM, Markér og Sortér.

Når brugeren har valgt at læse en meddelelse, vil brugeren have følgende muligheder: Videre send, Slet, Ring til modtager, Flyt og Vis detaljer.

6.6. Skabeloner

Der er et lille udvalg af almindeligt anvendte fraser, og derudover kan disse redigeres, eller der kan tilføjes individuelt foretrukne sætninger, du kan anvende, når du skriver en meddelelse.

6.7. Udsend meddelelse

Brugeren kan vælge at aktivere/deaktivere meddelelsesudsendelse, ved at vælge sprog og kanalindstillinger

6.8. Voicemailserver

Brugeren kan redigere linjenummer, faxnummer og datanummer

6.9. E-mail

Brugeren har mulighed for at vælge Gmail, Hotmail eller en tilpasset konto - for at oprette skal brugeren have oplysninger om kontotype og påkrævede adgangskoder, før processen startes.

7. Opkaldslog

Opkaldshistorikfunktionen registrerer alle de seneste opkald, herunder ubesvarede opkald, udgående opkald og besvarede opkald. Mulighederne er:

Ubesvarede opkald: Viser oplysninger om det ubesvarede opkald, og giver brugeren mulighed for at ringe tilbage, skrive en SMS eller MMS, Tilføj til listen over kontakter, Tilføj til sortlisten, Slet oplysninger, Slet alle numrene på listen, og Markér oplysningerne til yderligere handling.

Udgående opkald: Viser de udgående opkald og giver brugeren mulighed for at ringe tilbage, skrive en SMS eller MMS, Tilføj til listen over kontakter, Tilføj til sortlisten, Slet oplysninger, Slet alle numrene på listen, og Markér oplysningerne til yderligere handling.

Indgående opkald: Viser de indgående opkald og giver brugeren mulighed for at ringe tilbage, skrive en SMS eller MMS, Tilføj til listen over kontakter, Tilføj til sortlisten, Slet oplysninger, Slet alle numrene på listen, og Markér oplysningerne til yderligere handling.

Afviste opkald: Viser de afviste opkald og giver brugeren mulighed for at ringe tilbage, skrive en SMS

eller MMS, Tilføj til listen over kontakter, Tilføj til sortlisten, Slet oplysninger, Slet alle numrene på listen, og Markér oplysningerne til yderligere handling.

Slet alle: Slet alle poster, alle poster på SIM-kort

Opkaldstællere: Sidste opkald, Indgående opkald, Udgående opkald, Nulstil (telefonens adgangskode er påkrævet)

GPRS-tæller: Statistik for senest sendte, senest modtagne, alle sendte, al modtaget GPRS-trafik

8. Indstillinger

8.1. Opkaldsindstillinger

Dual-SIM: Standby, Svar på oprindelig SIM, Indstil SIM-navn

Opkald Viderestil: Brugeren kan indstille SIM-kortet til Omstilling

Banke-på: Brugeren kan aktivere Banke-på, annullere eller kontrollere status.

Opkaldsspærring: Brugeren kan indstille opkaldsspærring, Alle udgående opkald, Alle indgående opkald, indgående opkald ved roaming, ISD-opkald, Opkald ved international roaming, annullér alle spærringer og tildeling eller ændring af adgangskode.

Skjul ID: Brugeren kan indstille Opkalds-ID, Skjul, e Vise eget ID, eller tillade Nummervisning på netværket.

Andet: Opkaldstid med minutpåmindelse (Fra, 50 sekunder, 55 sekunder, 60 sekunder eller brugertilpasning), Automatisk genopkald, Vibration ved tilslutning, Automatisk registrering af taleopkald.

8.2. Telefonindstillinger

Dato og tidspunkt: Brugeren kan indstille tidspunkt, dato, tid, datoformat.

Sprogindstillinger: Brugeren kan vælge displaysprog, tastesprog.

Genvejsindstillinger: Brugeren har en række muligheder for at indstille softwaretastaturgenveje

Automatisk tænding/slukning: Brugeren kan indstille Tændingstid, Sluktid, Autotænd/-sluk.

Strømstyring: Viser det aktuelle batteriniveau i procent.

Browservalg: Brugeren kan vælge mellem SPØRG hver gang, Dorado, Opera Mini

Gendan fabriksindstillinger: Nulstil telefonen til fabriksindstillingerne eller standardindstillingerne via denne indstilling. Brugeren skal indtaste telefonens kode (standard er 1234) til denne funktion. Alle personlige data skal gemmes på et andet sted end på enheden, da data vil blive slettet, når telefonen er gendannet til fabriksindstillingerne.

8.3. Display

Animationseffekt: Brugeren kan indstille Startskærm og Slukskærm, mulighederne er Interface-effekter (standard), Hovedmenu-effekt (Normal), Listeeffekt, Startdisplay (standard), Slukdisplay (standard).

Baggrundsindstillinger: Brugeren kan vælge at indstille Statisk baggrund, Flere billeder, Film-desktop

Indstillinger for inaktivt display Brugeren kan indstille Tid og dato, SIM 1 & 2 valg, Dagens tidsplan, Timer, Lydafspiller, FM-radio, STK til standby grænseflade

Indstillinger for pauseskærm Brugeren kan vælge mellem Sea World, Star, Snake, Game of life, Brugerdefineret billede

Kontrast: Brugeren kan indstille skærmens baggrundslysstyrke til et af i alt syv niveauer
Tastaturbaggrundsløstid: Brugeren kan indstille Tastaturbaggrundsløstid. Mulighederne er 20 sekunder, 10 sekunder, 5 sekunder, Nattetilstand eller slukket
Automatisk tastaturlås: Brugeren kan låse enheden manuelt, eller vælge automatisk lås til telefonen, for at låse dens skærm og tastatur automatisk efter en inaktiv periode i standby-tilstand. Indstillinger er Fra, 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minut eller 5 minutter.

8.4. Sikkerhed

Brugeren kan indstille Telefonlås, SIM-lås, og Automatisk tastaturlås her.

PIN: Brugeren kan oprette og redigere SIM 1-pinkoden

Rediger PIN2: Brugeren kan oprette og ændre PIN2 adgangskoder. Brugeren skal have standard PIN-numre fra netværksoperatøren.

Telefon er låst: Brugeren kan oprette og ændre telefonens adgangskode. Den fabriksindstillede adgangskode er 1234.

Rediger mobiltelefonens adgangskode: Brugeren kan oprette og redigere den fire- til ottecifrede adgangskode. Den fabriksindstillede adgangskode er 1234.

Databeskyttelse: Databeskyttelse åbnes eller lukkes. Den fabriksindstillede adgangskode er 1234.

Lås skærmen med end-tasten: Åbn eller luk Lås skærm med end-tasten

Faste numre: Indstil SIM-kortets faste numre:

Sortliste: Brugeren kan få vist og indstille mobiltelefonens sortliste, som giver mulighed for at blokere lydopkald og SMS-beskeder.

8.5. Profiler

Der er seks tilgængelige profiler: Normal, Lydløs, Møde, Udendørs, Øretelefon, Bluetooth. Brugeren kan vælge en af disse profiler, eller tilpasse sin egen profil ved at justere parametrene for Profil. Gendan til standardindstillinger ved at bruge indstillingen Gendan.

8.6. Forbindelser

Bluetooth: De tilgængelige indstillinger er Bluetooth, Bluetooth-synlighed, Parret enhed, Overførselsindstillinger, Delte mapeindstillinger, Enhedsnavn, Bluetooth-lagring, Bluetooth-hjælp.

Netværkskonto: Vælg SIM-kortkonto på internettet

GPRS-service: Brugeren kan vælge Til eller Fra

Dataroaming: Åbn eller luk dataroaming

Dataforbindelsesindstillinger: Brugeren kan vælge Opret forbindelse, når det er nødvendigt, Forbind altid, Strømbesparende tilstand

Valg af netværk: Brugeren kan vælge Vælg automatisk, eller Vælg manuelt

9. Multimedier

Kamera, DV, Billede, Lyd, Video, Optager, FM-radio.

9.1. Kamera

Før du bruger kameraet, skal du sørge for, at du har indsat et hukommelseskort. Billederne gemmes i JPG-format på hukommelseskortet, eller hvis det vælges, i telefonens hukommelse.

Bemærk:

- Hvis der tages billeder i svag belysning, kan det resultere i dårlig billedkvalitet.

Når du har åbnet Kamera-sektionen, vises kameraets skærbillede med statusikoner. Tryk på den **Midterste** navigationstast for at tage billedet.

9.1.1. Kameraindstillinger inkluderer:

Billedfremviser: Brugeren kan se de billeder, der er gemt

Indstillinger i Billedfremviser: Tillader brugeren at indstille baggrund, Tænde skærm, Slukke skærm, Indstil som kontaktikon, Slette, Dele, Markere, Omdøbe, Diasafspilning og Detaljer.

Indstillinger:

Kvalitet: Tillader brugeren at indstille Lav, Normal og Avanceret

Banding: Tillader brugeren at vælge mellem 50 Hz og 60 Hz

Lukkerlyd: Gør det muligt for brugeren at vælge Aktivér eller Slukket

Autolagring: Gør det muligt for brugeren at vælge Aktivér eller Slukket

Foretrukket lagringssted: Tillader brugeren at vælge mellem telefonen eller hukommelseskortet

Visningsparametre: Gør det muligt for brugeren at vælge Aktiver eller Slukket

Hjælp:

Hjælpeoplysninger om kameraet.

Op- og ned tasterne til at justere brændvidde efter behov.

9.2. DV

Før du bruger kameraet, skal du sørge for, at du har indsat et hukommelseskort. Videoerne vil blive gemt i AVI-format til hukommelseskortet, eller i telefonens hukommelse.

Bemærk:

- Optagelse af video i svag belysning kan resultere i dårlig billedkvalitet.

Når du har åbnet Kamera-sektionen, vises kameraets skærbillede med statusikoner. Tryk på den **Midterste** navigationstast for at tage billedet.

9.2.1. Kameraindstillinger inkluderer:

Se video bibliotek: Brugeren har mulighed for at vælge at se videoer, der er blevet gemt.

Muligheder i Videomappen: Ny mappe, Indstil som, Send, Slet, Detaljer, Omdøb, Kopiér Søg, Sortér og Markér.

Indstillinger:

Banding: Tillader brugeren at vælge mellem 50 Hz og 60 Hz

Lyd: Gør det muligt for brugeren at vælge Aktivér eller Slukket

Videoformat: Gør det muligt for brugeren at vælge mellem Avi og 3gp.

Foretrukket lagring: Tillader brugeren at vælge mellem telefonen eller hukommelseskortet.

Visningsparametre: Tillader brugeren at vælge Aktivér eller Slukket.

Hjælp:

Hjælpeoplysninger om kameraet.

Op- og ned tasterne til at justere brændvidde efter behov.

9.3. Billede

Brugeren kan se de gemte billeder i kameraet ved at vælge Kameraindstillinger. Derefter kan der foretages yderligere ændringer på indholdet.

Indstillinger, diasindstillinger: Effektrækkefølge: Rækkefølgeeffekt, Boksviining, Gittervisning, Venstrevendt, Højrevendt, Udvid opad, Udvid nedad og Ingen.

Forsinkelse: Brugeren har mulighed for at vælge 2 sekunder, 3 sekunder, 6 sekunder, 10 sekunder, 16 sekunder og 20 sekunder.

9.4. Lyd

Afspilningslisten vises ved at åbne Musikafspiller og trykke på **venstre** navigationstast. Gennem Min musik kan brugeren søge på alle de lagrede musikfiler. Andre indstillinger er: Musikliste, Tilføj, Indstil som ringetone, Shuffle, Gentag, Indstillinger, Åbn gennemgang.

Når brugeren har valgt musik fra afspilningslisten, åbnes skærmen, Musikafspiller, hvor man kan søge på album, navnet på sangen, kunstneren, spilletid, varenummer.

Brugeren kan trykke på **midtertasten** for at sætte afspilningen på Pause og fortsætte, trykke på **Venstre** for forrige, trykke på **Højre** for næste, trykke på **Op** for at øge lydstyrken, trykke på **Ned** for at sænke lydstyrken.

Følgende handlinger kan også opnås ved at vælge det tilsvarende menupunkt: Afspil/Pause, Stop, Gentagelse, Shuffle, Equalizer, Basforbedring, Baggrundafspilning, Lyrik, Sanginfo, og Vis detaljer.

9.5. Video

Åbn Videoafspiller for at se Videofillisten. Vælg videoen, hvorefter du kan gøre følgende:

Brugeren kan trykke på **midtertasten** for at sætte afspilningen på Pause og fortsætte, trykke på **Venstre** for forrige, trykke på **Højre** for næste, trykke på **Op** for at øge lydstyrken, trykke på **Ned** for at sænke lydstyrken.

Der er adskillige tilgængelige funktioner i menuen Indstillinger: Åbn, Afspil i fuldskærm (2), Justér lysstyrke (5), Vis, Gentag, Shuffle, Indstil som, Indstillinger, Detaljer.

9.6. Optager

Brugeren har en række muligheder i forbindelse med lydoptagelse: Start optagelse, Filliste over optagelser, Lagring og Filformat.

Start optagelse: Optag, Pause og Stop. Når der trykkes på Stop, gemmes optagelsen automatisk. Når optagelsen er gemt, har brugeren en række muligheder: Start optagelse, Audition, Optag igen, Slet, Send, Filliste med optagelse, Lagring (telefonhukommelse eller hukommelseskort), Filformat (AMR, MP3 eller WAV).

Filliste over optagelser: Indeholder listen over optagede lydfiler. Brugeren har en række muligheder: Ny mappe, Indstil som ringetone, Send, Slet, Detaljer, Omdøb, Kopiér, Søg, Sortér og Markér

Lagring: Brugeren kan vælge mellem telefonens hukommelse og hukommelseskort

Filformat: Brugeren kan vælge optagelseskvaliteten AMR (lav kvalitet), MP3 (høj kvalitet) eller WAV (bedste kvalitet).

9.7. FM-radio

Brugeren kan modtage og lytte til FM-radio. Hovedtelefonerne, der leveres med telefonen, skal forbindes til lydstikket i bunden af enheden.

Funktioner er også tilgængelige via menuen Indstillinger:

Autosøg og gem: Dette aktiverer den automatiske søgning og gemmer kanalen

Kanalliste: Der er 40 kanaler til rådighed. Brugeren kan udfylde disse ved hjælp af Autosøgning og gem.

Gem: Gem til kanallisten

Manuel søgning: Manuel søgning efter den ønskede kanal.

Åben højttaler: Hovedtelefoner bruges til at lytte til FM-radio, men ved at vælge "Åbn højttaler" kan lyden blive hørt uden for enheden, og uden brug af headsettet. Bemærk: Når "Åbn højttaleren" er valgt, skifter funktionen navn til "Luk højttaler". Hvis der trykkes på denne, skifter FM-radioen tilbage til kun at blive hørt gennem headsettet.

Baggrundsafspilning: Ændrer skærbilledet til den normale baggrundsskærm, hvilket gør det muligt at afspille FM-radio, mens brugeren anvender enheden til andre aktiviteter.

Optager: Giver brugeren mulighed for at afspille den aktuelt valgte kanal.

Tidsoptagelse: Tillader brugeren at indstille en tid, hvor FM-radioen og den valgte kanal skal afspilles.

Filliste med optagelser: De optagede filer gemmes på denne placering.

Hjælp: Hjælpeoplysninger om FM-radiofunktionalitet.

10. Ekstrafunktioner

10.1. Alarm

Brugeren kan indstille op til tre forskellige alarmtidspunkter.

Alarminstillingerne omfatter: Titel, Tid, Status, Hyppighed og Ringetone. Hyppighedsindstillingerne er: Én gang, Dagligt, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Alarmfunktionen er aktiv, selv når telefonen er slukket.

Alarmdialogen vises, når alarmer aktiveres. Alarmer kan stoppes eller udsættes i 5 minutter.

10.2. Lommeregner

Basislommeregner med fremhævede navigationstaster på skærmen, for at bruge de matematiske symboler til at fuldføre den nødvendige formel, og gul tast for at tilgå ligningens resultat.

10.3. Timer

Dette giver brugeren mulighed for at indstille en nedtælling til en begivenhed eller aktivitet, for eksempel madlavning. Timeren kan være med timer, minutter eller sekunder. Fra 1 sekund op til 23:59:59.

10.4. Verdensur

Tilføj eller fjern tidszone for en by, og indstil sommertidssystemet

10.5. Enhedskonvertering

Vægt, længde og kg - pund kg - ounce-konvertering

11. Organisator

11.1. Kalender

Brugeren kan vælge datoer og programaktiviteter (emne) og påmindelser, dato og tid, samt vælge en alarm (ringetone). Kalenderindstillinger: Tilføj ny begivenhed, Vis begivenheder, Alle begivenheder, Ryd dagens opgaver, Ryd alt, Gå til dato, Ugentlige og Daglige.

11.2. Memo

Tillader brugeren at oprette et personlig notat eller noter.

11.3. E-bog

E-bogfunktionen viser de e-bøger i TXT-format, der er lagret på hukommelseskortet. Nederst på skærmen vises størrelsen og antallet af rækker i den valgte e-bog. Tryk på **Op** eller **Ned** for at rulle op eller ned på listen, og tryk på **Center** for at åbne den valgte e-bog.

12. Mine filer

Filhåndtering viser alle de filer, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet, og giver mulighed for hurtig adgang.

Telefonindstillinger: Alarm, Opkaldsoversigt, Ebog, Filsamling, Min musik, Andre, Fotos, Video og vCard.

Hukommelseskort: Viser formatet og indholdet, som brugeren har valgt til hukommelseskortet.

13. Profiler

Brugeren kan vælge mellem seks basisprofiler, som kan tilføjes til indstillingerne med funktionstasten. De seks profiler er: Normal, Lydløs, Møde, Udendørs, Øretelefon og Bluetooth.

Tilføj indstillinger:

Omdøb: Giver brugeren mulighed for at ændre navnet på de gemte profiler.

Ringetoneindstillinger: giver brugeren mulighed for at vælge forskellige ringetoner til Sim 1 og Sim 2 (SIM 1 Opkaldstone, SIM1 Meddelelsestone, SIM2 Opkaldstone, SIM 2 Meddelelsestone).

Justér lydstyrke: Giver brugeren mulighed for at vælge ringetone og lydstyrke til en række indstillinger.

Ringetype: Giver brugeren mulighed for at vælge ringetype og lydstyrke til en række indstillinger.

Andre alarmer: Giver brugeren mulighed for at vælge at aktivere en række ekstra alarmtoner, tastetone, alarm for lavt batteri, ringetone ved opstart og opkaldstone.

14. Internet

Brugeren kan søge på internettet. Sørg for, at enheden har aktiverede GPRS- eller EDGE-netværksindstillinger.

Brugeren kan vælge Dorado eller Opera Mini, eller vælge en af dem som standard.

Muligheder:

Bogmærker: Vis, tilføj, slet bogmærker

Oversigt: Gennemse søgehistorikken:

Offline-sider: En gemt webside

Startside editor, se browserens startside

Indstillinger: Browserindstillinger

15. USB-funktion

Mens telefonen er tilsluttet via USB kan brugeren bruge telefonen som en lagerenhed, modem og webcam. Ud over modemmet, er funktionerne plug-and-play.

Hvis der er tale om modem, skal enheden sluttes til pc'en, og telefonen vælges som modem. Brug guiden på PC'ens operativsystem til at guide dig igennem installationen. Du finder modeminstallationerne på PC'ens Enhedsstyring, og kan kontrollere om driveren er installeret.

Bemærk:

- Mens du bruger de ovennævnte funktioner, vil telefon være deaktiveret.
- Når telefonen er forbundet via USB, men der ikke er nogen yderligere indstilling, vil telefonen skifte til opladning.

15.1. Pleje og vedligeholdelse

Tak, fordi du har valgt vores telefon. Hvis du støder på problemer med telefonen, skal du kontakte vores forhandler eller en kvalificeret tekniker.

Telefonen er et fint designet og udformet produkt. Brug den venligst med omhu. De følgende instruktioner vil hjælpe dig til at overholde betingelserne i garantien, og få glæde af produktet i mange år:

- Opbevar telefonen, og alle dens dele og tilbehør, utilgængeligt for børn.
- Hold telefonen tør - væske i enheden kan erodere det elektroniske kredsløb.

- Undlad at bruge eller opbevare telefonen i støvede omgivelser, for at undgå at beskadige de aftagelige dele.
- Hold telefonen væk fra varme steder, høj temperatur kan forkorte levetiden for elektronisk udstyr, misdanne eller smelte visse plastdele, og beskadige batterierne.
- Forsøg ikke at åbne eller skille telefonen ad. Alle serviceaktiviteter skal udføres af autoriseret personale.
- Undgå at tabe, knuse eller ryste telefonen, for at undgå at beskadige det interne kredsløb.
- Brug ikke stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler, til at rengøre telefonen.
- Mal ikke telefonen, da malingen kan blokere de aftagelige dele og påvirke driften.
- Brug kun den medfølgende, eller en anden godkendt, antenne. Uautoriserede antenner, ændringer eller tilbehør kan beskadige telefonen. Hold ikke i den udvendige antenne, mens telefonen er i brug. Hvis du holder i den eksterne antenne, forringes opkaldskvaliteten, hvilken kan få telefonen til at forbruger mere strøm end nødvendigt. Endvidere kan brug af uautoriserede antenner resultere i manglende overholdelse af de lokale lovgivningsmæssige krav i dit land.

Ovenstående instruktioner gælder for telefonen, batteri, oplader og andet tilbehør. Hvis nogen af delene ikke fungerer korrekt, bedes du sende dem til en autoriseret serviceudbyder.

Forebyggelse af høretab

Krav for advarselserklæring iht. EN 60950-1: A2.



Undlad lytning ved høje lydstyrker i længere perioder for at forebygge eventuelle høreskader.

CE SAR Compliance

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. SAR limits is 2.0 W/kg (averaged over 10 grams of tissue) in countries that follow the Council of the European Union limit. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

The highest reported SAR values under the CE regulatory for the phone are listed below:

Head SAR: 1.148 W/kg

Body SAR: 1.629 W/kg

To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep this device away from your head and body. Carry this device at least 5 mm away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support operation in this manner. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Disposal and recycling information



This symbol on the device (and any included batteries) indicates that they should not be disposed of as normal household garbage. Do not dispose of your device or batteries as unsorted municipal waste. The device (and any batteries) should be handed over to a certified collection point for recycling or proper disposal at the end of their life.

For more detailed information about the recycling of the device or batteries, contact your local city office, the household waste disposal service, or the retail store where you purchased this device.

The disposal of this device is subject to the Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive of the European Union. The reason for separating WEEE and batteries from other waste is to minimize the potential environmental impacts on human health of any hazardous substances that may be present.

Frequency Bands and RF Power

Spectrum	Conducted power (dBm)
GSM 900	33.32
GSM 1800	30.42
WCDMA B1	23.87
WCDMA B8	23.32
BT	3.96

EU-konformitetserklæring

Vi erklærer hermed, at de væsentlige krav, der er fastsat i **RED direktiv 2014/53/EU**, er blevet fuldt ud opfyldt på vores produkt med angivelse som nedenfor:

Produkt navn Mobiltelefon

Mærke / Model CAT / B30

Følgende standarder er anvendt til undersøgelse af overensstemmelse:

- Sikkerhed EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN50332-1:2013; EN50332-2:2013
- Sikkerhed (adapter) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- Sundhed EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1: 2006; IEC 62209-1: 2005;
IEC 62209-2:2010; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
- EMC EN 301 489-52 V1.1.0 (udkast)
EN 55032:2012/AC:2013; EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010
EN 301 511 V12.1.10 (udkast)
- Radio EN 300 328 V2.1.1
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V7.1.1

Adapter	
Mærke	EAST SUN
Model	UK: DCS35-0500700E; EU: DCS02-0500500
Producentens navn	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Bemyndiget organ nummer 0700 PHOENIX TESTLAB GmbH

Desuden er ISO kravet til den igangværende kvalitetskontrolprocedure samt fremstillingsprocessen indfriet. Det tekniske dokument samt testrapporterne opbevares i en periode på mindst 10 år efter fremstillingen af det sidste produkt, så de er til rådighed for de relevante nationale myndigheders inspektion i alle medlemslande.

Detaljerede kontaktoplysninger vedrørende denne erklæring er anført nedenfor som vindue til alle spørgsmål med relevans for denne erklæring.

Producent-oplysninger:

Firma Bullitt Group Limited

Adresse One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR Storbritannien

Navn Wayne Huang Titel Director of ODM Management



Signatur / stempeldato: 2017-3-22