



Cat[®] B30

Instrukcja obsługi

Uwagi prawne

© 2015 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich logotypy, kolor „Caterpillar Yellow” (żółć Caterpillar), opakowanie i oznaczenia “Power Edge” oraz elementy identyfikacji produktu i firmy zastosowane tutaj, są znakami towarowymi Caterpillar i ich wykorzystanie bez zezwolenia jest zabronione.

Bullitt Mobile Ltd is jest licencjobiorcą Caterpillar Inc.

Znaki towarowe Bullitt Mobile Ltd. i stron trzecich są własnością odpowiednich właścicieli.

Reprodukcja lub przekazywanie jakiegokolwiek części tego dokumentu w dowolnej formie i dowolnymi środkami jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Caterpillar Inc.

Produkt opisany w tej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawem autorskim oraz ewentualnych licencjodawców. Klientom nie wolno, w żaden sposób, reprodukować, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, odszyfrowywać, dokonywać ekstrakcji, przeprowadzać inżynierii wstecznej, wynajmować, przekazywać na zasadzie cesji wspomnianego tutaj oprogramowania i sprzętu ani udzielać na nie podlicencji, chyba że takie ograniczenia są zabronione przez właściwe prawo lub na takie działania wyrazili zgodę właściciele praw autorskich zgodnie z licencjami.

Uwagi

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane tutaj zależą od zainstalowanego oprogramowania, parametrów i ustawień lokalnej sieci i mogą nie być włączone lub mogą być ograniczone przez lokalnych operatorów sieci lub dostawców usług sieciowych. Z tego powodu opis zawarty w tej instrukcji może nie być całkowicie zgodny z zakupionym produktem lub akcesoriami.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji wszelkich informacji lub danych technicznych zawartych w tej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia i bez zobowiązań.

Producent nie odpowiada za legalność i jakość żadnych produktów przesyłanych lub pobieranych przez użytkownika z użyciem tego telefonu komórkowego, w tym, w szczególności, tekstu, zdjęć, muzyki, filmów oraz oprogramowania, poza oprogramowaniem wbudowanym, w odniesieniu do ochrony praw autorskich. Wszelkie konsekwencje instalacji lub użytkowania powyższych produktów na tym telefonie komórkowym ponosi użytkownik.

OGRANICZENIE GWARANCJI

Treść tej instrukcji jest dostarczana w stanie „takim, w jakim jest”. Jeśli nie wymaga tego właściwe prawo, dokładności, zgodności z

prawdą i treści tej instrukcji nie obejmują żadne gwarancje wyrażone lub domniemane, w tym, w szczególności, domniemane gwarancje przydatności do określonych celów i wartości handlowej.

W zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo producent w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, incydentalne, pośrednie ani wynikowe szkody ani utracone korzyści, zyski, przychody, dane, renomę ani oczekiwane oszczędności.

Przepisy w zakresie importu i eksportu

Konsumenci są zobowiązani do przestrzegania mających zastosowanie przepisów z zakresu importu i eksportu oraz do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń i licencji w celu eksportu, re-eksportu lub importu produktu omówionego w tej instrukcji, wraz z oprogramowaniem i danymi technicznymi w niej zawartymi.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	5
2. Pierwsze kroki	8
2.1. Akumulatory	8
2.1.1. Wkładanie i wyjmowanie akumulatora	8
2.1.2. Ładowanie akumulatora	9
2.1.3. Użytkowanie akumulatora	9
2.1.4. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	9
2.2. Podłączanie do sieci	9
2.2.1. Karta SIM	9
2.2.2. Wkładanie i wyjmowanie karty SIM	10
2.2.3. Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci	10
2.2.4. Odblokowanie karty SIM	10
2.2.5. Podłączanie do sieci	11
2.3. Ekran gotowości i ikony	11
3. Funkcja połączeń głosowych	11
3.1. Włączanie i wyłączanie telefonu	11
3.2. Wybieranie numerów	12
3.2.1. Szybkie wybieranie numerów	12
3.2.2. Wybieranie numeru z książki telefonicznej	12
3.3. Odbieranie połączenia	13
3.4. Podczas połączenia telefonicznego	13
4. Menu główne	13
5. Książka kontaktów	14
5.1. Lista kontaktów	14
6. Wiadomości	15
6.1. Pisanie wiadomości	15
6.1.1. SMS	15
6.1.2. MMS	15
6.2. Skrzynka odbiorcza	15
6.3. Skrzynka nadawcza	16
6.4. Szkice	16
6.5. Wysłane	16
6.6. Szablony	16
6.7. Wiadomość do wielu odbiorców	16
6.8. Serwer poczty głosowej	16
6.9. E-mail	16
7. Rejestry połączeń	16
8. Ustawienia	17
8.1. Ustawienia połączeń głosowych	17
8.2. Ustawienia telefonu	18
8.3. Ekran	18
8.4. Bezpieczeństwo	19

8.5.	Profile	19
8.6.	Połączenia	19
9.	Multimedia	20
9.1.	Aparat/Kamera	20
9.1.1.	Ustawienia aparatu/kamery obejmują:.....	20
9.2.	Kamera	20
9.2.1.	Ustawienia aparatu/kamery obejmują:.....	21
9.3.	Zdjęcia.....	21
9.4.	Audio	21
9.5.	Wideo	22
9.6.	Dyktafon	22
9.7.	Radio FM.....	22
10.	Dodatkowe aplikacje	23
10.1.	Budzik.....	23
10.2.	Kalkulator.....	23
10.3.	Minutnik.....	23
10.4.	Zegar światowy	23
10.5.	Przeliczanie jednostek	23
11.	Organizator	24
11.1.	Kalendarz.....	24
11.2.	Notatki	24
11.3.	Książki elektroniczne	24
12.	Moje pliki	24
13.	Profile	24
14.	Internet	25
15.	Tryb USB.....	25
15.1.	Pielęgnacja i konserwacja.....	26

1. Zabezpieczenia

Połączenie alarmowe

W każdym kraju użytkownik może zadzwonić pod nr 112 (lub inny numer alarmowy), aby uzyskać pomoc w razie nagłego wypadku.

Uwaga:

- Z uwagi na charakter sieci komórkowych, zagwarantowanie powodzenia połączenia alarmowego jest niemożliwe.

Bezpieczne użytkowanie

- Wyłączaj telefon w szpitalach i samolotach. Przestrzegaj wszelkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na leczenie i powodować zakłócenia w samolotach.
- Niektóre urządzenia medyczne, jak aparaty słuchowe i rozruszniki serca, mogą być wrażliwe na zewnętrzną emisję fal o częstotliwości radiowej. Skontaktuj się z producentami urządzeń lub lekarzem przed użyciem telefonu w pobliżu urządzeń medycznych.
- Zwracaj szczególną uwagę na ustawienia głośności dzwonka i wibracji, jeśli masz problemy z sercem.
- W miejscach o atmosferze grożącej wybuchem, np. na stacjach benzynowych i w instalacjach transportu lub magazynowania paliwa albo substancji chemicznych, przestrzegaj treści wszelkich oznaczeń i instrukcji.
- Telefon emituje fale o częstotliwości radiowej nawet w trybie gotowości. Wyłączaj telefon, jeśli wymagają tego instrukcje.
- Zawsze przestrzegaj wszelkich lokalnych praw i przepisów. Nie używaj telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Korzystaj z zestawu głośnomówiącego, jeśli jest dostępny, i skupiaj się całkowicie na prowadzeniu pojazdu i na drodze. Zjedź z trasy i zaparkuj przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia.
- W razie zgubienia lub kradzieży urządzenia, niezwłocznie powiadom operatora, aby zablokować kartę SIM.
- Podczas rozmowy z operatorem konieczne jest podanie numeru IMEI. Numer jest wydrukowany na tylnej ściance urządzenia (pod akumulatorem). Można również zadzwonić pod nr *#06#, aby wyszukać nr IMEI. Wykonaj kopię tego numeru i zachowaj ją.
- Aby zapobiec niepożądanemu wykorzystaniu telefonu, zablokuj kartę SIM lub telefon i zmieniaj hasła w razie potrzeby.
- Przed wyjęciem akumulatora zawsze wyłączaj telefon. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do utraty danych.
- Wsiadając z pojazdu, zabieraj telefon ze sobą lub umieszczaj go w schowku, aby zapobiec kradzieży.

- Przechowuj telefon, akumulator i ładowarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi dotyczące użytkowania telefonu

- Nie trzymaj telefonu w pobliżu kart magnetycznych ani innych przedmiotów emitujących fale magnetyczne. Energia magnetyczna telefonu może spowodować wykasowanie informacji zapisanych na dyskietce, przedpłaconej karcie telefonicznej i karcie kredytowej.
- Korzystanie z telefonu w pobliżu telefonu stacjonarnego, telewizora, radia lub automatycznych urządzeń biurowych może powodować zakłócenia i negatywnie wpływać na działanie telefonu komórkowego.
- Chroń telefon przed wodą, ponieważ przedostanie się płynu do urządzenia może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Chroń telefon przed skrajnymi temperaturami.
- Trzymaj telefon z dala od gorących miejsc, gdzie temperatura może przekraczać 60°C, np. na desce rozdzielczej samochodu, parapecie, w pobliżu ognia lub zapalonego papierosa.
- Nie maluj telefonu.
- Nie upuszczaj telefonu, nie ściskaj go silnie ani gwałtownie nim nie potrząsaj.
- Nie demontuj telefonu ani nie wprowadzaj do niego modyfikacji. Może to spowodować uszkodzenie telefonu, spowodować wyciek i uszkodzenie obwodów wewnętrznych.
- Do czyszczenia telefonu używaj jedynie wilgotnej ściereczki lub ściereczki antystatycznej. Nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu ani innych środków chemicznych lub trących środków czyszczących do czyszczenia telefonu.
- Telefon nagrzewa się i jest ciepły podczas normalnego użytkowania i ładowania akumulatora.
- Nie pozostawiaj telefonu bez akumulatora lub z rozładowanym akumulatorem na długi okres. Może to spowodować utratę danych.
- Metalowe części mogą podrażniać skórę, w zależności od stanu zdrowia skóry danej osoby.
- Nie wkładaj telefonu do tylnej kieszeni spodni. Siadanie na telefonie może go uszkodzić. Nie umieszczaj telefonu na dole torby. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Kiedy włączony jest tryb wibracji, kładź telefon w odpowiednim miejscu, aby nie spadł z wysokości ani nie przesunął się w pobliżu źródła ciepła w wyniku wibracji.

Uwaga dotycząca użytkowania akumulatorów

- Nie demontuj ani nie modyfikuj akumulatorów, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do wycieku, przegrzania akumulatora, pożaru lub wybuchu.
- Wrzucenie akumulatora do ognia może spowodować pożar lub wybuch. Stare akumulatory należy przekazywać do sprzedawcy lub utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj akumulatora wraz z odpadami z gospodarstw domowych.
- Nie zwieraj akumulatora przewodami, igłami lub innymi przedmiotami metalowymi ani nie przechowuj akumulatorów wraz z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować wyciek, przegrzanie, pożar lub wybuch.
- Dostanie się płynu z akumulatorów do oczu powoduje ryzyko uszkodzenia wzroku. W takim wypadku unikaj tarcia oczu i przepłucz mocno oczy czystą wodą, po czym niezwłocznie uzyskaj pomoc lekarską.
- Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą, może ją poparzyć. Przemyj skórę czystą wodą i niezwłocznie uzyskaj pomoc lekarską.
- Nigdy nie wkładaj akumulatora do ust. Płyn z akumulatora może być toksyczny.
- Zaprześć użytkownika akumulatora, jeśli zauważysz, że się nietypowo nagrzewa, zmienia kolor i kształt podczas użytkowania, ładowania lub przechowywania.
- Chronić akumulatory przed wodą i wilgocią.
- Nie używaj ani nie przechowuj akumulatorów w pobliżu ognia, grzejnika i innych miejsc o wysokiej temperaturze, ponieważ może to prowadzić do wycieku, przegrzania, pożaru lub wybuchu. Przechowuj akumulator w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie ładuj akumulatora dłużej niż przez 24 godziny.
- Akumulator można ładować i rozładować setki razy, ale w końcu ulegnie on zużyciu. Żywotność akumulatora skraca się z każdym ładowaniem.
- W razie wymiany akumulatora używaj wyłącznie akumulatora zatwierdzonego przez producenta telefonu. Uszkodzenia wynikające z użycia niezatwierdzonego akumulatora nie są objęte gwarancją.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Nie używaj telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Całkowicie skupiaj się na prowadzeniu pojazdu i drodze. W sytuacji awaryjnej zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, wyłącz silnik i dopiero

wtedy użyj telefonu. Zawsze przestrzegaj wszelkich lokalnych praw i przepisów ruchu drogowego.

- W normalnej sytuacji sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez telefon komórkowy nie powinny wpływać na systemy elektroniczne w pojeździe. Jednakże, jeśli podejrzewasz, że ma to miejsce, skontaktuj się z dealerem.
- Zaprześć użytkowania telefonu w samochodzie do czasu zdiagnozowania problemu przez wykwalifikowanego technika.
- Tylko wykwalifikowany technik może zainstalować telefon w pojeździe na stałe.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie umieszczaj telefonu nad poduszką ani w obszarze nadmuchiwania się poduszki.
- Wyłączaj telefon na stacjach benzynowych i w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.

Bezpieczeństwo w samolotach

- Przestrzegaj wszelkich poleceń załogi samolotu, a jeśli to możliwe, wyłączaj telefon przed wejściem na pokład. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do sankcji karnych lub odmowy korzystania z sieci komórkowej GSM przez osobę łamiącą przepisy.
- W przypadku niezrozumienia poleceń załogi, proszę skontaktować się z członkiem załogi.

2. Pierwsze kroki

2.1. Akumulatory

Akumulator jest dołączony do zestawu. Akumulator jest naładowany w niewielkim stopniu i można go użyć niezwłocznie po rozpakowaniu. Akumulator działa najlepiej po trzech pełnych cyklach ładowania/rozładowania. Zalecamy używać telefonu do rozładowania akumulatora, a następnie ładować akumulator przez co najmniej 12 godzin.

2.1.1. Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

Aby włożyć akumulator, usuń tylną pokrywę telefonu:

- A. Wykręć śrubę, zsuń pokrywę na zewnątrz od spodu telefonu i przesunij ją w dół.
- B. Zdejmij pokrywę akumulatora, przesuwając ją na zewnątrz od spodu telefonu.
- C. Akumulator jest umieszczony w opakowaniu w oddzielnej

torebce.

- D. Wyjmij akumulator z opakowania i włóż go do telefonu, dopilnowując, aby styki telefonu i akumulatora były dopasowane do siebie.
- E. Załóż pokrywę akumulatora na miejsce, tak, aby się zatrzasnęła.
- F. Załóż pokrywę tylną i dokręć śrubę.

Aby wyjąć akumulator:

- A. Wykręć śrubę, zsuń pokrywę na zewnątrz od spodu telefonu i przesunij ją w dół.
- B. Zdejmij pokrywę akumulatora, przesuwaną ją na zewnątrz od spodu telefonu.
- C. Chwytnąjąc za górną część akumulatora, wyjmij akumulator z obudowy telefonu.

2.1.2. Ładowanie akumulatora

Podłącz ładowarkę do gniazda z boku telefonu. Podłącz ładowarkę do gniazda ściennego prądu zmiennego.

W trybie ładowania miga wskaźnik akumulatora. Jeśli telefon zostanie wyłączony podczas ładowania, na ekranie pojawi się wskaźnik ładowania, informujący o ładowaniu akumulatora. Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, wskaźnik ładowania może pojawić się po kilku minutach. Kiedy akumulator jest całkowicie naładowany, wskaźnik wyświetla pełny akumulator i przestaje się przewijać.

Jeśli telefon jest wyłączony, na ekranie pojawi się grafika informująca o całkowitym naładowaniu akumulatora.

Podczas ładowania telefon i ładowarka są ciepłe w dotyku. To normalne.

Po zakończeniu ładowania odłącz wtyczkę prądu zmiennego od ładowarki i telefonu.

Ostrzeżenie:

Uwaga: Ładuj telefon w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze w zakresie od 0°C do +50°C. Używaj wyłącznie dołączonej do zestawu ładowarki. Użycie niezatwierdzonej ładowarki może być niebezpieczne i powodować unieważnienie gwarancji.

2.1.3. Użytkowanie akumulatora

Czas pracy w trybie oczekiwania i czas rozmów podane przez producenta telefonu są uzyskiwane w idealnych warunkach pracy. Rzeczywiste wartości różnią się w zależności od stanu sieci, środowiska pracy i sposobu obsługi.

Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji akumulatora (np. recyklingu). Nie wyrzucaj wraz z odpadami z gospodarstw domowych.

2.1.4. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Kiedy telefon jest włączony, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu.

2.2. Podłączanie do sieci

2.2.1. Karta SIM

Włóż posiadaną kartę SIM (ang. Subscriber Identity Module) do telefonu przed jego użyciem. Kartę SIM zapewnia operator sieci.

Wszystkie informacje dotyczące łączenia z siecią są zawarte na karcie SIM, tak jak i dane kontaktowe, numery telefonów oraz SMSy, które użytkownik zapisze na tej karcie SIM. Użytkownik może wyjąć kartę SIM z telefonu i włożyć ją do innego telefonu komórkowego.

Nie dotykaj styków karty SIM i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest w telefonie, aby uniknąć jej uszkodzenia. Jeśli karta SIM jest uszkodzona, korzystanie z telefonu jest niemożliwe.

2.2.2. Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

Uwaga: Wszelkie instrukcje dotyczące kart pamięci i kart SIM zakładają, że telefon leży płasko ekranem i klawiaturą do dołu na blacie lub w dłoni. Zachowaj ostrożność, aby nie zarysować ani nie uszkodzić telefonu.

Nowa karta SIM jest zwykle dostarczana dołączona do specjalnej karty. Metalowe styki karty SIM łatwo uszkodzić poprzez porysowanie, dlatego wyjmij ją ostrożnie z karty przed włożeniem do telefonu.

Jeśli używasz istniejącej karty SIM, obchodź się z nią ostrożnie.

Wyłącz telefon, zdejmij pokrywę tylną, wyjmij akumulator i odłącz inne zewnętrzne źródła zasilania.

Odblokuj mechanizm mocujący kartę SIM, delikatnie przesuając metalowy zatrzask w kierunku dołu telefonu, podnosząc go z dala od styków. Umieść kartę SIM w gnieździe karty SIM. Dopasuj ścięty róg karty SIM do gniazda. Opuść zatrzask na kartę SIM i delikatnie przesuń w kierunku góry telefonu, zablokowując mechanizm, po czym włóż akumulator i załóż pokrywę tylną na miejsce.

Podobnie, aby usunąć kartę SIM, wyłącz telefon, wyjmij akumulator i wyjmij kartę SIM, wysuwając mechanizm mocujący w kierunku dołu telefonu i podnosząc go z dala od karty SIM.

2.2.3. Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Wyłącz telefon, wyjmij akumulator i odłącz ładowarkę. Włóż kartę pamięci w gniazdo karty pamięci zgodnie z rysunkiem w komorze

akumulatora telefonu.

Odblokuj mechanizm mocujący kartę pamięci, delikatnie przesuwając metalowy zatrzask w kierunku lewej strony telefonu, podnosząc go z dala od styków. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci, opuść mechanizm mocujący i delikatnie przesun go w prawo, blokując kartę pamięci w poprawnym położeniu.

Aby wyjąć kartę, wykonaj powyższą procedurę w odwrotnej kolejności.

2.2.4. Odblokowanie karty SIM

Kod PIN

Kod PIN (ang. Personal Identification Number) chroni kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem. Kod PIN jest zwykle dołączany do karty SIM. Jeśli to zabezpieczenie jest włączone, musisz wpisywać kod PIN przy każdym włączeniu telefonu. Możesz również wyłączyć tę funkcję.

Aby odblokować kartę SIM, naciśnij i przytrzymaj włącznik, aby włączyć telefon. Wpisz kod PIN. Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN raz za razem, kod zostanie zablokowany, a użytkownik będzie musiał wprowadzić kod PUK, aby go odblokować.

Kod PUK

Ten kod jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN. Jeśli kod nie jest dołączony do karty SIM, skontaktuj się z operatorem. Po dziesięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN raz za razem, karta SIM zostanie zablokowana na stałe i nie będzie można jej używać. Jeśli tak się stanie, skontaktuj się z operatorem sieci w celu zakupu nowej karty SIM. Edycja kodu PUK jest niemożliwa. W razie zgubienia proszę skontaktować się z operatorem.

2.2.5. Podłączanie do sieci

Po odblokowaniu karty SIM telefon automatycznie wyszuka zarejestrowaną sieć lub inną dostępną lokalną sieć. Po podłączeniu do sieci nazwa jej operatora pojawi się na górze ekranu.

Telefon pracuje teraz w trybie gotowości i jest gotowy do nawiązywania i odbierania połączeń.

2.3. Ekran gotowości i ikony

To urządzenie oferuje ekran gotowości. Korzystając z instrukcji i różnych ikon na ekranie, możesz przechodzić do wymaganych funkcji.

Ekran gotowości oferuje dostęp do różnych funkcji za pośrednictwem skrótów. Ponadto, ten ekran gotowości ma funkcję Zwierzaka. Zwierzak reaguje na różne sposoby, gdy pojawiają się przychodzące połączenia i wiadomości. Życzymy miłej zabawy!

3. Funkcja połączeń głosowych

Po zakończeniu konfiguracji opisanej w punktach powyżej, możesz nawiązywać i odbierać połączenia, korzystając z informacji podanych w tym rozdziale.

Uwaga:

- W razie korzystania ze słuchawek, podłączaj/odłączaj je delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia gniazda słuchawek.

3.1. Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zakończ**, aby włączyć/wyłączyć telefon. Po włączeniu telefon automatycznie sprawdzi, czy karta SIM jest podłączona.

Jeśli nie ma karty SIM, urządzenie wyświetli komunikat „Insert the SIM card” (Włóż kartę SIM). Następnie na ekranie pojawią się kolejno następujące komunikaty: **Input password** (Wprowadź hasło) - jeśli skonfigurowano hasło telefonu. **Input PIN** (Wprowadź PIN) - jeśli skonfigurowano hasło karty SIM.

Search (Wyszukiwanie) – telefon rozpocznie wyszukiwanie i zakończy je po znalezieniu odpowiedniej sieci i podłączeniu do niej.

3.2. Wybierz numer

Kiedy na ekranie wyświetlony jest operator sieci, telefon pracuje w trybie gotowości i możesz nawiązywać oraz odbierać połączenia. Jeśli włożone są dwie karty SIM, na ekranie jednocześnie pojawią się nazwy dwóch operatorów.

3.2.1. Bezpośredni wybór

Gdy telefon jest odblokowany, naciśnij pierwszy przycisk numeryczny numeru, który ma być wybrany, aby otworzyć ekran wyboru numeru i wyświetlić ten numer.

Opcja dodania do kontaktów jest dostępna, gdy wprowadzony zostanie nowy numer, który nie jest aktualnie zapisany na liście kontaktów. Aby zapisać numer w pamięci telefonu lub na jednej z kart SIM, naciśnij przycisk nawigacji **Center**.

Połączenie krajowe

Wpisz numer telefonu za pomocą klawiatury, a następnie naciśnij zielony przycisk wybierania, aby nawiązać połączenie telefoniczne.

Na ekranie pojawi się nazwa i numer telefonu osoby, do której dzwonisz. Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawi się licznik czasu połączenia oraz numer telefonu i/lub nazwa/nazwisko organizacji lub osoby, z którą rozmawiasz.

Połączenie międzynarodowe

Wpisz symbol „+” naciskając szybko dwa razy ***Key** lub długo naciskając **0 Key**, po czym wpisz żądany nr kierunkowy kraju i nr telefonu. Na przykład, aby zadzwonić do Francji, wciskaj dwukrotnie ***Key**, aż pojawi się „+”, a następnie wpisz „33” (numer kierunkowy do Francji) i numer telefonu.

3.2.2. Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Otwórz kontakty książki telefonicznej z menu głównego. Kontakty są zapisane alfabetycznie. Użyj indeksu, aby szybko wyszukać nazwisko.

3.3. Odbierz połączenie

Jeśli pojawi się połączenie przychodzące, telefon powiadomi użytkownika, wibrując lub dzwoniąc albo wibrując i dzwoniąc. Nazwisko i nr telefonu dzwoniącego pojawi się na ekranie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję. Możesz odebrać lub odrzucić połączenie.

Jeśli włączona jest funkcja połączeń oczekujących (musisz zamówić taką usługę u operatora), kiedy trwa połączenie, i pojawi się kolejne połączenie przychodzące, telefon poinformuje o tym krótkim sygnałem dźwiękowym. Możesz odebrać lub odrzucić drugie połączenie. Jeśli odbierzesz drugie połączenie, pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.

3.4. Podczas połączenia telefonicznego

Podczas połączenia telefonicznego można korzystać z następujących funkcji:

Uwaga: Funkcje mogą być różne w zależności od karty SIM i operatora sieci.

Wycisz: Mikrofon zostanie wyłączony i rozmówca nie będzie słyszał głosu dzwoniącego.

Wstrzymaj: Bieżące połączenie zostanie wstrzymane i użytkownik telefonu oraz osoba, do której dzwoni, nie będą siebie słyszeć. Kiedy połączenie jest wstrzymane, użytkownik może je wznowić lub zakończyć je, korzystając z menu Opcje.

Rozłącz: Zakończ bieżące połączenie.

Głośność: Dostosuj głośność głośnika lub słuchawek.

Książka telefoniczna: Otwórz książkę telefoniczną i skorzystaj z jej funkcji. Ta funkcja jest wygodna do wyszukiwania numerów telefonu podczas połączenia telefonicznego.

Wiadomości: Otwórz ekran wiadomości i skorzystaj z żądanych funkcji.

Użytkownik może otworzyć ekran Wybierz lub Książka telefoniczna w celu nawiązania nowego połączenia podczas trwania bieżącego połączenia.

Uwaga:

- W trybie dwóch kart, jeśli jedna karta jest używana, druga karta jest nieaktywna.

4. Menu główne

Na ekranie głównym, odblokuj telefon i naciśnij **Left soft Key**, aby otworzyć menu główne. Możesz uzyskać dostęp do różnych funkcji i czynności.

Kontakty książki telefonicznej: Naciśnij **Left soft Key**, aby uzyskać dostęp do kontaktów i opcji: Nowy, Import/Eksport, Inne.

Wiadomość: Napisz wiadomość, Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Szkice, Wyślane, Szablony, Wiadomość do wielu, Serwer poczty głosowej, E-mail.

Rejestry połączeń: Połączenia nieodebrane, Wybrane numery, Połączenia odebrane, Połączenia odrzucone, Usuń wszystkie, Liczniki czasu połączeń, Licznik GPRS.

Ustawienia: Ustawienia połączeń, Telefon, ustawienia, Ekran, Bezpieczeństwo, Profile i Połączenia.

Aparat/Kamera: Aparat, Kamera, Zdjęcie, Wideo, Dyktafon, Radio FM.

Dodatki: Budzik, Kalkulator, Minutnik, Zegar światowy, Przeliczanie jednostek, STK (interfejs gotowości).

Organizator: Kalendarz, Notatki, E-book, Java.

Mój plik: Folder Alarmu, Folder E-book, Folder Moja Muzyka, Folder Inne, Folder Zdjęcia, Folder Wideo, Folder vCard.

Profile: Normalny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz, Słuchawki, Bluetooth.

Internet: Wybierz Przeglądarkę; Dorado, Opera Mini, Ustaw jako domyślną.

Skróty: Kontakty.

5. Kontakty książki telefonicznej

To poglavje opisuje funkcije imenika.

Vsak vnos na kartici SIM ali v imeniku telefona je sestavljen iz telefonske številke in dodeljenega imena ali reference.

Stik, ki je shranjen v telefonu lahko vključuje imena, številko mobilnega telefona, domačega telefona, telefona v pisarni, ostalo, skupino, fotografijo, melodijo zvonjenja, ime podjetja, ime oddelka, naslov, elektronski naslov, spletno stran in beležnico.

5.1. Seznam stikov

Seznam stikov je urejen po abecednem vrstnem redu. Pri uporabi imate na voljo naslednje možnosti: Nov, Novo sporočilo, Klicanje, Izbriši, Izbriši več, Uvoz/izvoz, Pošlji vCard, Ostalo, Iskanje.

Nov: Ustvarjanje novega stika.

Novo sporočilo: Pošiljanje SMS ali MMS na določeno številko.

Klicanje: Klicanje trenutne številke.

Izbriši: Brisanje izbranega vnosa?

Izbriši več: Izberite enega ali več stikov.

Uvoz/izvoz: Kopiranje izbranega vnosa na kartico SIM ali na telefon. Uvoz in izvoz stika na telefon ali na pomnilniško kartico.

Pošlji vCard: Pošlji vCard prek SMS, MMS, E-pošte, Bluetooth

Ostalo: Hitro klicanje, Lastna številka, Številka servisa in Zasedenost pomnilnika.

6. Wiadomość

W tym rozdziale opisano usługi wiadomości oferowane przez sieć GSM. Niektóre usługi mogą nie być obsługiwane przez operatora sieci.

6.1. Napisz wiadomość

6.1.1. SMS

Otwórz ekran edycji SMS z menu głównego, wybierz wiadomość i wybierz „Write message” (Napisz wiadomość), aby wybrać nowy SMS. Aby dodać kontakt, naciśnij przycisk nawigacji aaa (żółty przycisk) i wybierz kontakt przy pomocy przycisków nawigacji „do góry” i „w dół”. Potwierdź wybór, naciskając aaa, w wybranej kratce pojawi się symbol zaznaczenia. Naciśnij opcje i OK.

Możesz użyć klawiatury do wpisania treści wiadomości. Po napisaniu wiadomości tekstowej dostępne są następujące opcje:

Wyślij: Wyślij wiadomość.

Wstaw szablon: Zadzwoń do mnie!, Gdzie jesteś teraz?, Dziękuję!, Poczekaj chwilę!, Dzisiaj jestem zajęty!

Dodaj info. kontaktowe: Dodaj informacje kontaktowe do wiadomości.

Dodaj emotikon: Dodaj emotikon do wiadomości.

Zapisz jako szkic: Zapisz w folderze Szkice.

6.1.2. MMS

Funkcja MMS pozwala użytkownikowi na wysyłanie tekstu i

multimediów, jak zdjęcia, nagrania audio i wideo, do innego telefonu. Po utworzeniu wiadomości, dostępne są następujące opcje:

Wyślij: Wyślij wiadomość.

Dodaj nowego odbiorcę: Dodaj nowy kontakt.

Dodaj: TEXT, Dodaj emotikon, Wstaw szablon, Kolejny slajd, Poprzedni slajd, Zdjęcie, Zrób zdjęcie, Audio, Nagraj, Wideo, Nagraj film i Załącznik.

Zapisz jako szkic: Zapisz w folderze Szkice.

Ustaw czas slajdu: Ustaw czas wyświetlania slajdu na od 1 do 600 sekund.

Układ tekstu: Ustaw Tekst powyżej, Tekst pod.

6.2. Skrzynka odbiorcza

Skrzynka odbiorcza zawiera odebrane wiadomości SMS i MMS.

Po wybraniu wiadomości przez użytkownika, dostępne są następujące opcje: Odpowiedz, Usuń, Usuń wszystkie, Zadzwoń, Zablokuj, Przenieś do telefonu/SIM, Skopiuj do telefonu/SIM, Oznacz, Sortuj, Dodaj nadawcę do, Usuń powtarzane numery, Dodaj do czarnej listy.

Funkcja Oznacz pozwala użytkownikowi na wybranie wiadomości do dalszego przetworzenia, np. wygodnego usunięcia wszystkich oznaczonych wiadomości.

6.3. Skrzynka nadawcza

Tutaj wyświetlone są wszystkie wiadomości wychodzące. Opcje obejmują: Wyślij ponownie, Nowa wiadomość, Usuń, Usuń wszystko, Przenieś do szkiców, Wyświetl szczegóły.

6.4. Szkice

Tutaj przechowywane są szkice wiadomości i wiadomości do ukończenia. Opcje to: Otwórz, Nowa wiadomość, Usuń, Skopiuj do telefonu/SIM, Oznacz i Wyświetl szczegóły.

Po wybraniu odczytu wiadomości otworzy się ekran edycji wiadomości.

6.5. Wysłane

Wysłane wiadomości są zapisane tutaj. Dostępne opcje to: Otwórz, Nowa wiadomość, Usuń, Usuń wszystko, Przełącz, Przenieś do telefonu/SIM, Skopiuj do telefonu/Sim, Oznacz i Sortuj.

Po wybraniu odczytu wiadomości, dostępne są następujące opcje: Przełącz, Usuń, Zadzwoń do odbiorcy, Przenieś i Wyświetl szczegóły.

6.6. Szablony

Znajduje się tu mały zestaw często stosowanych wyrażeń, a poza tym można je edytować lub dodawać własne komunikaty, których można używać podczas tworzenia wiadomości.

6.7. Wiadomość do wielu

Można wybrać opcję Włącz/Wyłącz wiadomość do wielu, wybrać ustawienia języka i kanału.

6.8. Serwer poczty głosowej

Użytkownik może edytować: Numer linii, Numer faksu i Numer danych.

6.9. E-mail

Użytkownik może wybrać Gmail, Hotmail lub własne konto. Rozpoczęcie konfiguracji wymaga znajomości typu konta i wymaganych haseł.

7. Rejestry połączeń

Funkcja rejestrów połączeń rejestruje wszystkie ostatnie połączenia, w tym połączenia nieodebrane, wybrane i odebrane. Opcje to:

Połączenia nieodebrane: Wyświetla szczegóły połączeń nieodebranych i pozwala użytkownikowi na oddzwonienie, napisanie wiadomości SMS lub MMS lub użycie opcji: Dodaj do listy kontaktów, Dodaj do czarnej listy, Usuń informacje, Usuń wszystkie numery z listy oraz Oznacz informacje do dalszych działań.

Nawiązane połączenia: Wyświetla szczegóły nawiązanych połączeń i pozwala użytkownikowi na oddzwonienie, napisanie wiadomości SMS lub MMS lub użycie opcji: Dodaj do listy kontaktów, Dodaj do czarnej listy, Usuń informacje, Usuń wszystkie numery z listy oraz Oznacz informacje do dalszych działań.

Połączenia odebrane: Wyświetla szczegóły odebranych połączeń i pozwala użytkownikowi na oddzwonienie, napisanie wiadomości SMS lub MMS lub użycie opcji: Dodaj do listy kontaktów, Dodaj do czarnej listy, Usuń informacje, Usuń wszystkie numery z listy oraz Oznacz informacje do dalszych działań.

Połączenia odrzucone: Wyświetla szczegóły odrzuconych połączeń i pozwala użytkownikowi na oddzwonienie, napisanie wiadomości SMS lub MMS lub użycie opcji: Dodaj do listy kontaktów, Dodaj do czarnej listy, Usuń informacje, Usuń wszystkie numery z listy oraz Oznacz informacje do dalszych działań.

Usuń wszystkie: Usuń wszystkie wpisy, wszystkie wpisy na karcie SIM.

Liczniki czasu połączeń: Ostatnie połączenie, Połączenia odebrane, Połączenia nawiązane, Resetuj (konieczne hasło telefonu).

Licznik GPRS: ostatnie wysłane, ostatnie odebrane, wszystkie wysłane, wszystkie odebrane dane GPRS.

8. Ustawienia

8.1. Ustawienia połączenia

Dwie karty SIM: Tryb gotowości, Odpowiedz z oryginalną SIM, Ustaw nazwę SIM.

Przekierowanie połączeń: Można ustawić kartę SIM na: Przekierowanie połączeń.

Połączenie oczekujące: Użytkownik może włączyć oczekiwanie połączeń, anulować je lub sprawdzić stan usługi.

Blokada połączeń: Użytkownik może ustawić blokadę połączeń, korzystając z opcji: Wszystkie połączenia wychodzące, Wszystkie połączenia przychodzące, Połączenia przychodzące w roamingu, Połączenia IDS, Wybieraj w roamingu międzynarodowym, lub też anulować wszelkie blokowanie i ustawić bądź zmienić hasło.

Ukryj identyfikator: Użytkownik może ustawić: Identyfikacja dzwoniącego, Ukryj, Wyświetlaj własny identyfikator lub zezwolić na konfigurację identyfikacji przez sieć.

Inne: Przypominanie o upływie minuty połączenia (Wyłączone, 50 sekund, 55 sekund, 60 sekund lub własne), Automatyczne ponowne wybieranie, Wibracja po połączeniu, Automatyczne nagrywanie połączeń głosowych.

8.2. Ustawienia telefonu

Data i godzina: Użytkownik może ustawić godzinę i skonfigurować opcje: Data, Format czasu, Format daty.

Ustawienia języka: Użytkownik może wybrać język ekranu i język pisaną.

Ustawienia skrótów: Użytkownik może skorzystać z różnych opcji konfiguracji skrótów klawiszowych.

Automatyczne włączanie i wyłączenie telefonu: Użytkownik może skonfigurować ustawienia opcji: Czas włączenia, Czas wyłączenia, Automatyczne włączanie/wyłączenie.

Zarządzanie zasilaniem: Wyświetla aktualny poziom naładowania akumulatora jako wartość procentową.

Wybór przeglądarki: Użytkownik może wybierać między: PYTAJ za każdym razem, Dorado, Opera Mini.

Przywróć ustawienia fabryczne: Przywróć ustawienia fabryczne lub domyślne za pomocą tej opcji. Użytkownik musi wpisać kod telefonu (domyślny kod to 1234), aby skorzystać z tej funkcji. Wszystkie dane osobiste należy skopiować z telefonu, ponieważ przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich danych z telefonu.

8.3. Wyświetlacz

Efekt animacji: Użytkownik może skonfigurować Ekran włączania i Ekran wyłączenia, dostępne opcje to: Efekt interfejsu (domyślny), Efekt głównego menu (Normalny), Efekt listy, Ekran włączania (domyślny), Ekran wyłączenia (domyślny).

Ustawienia tapety: Użytkownik może wybrać opcje: Nieruchoma tapeta, Więcej zdjęć, Filmy na pulpicie.

Ustawienia wyświetlania bezczynności: Użytkownik może wybrać opcje: Data i godzina, Wybór SIM 1 i 2, Plan na dzisiaj, Licznik czasu, Odtwarzacz audio, Radio FM, STK - standardowy interfejs.

Ustawienia wygaszacza ekranu: Użytkownik może wybierać spośród opcji: Podwodny świat, Gwiazda, Wąż, Gra życia, Własne zdjęcie.

Kontrast: Użytkownik może ustawić jeden z siedmiu poziomów jasności podświetlenia ekranu.

Czas podświetlenia klawiatury: Użytkownik może ustawić czas podświetlenia klawiatury. Opcje to: 20 sekund, 10 sekund, 5 sekund, Tryb nocny lub Wyłącz.

Automatyczne blokowanie klawiatury: Użytkownik może zablokować telefon ręcznie lub wybrać automatyczne blokowanie telefonu po pewnym czasie bezczynności w trybie gotowości. Dostępne opcje to: Wyłącz, 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta lub 5 minut.

8.4. Zabezpieczenia

Użytkownik może tu skonfigurować ustawienia opcji: Blokada telefonu, Blokada SIM i Automatyczna blokada klawiatury.

PIN: Użytkownik może utworzyć i zmienić kod PIN karty SIM 1.

Zmień PIN2: Użytkownik może utworzyć i zmodyfikować hasła PIN2. Użytkownik musi znać domyślne kody PIN uzyskane od operatora.

Telefon zablokowany: Użytkownik może utworzyć i zmodyfikować hasło telefonu. Hasło domyślne to 1234.

Zmień hasło telefonu: Użytkownik może utworzyć i zmienić hasło telefonu zawierające od czterech do ośmiu cyfr. Hasło domyślne to 1234.

Prywatność: Włączenie lub wyłączenie prywatności. Hasło domyślne to 1234.

Blokuj ekran klawiszem kończenia połączenia: Blokuj lub odblokuj ekran klawiszem kończenia połączenia.

Ograniczone numery: Skonfiguruj dostępne numery do wybierania dla karty SIM.

Czarna lista: Użytkownik może wyświetlić i skonfigurować czarną listę telefonów. Dostępna jest opcja blokowania połączeń głosowych i wiadomości SMS.

8.5. Profile

Dostępne jest sześć profili: Tryb normalny, Tryb cichy, Tryb spotkania, Tryb na zewnątrz, Tryb słuchawek i Tryb Bluetooth. Użytkownik może wybrać jeden z tych profili lub skonfigurować własny, modyfikując parametry profilu. Przywróć ustawienia domyślne przy pomocy opcji Przywróć.

8.6. Połączenia

Bluetooth: Dostępne opcje to: Bluetooth, Widoczność Bluetooth, Sparowane urządzenie, Opcje przesyłania, Ustawienia udostępnionego folderu, Nazwa urządzenia, Pamięć Bluetooth, Pomoc Bluetooth.

Konto sieciowe: Wybierz konto karty SIM w Internecie.

Usługa GPRS: Użytkownik może wybrać: Włączona lub Wyłączona.

Dane w roamingu: Włącz lub wyłącz przesyłanie danych w roamingu.

Ustawienia połączenia danych: Dostępne opcje to: łącz w razie potrzeby, łącz zawsze, Tryb oszczędzania energii.

Wybór sieci: Użytkownik może wybrać: Automatyczny wybór lub Ręczny wybór.

9. Multimedia

Aparat, Kamera, Zdjęcie, Audio, Wideo, Dyktafon, Radio FM.

9.1. Aparat

Przed użyciem aparatu dopilnuj, aby w telefonie znajdowała się karta pamięci. Zdjęcia są zapisywane w formacie JPG na karcie pamięci lub, jeśli wybrano taką opcję, w pamięci telefonu.

Uwaga:

- Robienie zdjęć przy słabym oświetleniu może powodować niską jakość zdjęć.

Po otwarciu opcji Aparat, pojawi się ekran podglądu aparatu wraz z ikonami stanu. Naciśnij przycisk nawigacji **Center**, aby zrobić zdjęcie.

9.1.1. Ustawienia aparatu/kamery obejmują:

Przeglądarka zdjęć: Użytkownik może wyświetlać zapisane zdjęcia.

Opcje przeglądarki zdjęć: Dostępne opcje to: Ustaw jako tapetę, Ekran włączania, Ekran wyłączenia, Ustaw jako ikonę kontaktu, Usuń, Udostępnij, Oznacz, Zmień nazwę, Pokaz slajdów i Szczegóły.

Ustawienia:

Jakość: Można ustawić opcje: Niska, Normalna i Zaawansowana.

Pasma: Można ustawić opcje: 50 Hz i 60 Hz.

Dźwięk migawki: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Automatyczny zapis: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Preferowana pamięć: Można ustawić opcje: Telefon lub Karta pamięci.

Wyświetlanie parametrów: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Pomoc:

Pomoc dotycząca aparatu.

Używaj przycisków strzałek do góry i w dół, aby ustawić ogniskową w razie potrzeby.

9.2. Kamera

Przed użyciem kamery dopilnuj, aby w telefonie znajdowała się karta pamięci. Filmy są zapisywane w formacie AVI na karcie pamięci lub, jeśli wybrano taką opcję, w pamięci telefonu.

Uwaga:

- Filmowanie przy słabym oświetleniu może powodować niską jakość obrazu.

Po otwarciu opcji Kamera, pojawi się ekran podglądu kamery wraz z ikonami stanu. Naciśnij przycisk nawigacji **Center**, aby nagrać film.

9.2.1. Ustawienia aparatu/kamery obejmują:

Wyświetl folder wideo: Użytkownik może wybrać wyświetlenie właśnie zapisanego filmu.

Opcje w folderze wideo: Nowy folder, Ustaw jako, Wyślij, Usuń, Szczegóły, Zmień nazwę, Kopiuj, Szukaj, Sortuj i Oznacz

Ustawienia:

Pasma: Można ustawić opcje: 50 Hz i 60 Hz.

Dźwięk: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Format wideo: Można ustawić opcje: Avi lub 3gp.

Preferowana pamięć: Można ustawić opcje: Telefon lub Karta pamięci.

Wyświetlanie parametrów: Można ustawić opcje: Włącz lub Wyłącz.

Pomoc:

Pomoc dotycząca kamery.

Używaj przycisków strzałek do góry i w dół, aby ustawić ogniskową w razie potrzeby.

9.3. Zdjęcie

Użytkownik może wyświetlić zapisane zdjęcia, wybierając opcje aparatu/kamery, a następnie dokonać ich edycji.

Ustawienia, Ustawienia slajdu: Efekt przełączania zdjęć w pokazie:

Efekt kolejności, Rozszerzanie pudełka, Rozszerzanie siatki, Rozszerzanie w prawo, Rozszerzanie do góry, Rozszerzanie w dół i Brak.

Czas opóźnienia: można wybrać spośród opcji: 2 sekundy, 3 sekundy, 6 sekund, 10 sekund, 16 sekund i 20 sekund.

9.4. Dźwięk

Po otwarciu odtwarzacza muzyki i naciśnięciu przycisku nawigacji **Left**, wyświetlona zostanie lista odtwarzania. Korzystając z opcji **Moja muzyka**, użytkownik może przeglądać pliki muzyczne zapisane w telefonie. Inne opcje to: **Lista muzyki**, **Dodaj**, **Ustaw jako dzwonek**, **Odtwarzaj losowo**, **Powtórz**, **Ustawienia**, **Otwórz przegląd**

Po wybraniu muzyki z listy odtwarzania otwiera się ekran odtwarzacza muzyki, gdzie można wyszukiwać muzykę, korzystając z nazwy albumu, utworu, wykonawcy, czasu odtwarzania, numeru pozycji.

Można naciskać **Center**, aby wstrzymać i włączać odtwarzanie, **Left**, aby przechodzić do poprzedniego elementu, **Right**, aby przechodzić do kolejnego elementu, **up**, aby zwiększać głośność, **down**, aby zmniejszać głośność.

Można również korzystać z następujących funkcji, wybierając odpowiednie elementy menu: **Odtwórz/Pauza**, **Stop**, **Powtórz**, **Odtwarzanie losowe**, **Korektor dźwięku**, **Wzmocnienie basów**, **Odtwarzanie w tle**, **Słowa**, **Info. o utworze** i **Wyświetl szczegóły**.

9.5. Wideo

Po otwarciu odtwarzacza wideo, wyświetli się lista plików wideo. Po wybraniu filmu można korzystać z następujących opcji:

Można naciskać **Center**, aby wstrzymać i włączać odtwarzanie, **Left**, aby przechodzić do poprzedniego elementu, **Right**, aby przechodzić do kolejnego elementu, **up**, aby zwiększać głośność, **down**, aby zmniejszać głośność.

W menu **Opcje** dostępne są następujące opcje: **Otwórz**, **Odtwarzanie na pełnym ekranie** (2), **Dostosuj jasność** (5), **Wyświetl**, **Powtórz**, **Odtwarzanie losowe**, **Ustaw jako**, **Ustawienia**, **Szczegóły**.

9.6. Dyktafon

Dostępne jest kilka opcji nagrywania dźwięku: **Rozpocznij nagrywanie**, **Lista plików nagrań**, **Pamięć** i **Format pliku**.

Rozpocznij nagrywanie: **Nagraj**, **Pauza** i **Stop**. Po wybraniu **Stop** nagranie zostanie automatycznie zapisane.

Po zapisaniu nagrania dostępne są następujące opcje: **Rozpocznij nagrywanie**, **Przesłuchaj**, **Nagraj ponownie**, **Usuń**, **Wyślij**, **Lista plików nagrań**, **Pamięć** (**Pamięć telefonu** lub **Karta pamięci**),

Format pliku (AMR, MP3 lub WAV).

Lista plików nagrań: Zawiera listę nagranych plików audio. Dostępne są następujące opcje: Nowy folder, Ustaw jako dzwonek, Wyślij, Usuń, Szczegóły, Zmień nazwę, Kopia, Wyszukaj, Sortuj i Oznacz.

Pamięć: Użytkownik może wybrać jako miejsce docelowe zapisu pamięć telefonu lub kartę pamięci.

Format pliku: Można wybrać jakość nagrania: AMR (niska jakość), MP3 (wysoka jakość) lub WAV (najwyższa jakość).

9.7. Radio FM

Można odbierać sygnały radia FM i słuchać radia. W tym celu konieczne jest podłączenie słuchawek dołączonych do zestawu do gniazda na dole telefonu.

Funkcje są również dostępne przez menu Opcje:

Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie: Włącza to automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji

Lista stacji: Dostępne jest 40 pozycji pamięci, które można zapisać stacjami radiowymi, korzystając z opcji automatycznego wyszukiwania i zapisywania.

Zapisz: Zapisz na liście stacji

Ręczne wyszukiwanie: Ręcznie wyszukaj żądaną stację.

Włącz głośnik: Słuchawki służą do słuchania radia FM, ale wybranie tej opcji pozwala na emisję dźwięku jednocześnie przez głośnik i w słuchawkach. Kiedy wybrane jest „Włącz głośnik”, opcja zmienia nazwę na „Wyłącz głośnik”, a jej wybranie spowoduje powrót do odtwarzania dźwięku tylko przez słuchawki.

Odtwarzanie w tle: Zmienia ekran na normalny ekran tła, pozwalając na odtwarzanie radia FM podczas korzystania z innych funkcji telefonu.

Nagrywarka: Pozwala na nagrywanie aktualnie wybranej stacji.

Nagrywanie czasowe: Pozwala na ustawienie czasu odtwarzania wybranej stacji radiowej.

Lista plików nagrań: W tym miejscu przechowywane są nagrane pliki.

Pomoc: Pomoc dotycząca funkcji radia FM.

10. Dodatkowe aplikacje

10.1. Budzik

Użytkownik może ustawić do 3 różnych godzin budzika.

Ustawienia budzika obejmują: Tytuł, Godzina, Stan, Częstotliwość i Dzwonek. Ustawienia częstotliwości obejmują: Raz, Codziennie, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela. Funkcja budzika działa nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Po włączeniu budzika wyświetla się okno dialogowe budzika. Budzik można wyłączyć lub włączyć 5-minutową drzemkę.

10.2. Kalkulator

Podstawowy kalkulator pozwala na korzystania z klawiszy nawigacji, zgodnie z informacjami na ekranie, w celu wprowadzania symboli matematycznych i zapisu działania. Żółty przycisk pozwala na uzyskanie wyniku działania.

10.3. Minutnik

Pozwala na odliczanie czasu do zdarzenia lub czynności, np. podczas gotowania. Licznik czasu można ustawić w zakresie godzin, minut i sekund, Od 1 sekundy do 23:59:59.

10.4. Zegar światowy

Dodaj lub usuń strefę czasową miasta, ustaw czas letni.

10.5. Przeliczanie jednostek

Przeliczanie długości oraz kilogramów na funty i uncje.

11. Organizator

11.1. Kalendarz

Użytkownik może wybierać daty i zapisywać aktywności (tematy) oraz przypomnienia dla różnych dat, wybierając godzinę przypomnienia i alarmy (dzwonki). Opcje kalendarza: Dodaj nowe zdarzenie, Wyświetl wydarzenia, Wszystkie wydarzenia, Usuń dzisiejsze zadania, Usuń wszystko, Idź do daty, Co tydzień i Codziennie.

11.2. Notatka

Pozwala użytkownikowi na tworzenie osobistych notatek.

11.3. E-book

Funkcja eBook wyświetla książki w formacie TXT zapisane na karcie pamięci. Na dole ekranu wyświetlony jest rozmiar i liczba wierszy wybranej książki elektronicznej. Naciskaj **Up** lub **Down**, aby przewijać listę do góry lub w dół, a następnie naciśnij **Center**, aby utworzyć wybraną książkę.

12. Moje pliki

Menedżer Plików wyświetla wszystkie pliki zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, zapewniając szybki dostęp.

Opcje telefonu: Budzik, Rejestr połączeń, E-book, Układ plików, Moja muzyka, Inne, Zdjęcia, Wideo i vCard.

Karta pamięci: Wyświetla format i treść wybrane przez użytkownika dla karty pamięci.

13. Profile

Użytkownik może wybierać spośród sześciu wyjściowych profili, które można dodawać za pomocą przycisku opcji. Sześć profili to: Normalny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz, Słuchawki, Bluetooth.

Dodaj opcje:

Zmień nazwę: Pozwala użytkownikowi na zmianę nazwy zapisanych profili.

Ustawienia dzwonka: Pozwala użytkownikowi na wybór różnych dzwonek dla kart SIM 1 i SIM 2 (Dzwonek połączenia SIM 1, Dzwonek wiadomości SIM 1, Dzwonek połączenia SIM 2, Dzwonek wiadomości SIM 2).

Regulacja głośności: Pozwala użytkownikowi na wybór dzwonka i głośności dla różnych opcji.

Typ dzwonka: Pozwala użytkownikowi na wybór typu dzwonka i głośności dla różnych opcji.

Inne powiadomienia: Pozwala użytkownikowi na wybór i włączenie różnych dodatkowych sygnałów dźwiękowych: Dźwięk użycia klawiszy, Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora, Dzwonek zasilania i Sygnał wybierania.

14. Internet

Użytkownik może przeglądać Internet. Dopilnuj, aby w telefonie włączone były opcje sieci GPRS lub EDGE.

Użytkownik może wybrać przeglądarkę Dorado lub Opera Mini i wybrać jedną z nich jako domyślną przeglądarkę.

Opcje:

Zakładki: Wyświetl, dodaj lub usuwaj zakładki

Historia: Przeglądaj historię przeglądania sieci.

Strony offline: Zapisana witryna internetowa

Strona domowa: Wyświetla stronę domową przeglądarki

Ustawienia: Opcje ustawień przeglądarki

15. Tryb USB

Gdy telefon jest podłączony przez USB, użytkownik może używać telefonu jako pamięci, modemu lub kamery internetowej. Poza modemem, funkcje działają od razu po uruchomieniu.

W przypadku modemu podłącz telefon do komputera i wybierz telefon jako modem. Użyj dołączonego asystenta systemu operacyjnego komputera, aby przeprowadzić instalację. Instalacja modemu jest dostępna w Menedżerze Urządzeń komputera. Można tam sprawdzić, czy sterownik został zainstalowany poprawnie.

Uwaga:

- Podczas korzystania z powyższych funkcji używanie telefonu do połączeń głosowych jest niemożliwe.
- Kiedy telefon jest podłączony przez USB, ale nie są włączone inne funkcje, telefon przełącza się w tryb ładowania.

15.1. Pielęgnacja i konserwacja

Dziękujemy za wybranie naszego telefonu. Jeśli pojawią się jakies problemy z telefonem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dostawcą usług.

Telefon jest doskonale zaprojektowanym i wykonanym produktem. Dbaj o niego. Przestrzeganie poniższych zaleceń pomoże w przestrzeganiu warunków gwarancji i pozwoli na wiele lat przyjemnego korzystania z produktu:

- Przechowuj telefon i wszystkie jego części oraz akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Chronić telefon przed wodą, ponieważ przedostanie się płynu do urządzenia spowoduje uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie używaj ani nie przechowuj telefonu w miejscu zapyłonym, aby

uniknąć uszkodzenia części demontowanych.

- Przechowuj telefon z dala od gorących miejsc, gdyż wysoka temperatura może skrócić żywotność elementów elektronicznych, odkształcić lub stopić pewne rodzaje tworzyw sztucznych i uszkodzić akumulatory.
- Nie podejmuj prób otwierania lub demontażu telefonu, gdyż wszelkie prace serwisowe muszą być wykonywane przez uprawniony personel.
- Nie upuszczaj i nie ściskaj telefonu, ani nim nie potrząsaj, aby uniknąć uszkodzenia wbudowanej płytki drukowanej.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników czyszczących ani silnych detergentów do czyszczenia telefonu.
- Nie maluj telefonu, ponieważ farba może zablokować części wyjmowane i negatywnie wpływać na działanie.
- Używaj wyłącznie dołączonej lub zatwierdzonej zastępczej anteny. Użycie niezatwierdzonych anten, przeprowadzenie niezatwierdzonych modyfikacji lub zastosowanie niezatwierdzonego osprzętu może uszkodzić telefon. Nie trzymaj zewnętrznej anteny podczas korzystania z telefonu. Trzymanie za antenę zewnętrzną ma negatywny wpływ na jakość połączeń i może powodować, że telefon będzie pracować z wyższym poziomem mocy niż wymagany. Poza tym, użycie niezatwierdzonych anten może powodować brak zgodności z krajowymi przepisami.

Powyższe instrukcje mają zastosowanie do telefonu, akumulatora, ładowarki i innych akcesoriów. Jeśli jedno z tych urządzeń nie działa poprawnie, przekaż je do specjalistycznego serwisu.

Zapobieganie uszkodzeniom słuchu

Ostrzeżenie zgodnie z EN 60950-1: A2.



Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj dźwięku z wysokim poziomem głośności przez długi okres.

CE SAR Compliance

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. SAR limits is 2.0 W/kg (averaged over 10 grams of tissue) in countries that follow the Council of the European Union limit. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

The highest reported SAR values under the CE regulatory for the phone are listed below:

Head SAR: 1.148 W/kg

Body SAR: 1.629 W/kg

To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep this device away from your head and body. Carry this device at least 5 mm away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support operation in this manner. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Disposal and recycling information



This symbol on the device (and any included batteries) indicates that they should not be disposed of as normal household garbage. Do not dispose of your device or batteries as unsorted municipal waste. The device (and any batteries) should be handed over to a certified collection point for recycling or proper disposal at the end of their life.

For more detailed information about the recycling of the device or batteries, contact your local city office, the household waste disposal service, or the retail store where you purchased this device.

The disposal of this device is subject to the Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive of the European Union. The reason for separating WEEE and batteries from other waste is to minimize the potential environmental impacts on human health of any hazardous substances that may be present.

Frequency Bands and RF Power

Spectrum	Conducted power (dBm)
GSM 900	33.32
GSM 1800	30.42
WCDMA B1	23.87
WCDMA B8	23.32
BT	3.96

Deklaracja zgodności UE:

Niniejszym deklarujemy, że nasz produkt spełnia zasadnicze wymagania opisane w Dyrektywie **RED 2014/53/EU**, , jak przedstawiono poniżej:

Nazwa produktu Telefon komórkowy

Marka/model CAT/B30

Do badania zgodności zostały zastosowane następujące normy:

- Bezpieczeństwo** EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN50332-1:2013; EN50332-2:2013
- Bezpieczeństwo (adapter)** EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- Zdrowie** EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1: 2006; IEC 62209-1: 2005;
IEC 62209-2:2010; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
- EMC** EN 301 489-52 V1.1.0 (wersja robocza)
EN 55032:2012/AC:2013; EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010
EN 301 511 V12.1.10 (wersja robocza)
- Radio** EN 300 328 V2.1.1
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V7.1.1

Zasilacz	
Nazwa marki	EAST SUN
Model	Wielka Brytania: DCS35-0500700E; EU: DCS02-0500500
Nazwa producenta	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Nr jednostki notyfikowanej **0700PHOENIX TESTLAB GmbH**

Ponadto zostały spełnione wymagania the ISO dla procedury kontroli jakości w procesie, jak również procesu produkcji. Dokument techniczny, w tym także sprawozdania z testów, będą przechowywane przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego produktu i udostępniane do wglądu na polecenie odpowiednich organów administracji publicznej wszystkich krajów członkowskich.

Szczegółowe dane kontaktowe odnośnie do tej deklaracji podano poniżej w formie okna do wpisywania wszelkich problematycznych kwestii związanych z tą deklaracją.

Informacje o producencie:


Firma Bullitt Group Limited

Adres One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR Wielka Brytania

Imię i nazwisko Wayne Huang

Stanowisko

Dyrektor zarządu ODM



Podpis / pieczęć Data : 2017-3-22