



B30

Uporabniški priročnik

Pravno obvestilo

© 2015 Caterpillar. Vse pravice pridržane.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, njihovi logotipi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" reklamna oblačila, kakor tudi imena podjetij in izdelkov, ki se oglašujejo, so balgovne znamke podjetja Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez njihovega dovoljenja.

Bullitt Mobile Ltd je imetnik licence Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd. in blagovne znamke tretjih oseb, so last njihovih lastnikov.

Nobenega dela tega dokumenta brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Caterpillar ne smete reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način.

Izdelek, ki je opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo proizvajalca ali njegovih licenčnih partnerjev. Kupci ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, prevajati, razstavljati, dešifrirati, izločati, izvajati obratno inženirstvo, oddajati v najem, dodeljevati podlicenc omenjene programske ali strojne opreme, razen, če so takšna dejanja dovoljena z veljavno zakonodajo, oziroma jih odobrijo ustrezni imetniki avtorskih pravic na podlagi njihovih licenc.

Obvestilo

Nekatere funkcije izdelka in dodatne opreme, opisane v tem dokumentu, se sklicujejo na nameščeno programsko opremo, funkcije in nastavitve lokalnega omrežja, in jih ni mogoče aktivirati ali je njihova uporaba omejena z dovoljenji upravljavcev lokalnih omrežij in ponudniki storitev omrežja. Zato se opisi v tem gradivu morda ne bodo popolnoma ujemali z dejanskim izdelkom ali njegovimi dodatki.

Proizvajalec si pridržuje pravico, da lahko, brez predhodnega obvestila ali najave, spremeni kakršne koli informacije ali zahteve, vsebovane v teh navodilih za uporabo.

Proizvajalec ni odgovoren za zakonitost in kakovost programskih vsebin, ki jih nalagate ali prenašate s tem mobilnim telefonom, vključno vendar ne omejeno na besedila, slike, glasbo, filme in nevgrajeno programsko opremo, ki je predmet zaščitene intelektualne lastnine tretjih oseb. Vse posledice, ki izhajajo iz namestitve ali uporabe prej navedenih vsebin na tem mobilnem telefonu, nosi uporabnik sam.

BREZ JAMSTVA

Vsebina tega priročnika je na voljo "takšna kot je". Razen kot je določeno v veljavnih zakonih, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, vključno z, vendar ne omejeno na, predpisano jamstvo o trgovski kakovosti in ustreznosti za določen namen, so navedbe v tem priročniku točne, zanesljive in vsebinsko celovite.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, proizvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo ali izgubo dobička, posla, dohodka, podatkov, dobrega imena ali pričakovanih prihrankov.

Uvozni in izvozni predpisi

Kupcem so, v skladu z vsemi veljavnimi izvoznimi in uvoznimi zakoni in predpisi, zagotovljene vsa ustrezna zakonska dovoljenja in licence, da lahko izvozijo ter ponovno uvozijo izdelke, naveden v tem priročniku, vključno s programsko opremo in vsebovanimi tehničnimi podatki.

Vsebina

1.	Varnost.....	5
2.	Prvi koraki.....	8
2.1.	Baterije.....	8
2.1.1.	Nameščanje in odstranjevanje baterije.....	8
2.1.2.	Polnjenje baterije.....	8
2.1.3.	Uporaba baterije.....	9
2.1.4.	Indikator napoljenosti baterije.....	9
2.2.	Povezovanje v omrežje.....	9
2.2.1.	SIM kartica.....	9
2.2.2.	Nameščanje in odstranjevanje SIM kartice.....	9
2.2.3.	Nameščanje in odstranjevanje pomnilniške kartice..	10
2.2.4.	Odklepanje SIM kartice.....	10
2.2.5.	Povezovanje v omrežje.....	10
2.3.	Zaslon v stanju pripravljenosti in ikone.....	10
3.	Funkcija klicanja.....	Error! Bookmark not defined.
3.1.	Vklop/izklop telefona.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.	Klicanje.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.1.	Neposredno klicanje.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2.	Klicanje iz imenika.....	12
3.3.	Prezem klica.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.	Med klicem.....	Error! Bookmark not defined.
4.	Glavni meni.....	Error! Bookmark not defined.
5.	Imenik.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.	Seznam stikov.....	Error! Bookmark not defined.
6.	Sporočilo.....	Error! Bookmark not defined.
6.1.	Napiši sporočilo.....	Error! Bookmark not defined.
6.1.1.	SMS.....	144
6.1.2.	MMS.....	14
6.2.	Prejeto.....	14
6.3.	V pošiljanju.....	14
6.4.	Osnutki.....	15
6.5.	Poslano.....	15
6.6.	Predloge.....	15
6.7.	Prenesi sporočilo.....	15
6.8.	Strežnik glasovne pošte.....	15
6.9.	E-pošta.....	15
7.	Dnevnik klicev.....	15
8.	Nastavitve.....	16
8.1.	Nastavitve klicev.....	16
8.2.	Nastavitve telefona.....	16
8.3.	Zaslon.....	16

8.4.	Varnost	17
8.5.	Profili	17
8.6.	Povezave	17
9.	Večmedijsko	17
9.1.	Fotoaparatus	17
9.1.1.	Nastavitve kamere vključujejo:	18
9.2.	DV	18
9.2.1.	Nastavitve fotoaparata vključujejo:	18
9.3.	Slika	19
9.4.	Avdio	19
9.5.	Video	19
9.6.	Snemalnik	19
9.7.	FM radijski sprejemnik	20
10.	Dodatne aplikacije	20
10.1.	Alarm	20
10.2.	Računalo	20
10.3.	Časovnik	20
10.4.	Svetovna ura	20
10.5.	Pretvorba enot	20
11.	Organizator	21
11.1.	Koledar	21
11.2.	Beležka	21
11.3.	Ebook	21
12.	Moje datoteke	21
13.	Profili	21
14.	Internet	22
15.	Način USB	22
15.1.	Nega in vzdrževanje	22

1. Varnost

Klic v sili

V kateri koli državi lahko, za nujno pomoč, uporabnik pokliče številko 112 (ali drugo številko za klic v sili).

Opomba:

- Glede na naravo mobilnega povezovanja, ni mogoče zagotoviti uspeha klica v sili.

Varna uporaba

- Telefon v bolnišnicah ali na letalu obvezno izklopite. Upoštevajte omejitve. Brezžične naprave lahko vplivajo na zdravljenje, in povzročajo motnje na letalih.
- Nekatero medicinske naprave, kot so slušni aparati in srčni spodbujevalniki, so lahko občutljivi na zunanje emisije radijskih frekvenc. Pred uporabo telefona okoli medicinskih pripomočkov, se posvetuje z proizvajalcem naprave ali z zdravnikom.
- Če imate težave s srcem, namenite posebno pozornost nastavitvam glasnosti in vibracij zvonjenja.
- Na območjih s potencialno eksplozivno atmosfero, kot so bencinske črpalke, skladiščni objekti goriva ali kemičnih snovi, upoštevajte vse znake in navodila.
- Telefon bo tudi v načinu pripravljenosti oddajal radijsko frekvenco. Če uporaba telefona ni dovoljena, ga izklopite.
- Vedno upoštevajte vse lokalne zakone in predpise. Mobilnega telefona ne uporabljajte med vožnjo. Če je na voljo, uporabite prostoročno delovanje, in dajte svojo polno pozornost vožnji in cesti. Pred klicanjem ali sprejemanjem klica, zapeljite iz ceste in parkirajte.
- Če je naprava izgubljena ali ukradena, o tem nemudoma obvestite svojega ponudnika storitev, da preprečijo uporabo SIM kartice.
- Ko se v stiku s svojim ponudnikom storitev, bodo potrebovali IMEI številko. Ta je natisnjena na zadnji strani naprave (pod baterijo), ali pokličite *#06#, da poiščete vašo IMEI številko. Kopirajte to številko, in jo shranite za prihodnje potrebe.
- Da bi zaščitili telefon pred zlorabo, zaklepajte telefon in SIM kartico, ter spremenite gesla, ko je to potrebno.
- Ne odstranite baterije, brez da bi prej izključili telefon. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči izgubo podatkov.
- Ko zapuščate vozilo, vzemite telefon s seboj, ali pa ga pustite v predalu, da se izognete kraji.
- Telefon, baterija ali polnilnik naj bo izven dosega otrok.

Obvestila za uporabo telefona

- Telefona ne postavljajte v bližino magnetnih kartic, oziroma drugih predmetov z magnetizmom. Magnetizem telefona lahko izbriše podatke, shranjene na disketi, vnaprej plačane telefonske kartice in kreditno kartico.
- Uporabljanje telefona blizu stacionarnega telefona, televizije, radijskega sprejemnika ali drugih pisarniških avtomatskih naprav, lahko povzroči motnje, in vpliva na delovanje mobilnega telefona.
- Telefon naj bo vedno suh, tekočina lahko povzroči škodo na elektronskem vezju naprave.
- Telefon hranite proč od ekstremnih temperatur.
- Telefon hranite proč od vročih površin, kjer lahko temperatura preseže 60°C, kot so armaturna plošča, okenska polica, v bližini ognja ali prižgane cigarete.
- Telefona ne barvajete.
- Telefona ne mečite, stresajte ali zdrobite.

- Telefona ne razstavlajte ali spreminjajte. To lahko poškoduje telefon in notranje vezje, ter povzroči puščanje.
- Za čiščenje telefona uporabljajte le vlažno ali nestatično krpo. Za čiščenje telefona ne uporabljajte alkohola, razredčila, benzena ali drugih kemikalij ali jedkih čistil.
- Telefon se bo med uporabo in polnjenjem segrel.
- Telefona ne puščajte dalj časa z odstranjeno ali prazno baterijo. To lahko povzroči izgubo podatkov.
- Odvisno od vašega zdravstvenega stanja, lahko kovinski deli telefona dražijo kožo.
- Telefona ne shranjujte v zadnjem žepu. Sedenje na telefonu, ga lahko poškoduje. Telefona ne postavljajte na dno vreče. To lahko poškoduje napravo.
- Če je vklopljen način vibriranja, telefon odlagajte previdno, kajti slednji bi lahko med vibriranjem zdrsnil s spolzke ali ravne površine na tla, oziroma bi padel na vir toplote.

Obvestilo za uporabo baterije

- Ne razstavlajte ali spreminjajte svoje baterije, v nasprotnem primeru lahko pride do razlitja, pregretja, požara ali eksplozije.
- Odlaganje baterije v ogenj lahko povzroči požar ali eksplozijo. Stare baterije je potrebno vrniti prodajalcu, ali jih odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Baterije ne odlagajte kot gospodinjske odpadke.
- Ne povzročite kratkega stika kontaktov baterije z žicami, iglami ali drugimi kovinskimi predmeti, baterij tudi ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, sicer lahko pride do izpraznitve, pregretja, požara ali eksplozije.
- Če ta tekočina zaide v predel oči, lahko povzroči težke poškodbe. Prizadetega predela nikoli ne drgnite, temveč ga izperite z vodo in čim prej poiščite zdravniško pomoč.
- Če pride tekočina iz baterije v stik s kožo, lahko povzroči opekline. V tem primeru izperite prizadeti predel z vodo in čim prej poiščite zdravstveno pomoč.
- Baterije nikoli ne dajajte v usta. Baterijska tekočina je lahko toksična.
- Če se baterija med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem začne prekomerno segreti in neobičajno spremeni barvo ali obliko, takoj prenehate z njeno uporabo.
- Poskrbite, da bo baterija vedno suha.
- Baterije ne uporabljajte ali shranjujte blizu ognja, grelnika in drugih mest z visoko temperaturo, sicer lahko pride do puščanja, pregretja, požara ali eksplozije. Baterijo hranite v hladnem in zračnem prostoru, brez neposredne sončne svetlobe.
- Baterije ne polnite dlje kot 24 ur.
- Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, preden se sčasoma obrabi. Življenjska doba baterije se skrajša z vsakim polnjenjem.
- Pri menjavi baterije uporabljajte le takšne, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Škoda, ki nastane zaradi uporabe nedovoljene baterije ne bo zajeta v garanciji.

Varnost v prometu

- Mobilnega telefona ne uporabljajte med vožnjo. Povsem se osredotočite na vožnjo in na cesto. V primeru izrednega dogodka, ustavite vozilo na varnem mestu, ugasnite motor in nato porabite telefon. Vedno upoštevajte vse lokalne zakone in predpise.
- Običajno na delovanje elektronskih sistemov v vozilu ne bi smeli vplivati RF (radijska frekvenca) signali z vašega mobilnega telefona. Če sumite, da je delovanje teh sistemov kakorkoli omejeno, se obrnite na prodajalca vozila.
- Dokler ustrežno usposobljena oseba ne diagnosticira težave, mobilnega telefona v avtu ne

uporabljajte.

- V vozilo lahko namesti telefon le ustrezno usposobljena oseba.
- V vozilu ne postavljajte telefona nad predel zračne blazine ali na območje, ki ga lahko zasede napihnjena blazina.
- Na mestih, kjer je uporaba mobilnega telefona prepovedana, slednjega vedno izklopite.

Varnost v letalih

- Pred vkrcanjem v letalo, upoštevajte priporočila letalskega osebja glede uporabe mobilnega telefona, slednjega izklopite. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči zakonsko kršitev in motnje v delovanju GSM mobilnega omrežja.
- Če ne razumete navodil, se posvetujte s posadko letala.

2. Prvi koraki

2.1. Baterije

Baterija je vključena v paket. Nova baterija je delno napolnjena, zato telefon lahko začnete takoj uporabljati. Najbolj optimalno delovanje baterije se vzpostavi po treh celotnih ciklih polnjenja. Priporočamo, da telefon uporabljate tako dolgo, da se baterija popolnoma izprazni, nato slednjo polnite približno 12 ur.

2.1.1. Nameščanje in odstranjevanje baterije

Če želite namestiti baterijo, odstranite zadnji pokrov telefona:

- A. Odvijte vijak in odstranite zadnji pokrov tako, da ga od spodaj povlečete navzven in ga povlečete navzdol.
- B. Nato povlecite pokrov baterije s spodnje strani telefona navzgor.
- C. Baterija je zavita v vrečko, ki je shranjena ločeno od telefona.
- D. Odstranite baterijo iz embalaže in jo namestite v telefon tako, da se prilega v ležišče.
- E. Nato namestite pokrov baterije nazaj v vodila.
- F. Namestite zadnji pokrov in privijte vijak.

Odstranjevanje baterije:

- A. Odvijte vijak in odstranite zadnji pokrov tako, da ga od spodaj povlečete navzven in ga povlečete navzdol.
- B. Nato povlecite pokrov baterije s spodnje strani telefona navzgor.
- C. Z zgornje strani izvlecite baterijo iz telefona.

2.1.2. Polnjenje baterije

Priključite polnilnik v stransko režo telefona. Polnilnik priključite v stensko vtičnico.

V načinu polnjenja, indikator polnjenja baterije utripa. Če je telefon med polnjenjem izklopljen, se na njegovem zaslonu prikaže indikator polnjenja na zaslonu, kar pomeni, da se baterija polni. Če je baterija popolnoma izpraznjena, utegne trajati nekaj minut, preden se bo pojavila ikona za polnjenje. Ko se baterija napolni, indikator prikazuje polno baterijo in se animacija polnjenja preneha. Če telefon izklopite, se na zaslonu prikaže indikator napoljenosti baterije.

Med polnjenjem se bosta telefon in polnilnik segrela na dotik. To je normalno.

Ko je polnjenje končano, izključite AC vtičnico iz polnilnika in telefona .

Opozorilo:

Opomba: Priporočamo, da telefon polnite v okolju s temperaturo od 0 °C do + 50 °C. Za polnjenje uporabljajte le priloženi polnilnik. Uporaba nepredpisanih polnilnikov lahko povzroči nevarnost in izniči garancijo.

2.1.3. Uporaba baterije

Kapacitete časa čakanja in klicanja, ki jih je določil proizvajalec, so pridobljene na podlagi idealnega poslovnega okolja. Dejanske vrednosti se bodo razlikovale s pogoji omrežja in načinu delovanja.

Pri odlaganju odpadnih baterij ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi (kot je recikliranje). Baterije ne odlagajte kot gospodinjske odpadke.

2.1.4. Indikator napolnjenosti baterije

Ko je telefon vklopljen, se indikator stanja napolnjenosti baterije nahaja v zgornjem desnem kotu zaslona.

2.2. Povezovanje v omrežje

2.2.1. Kartica SIM

Pred uporabo telefona, vanj vstavite ustrezno kartico (SIM). Kartico SIM dobite pri operaterju mobilnih storitev.

Vse informacije v zvezi z omrežno povezavo so zabeležene na kartici SIM, kar pomeni, da bodo na njej shranjeni kontaktni podatki, telefonske številke in SMS sporočila. Uporabnik lahko odstrani kartico SIM iz telefona in jo vstavi v drug GSM telefon.

Če kartica ni vstavljena v telefon, se ne dotikajte kontaktov na kartico SIM, slednjo pa shranjujte na varnem mestu, da se ne poškoduje. Če se kartica SIM poškoduje, z njo ne boste mogli uporabljati telefona.

2.2.2. Nameščanje in odstranjevanje SIM kartice

Opomba: Vsa navodila in usmeritve, za spominske kartice in kartice SIM, so navedene na zaslonu, tipkovnico pa lahko usmerite na namizje ali dlan. Pazite, da ne odrgnete ali poškodujete naprave.

Nova kartica SIM je običajno pritrjena na posebno kartico. Kovinski kontakti kartice SIM se lahko poškodujejo, zato jo iz posebne kartice jemljite zelo previdno.

Če uporabljate obstoječo kartico SIM, s slednjo ravnajte nadvse previdno.

Izklopite telefon, odstranite zadnji pokrov, baterijo in zunanji vir napajanja.

Odklenite mehanizem za pritrditev kartice SIM tako, da nežno potisnete kovinsko zaponko proti spodnjemu delu telefona in dviganje proč od kontaktov. Pritrdite pladenj SIM v režo za kartico SIM. Poravnajte prirezani vogal kartice SIM z režo. Spustite mehanizem za pritrjevanje kartice SIM nanjo in jo nežno potisnite proti vrhu telefona, da se zaskoči, nato namestite baterijo in zaprite zadnji pokrov.

Tako, kot pri odstranjevanju kartice SIM, izključite telefon, odstranite baterijo in nato vzemite ven kartico SIM, tako, da podrsate mehanizem za zaklepanje proti spodnjemu delu telefona in ga dvignete proč od kartice SIM.

2.2.3. Nameščanje in odstranjevanje pomnilniške kartice

Izklopite napravo; odstranite baterijo; odklopite polnilnik. Vstavite pomnilniško kartico v režo za pomnilniške kartice, kot je prikazano na sliki v predalu za baterijo.

Odklenite mehanizem za pritrditev pomnilniške kartice tako, da nežno potisnete kovinsko zaponko proti levemu delu telefona in dviganje proč od kontaktov. Namestite pomnilniško kartico v režo za pomnilniške kartice, spustite mehanizem za zaklepanje navzdol in ga nežno potisnite proti desni, da se

pomnilniška kartica zaskoči.

Pri odstranjevanju ravnajte v nasprotnem vrstnem redu.

2.2.4. Odklepanje SIM kartice

PIN koda

Personal Identification Number (osebna identifikacijska številka) (PIN) ščiti kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite skupaj s kartico SIM. Če je ta varnostna funkcija omogočena, mora uporabnik vnesti kodo PIN vsakič, ko vklopi napravo. Uporabnik lahko to funkcijo tudi onemogoči.

Za odklepanje kartice SIM, pritisnite in zadržite gumb za vklop telefona. Vnesite kodo PIN. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN, se koda blokira in uporabnik za odblokiranje mora vnesti kodo PUK.

PUK koda

Ta koda je potrebna za spreminjanje zaklenjene kode PIN. Če kode ne dobite skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev. Po desetih zaporednih vnosih napačne kode PUK, kartice SIM ne morete več uporabljati. V tem primeru se obrnite na svojega ponudnika storitev in kupite novo kartico SIM. PUK kode ne morete spreminjati. Če jo izgubite, se obrnite na ponudnika storitev.

2.2.5. Povezovanje v omrežje

Ko je kartica SIM odklenjena, bo telefon samodejno poiskal veljavna mobilna ali lokalna omrežja. Po uspešni vzpostavitvi povezave, se na vrhu zaslona izpiše ime mobilnega operaterja.

Naprava je tako v stanju pripravljenosti, pripravljena za klicanje in sprejemanje klicev.

2.3. Zaslون in ikone v stanju pripravljenosti

Ta naprava omogoča vklop zaslona v pripravljenosti. S pomočjo navodil in različnih ikon na zaslonu, lahko krmarite do podatkov o delovanju naprave.

Zaslون pripravljenosti ponuja različne funkcijske bližnjice. Dodatno ima ta zaslon funkcijo Pet. Ta omogoča različne odzive na dohodne klice in sporočila. Zabavajte se z njo!

3. Funkcija klicanja

Po dokončani namestitvi je uporabniku na voljo sprejemanje klicev na način, ki je opisan v tem poglavju.

Opomba:

- Če uporabljate slušalke, jih pazljivo priklonite v režo za slušalke, pri čemer pazite, da slednje ne boste poškodovali.

3.1. Vklop/izklop telefona

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop telefona. Naprava bo po vklopu samodejno preverila, ali je kartica SIM pravilno vstavljena in aktivirana.

Če v telefonu ni kartice SIM, bo naprava uporabnika pozvala z: "Vstavite kartico SIM". Nato se bodo na zaslonu izmenjaje prikazovala naslednja sporočila: Vnos gesla - če je določeno geslo telefona. Vnos PIN - če je določena PIN koda telefona.

Iskanje - telefon začne iskati najustreznejše omrežje za povezavo.

3.2. Klicanje

Ko je aktivno omrežje prikazano na zaslonu, je vaš telefon v načinu pripravljenosti in lahko vzpostavljate ali sprejemate klice. Če imate v telefonu nameščeni dve SIM kartici, bosta lahko na zaslonu prikazani dve imeni operaterjev.

3.2.1. Neposredno klicanje

Telefon naj bo odklenjen in pritisnite prvo številčno tipko številke, ki jo želite izbrati ter vstopite v način klicanja.

če izbrane številke še nimate shranjene, imate na voljo možnost dodajanja stika v imenik, kar storite tako, da sprejmete in shranite vnos bodisi v telefon ali na katerokoli kartico SIM tako, da pritisnete **Center** navigacijsko tipko.

Domač klic

Klic vzpostavite tako, da prek tipkovnice vnesite telefonsko številko in nato pritisnite zeleno tipko za klicanje **Send**.

Na zaslonu se bosta prikazala ime in telefonska številka osebe, ki jo kličete. Po končanem klicu se bo na zaslonu prikazal čas trajanja klica, skupaj s telefonsko številko in/ali imenom stika ali organizacije.

Mednarodni klic

Vtipkajte simbol "+", hitro dvakrat sli na dolgo pritisnite ***Key**, **0 Key**, nato vnesite kodo države v katero kličete in telefonsko številko klicanega. Na primer, za klic v Francijo, dvakrat tapnite ***Key** dokler se ne prikaže "+", nato vnesite "33" (kodo države za Francijo) in telefonsko številko.

3.2.2. Klicanje iz imenika

Prek glavnega menija vstopite v telefonski imenik. Stiki so shranjeni v abecednem vrstnem redu, zato za hitro iskanje imen uporabite kazalo.

3.3. Prevzem klica

Ob dohodnem klicu bo telefon začel vibrirati in zvoniti. Če omrežje podpira storitve, se bosta na zaslonu izpisali telefonska številka in ime klicatelja. Dohodni klic lahko sprejmete ali zavrnete.

Če imate omogočen čakajoči klic, (za omogočenje morate zaprositi operaterja), se lahko odločite za sprejem klica tudi, če je en klic že aktiven. Drug dohodni klic lahko sprejmete ali zavrnete. Če izberete, da boste sprejeli drugi klic, boste aktivnega preklopili na čakanje.

3.4. Med aktivnim klicem

Med izvajanjem aktivnega klica, lahko uporabljate naslednje funkcije:

Opomba: Funkcije se lahko razlikujejo glede na uporabljeno kartico SIM in ponudnika omrežja.

Izklop zvoka: Mikrofon je izklopljen, in oseba s katero imate vzpostavljen aktivni klic, vas ne bo slišala.

Zadržanje: Trenutni klic je na čakanju in niti vi, kot tudi oseba, ki jo kličete ne bosta slišala drug drugega. Ko je klic na čakanju, lahko, prek menija z možnostmi, prevzamete ali prekinete aktivni klic.

Prekinitev klica: Prekinitev trenutnega klica.

Glasnost: Prilagajanje glasnosti zvočnika ali slušalk.

Imenik: Vstopite v imenik in izvedite želene operacije. Ta funkcija je priročna za iskanje telefonskih števil med aktivnim klicem.

Sporočila: Vstopite v zaslon s sporočili in izvedite želene operacije.

Med aktivnim klicem lahko vzpostavite nov klic tako, da vstopite v zaslon za klicanje ali zaslon s telefonskim imenikom.

Opomba:

– V načinu dvojne kartice, v primeru, da je ena kartica v uporabi, druga kartica ne deluje.

4. Glavni meni

Na zaslonu v stanju pripravljenosti, odklenite telefon in pritisnite **Left soft Key** za vstop v glavni meni. Nato lahko dostopate do različnih funkcij in operacij.

Imenik: Pritisnite **Left soft Key** za dostop do stikov, nov, uvoz/izvoz, drugo

Sporočilo: Novo sporočilo, Prejeta sporočila, V pošiljanju, Poslana sporočila, Predloge, Prenaslanje sporočila, Strežnik za glasovno pošto, E-pošta

Dnevnik klicev: Neodgovorjeni klici, Dohodni klici, Prejeti klici, Zavrjeni klici, Izbriši vse, Trajanje klicev, GPRS števec

Nastavitve: Nastavitve klicanja, Telefon, Nastavitve, Zaslon, Varnost, Profili in Povezave.

Fotoaparati: Fotoaparati, DV, Slika, Video, Snemalnik, FM radijski sprejemnik

Dodatne možnosti: Alarm, Računalo, Ura, Svetovna ura, Pretvorba enot, STK (vmesnik pripravljenosti)

Organizator: Koledar, Beležke, Ebook, Java

Moja datoteka: Mapa z alarmi, Mapa Ebook, Mapa moja glasba, Mapa ostalo, Mapa fotografije, Mapa video, Mapa vCard

Profili: Običajno, Tiho, Sestanek, Na prostem, Slušalke, Bluetooth

Internet: Izberite brskalnik; Dorado, Opera Mini, Nastavi kot privzeto

Bližnjice: Stiki

5. Imenik

To poglavje opisuje funkcije imenika.

Vsak vnos na kartici SIM ali v imeniku telefona je sestavljen iz telefonske številke in dodeljenega imena ali reference.

Stik, ki je shranjen v telefonu lahko vključuje imena, številko mobilnega telefona, domačega telefona, telefona v pisarni, ostalo, skupino, fotografijo, melodijo zvonjenja, ime podjetja, ime oddelka, naslov, elektronski naslov, spletno stran in beležnico.

5.1. Seznam stikov

Seznam stikov je urejen po abecednem vrstnem redu. Pri uporabi imate na voljo naslednje možnosti: Nov, Novo sporočilo, Klicanje, Izbriši, Izbriši več, Uvoz/izvoz, Pošlji vCard, Ostalo, Iskanje.

Nov: Ustvarjanje novega stika.

Novo sporočilo: Pošiljanje SMS ali MMS na določeno številko.

Klicanje: Klicanje trenutne številke.

Izbriši: Brisanje izbranega vnosa?

Izbriši več: Izberite enega ali več stikov.

Uvoz/izvoz: Kopiranje izbranega vnosa na kartico SIM ali na telefon. Uvoz in izvoz stika na telefon ali na pomnilniško kartico.

Pošlji vCard: Pošlji vCard prek SMS, MMS, E-pošte, Bluetooth

Ostalo: Hitro klicanje, Lastna številka, Številka servisa in Zasedenost pomnilnika

6. Sporočilo

To poglavje predstavlja storitev pošiljanja sporočil prek omrežja GSM. Nekatere storitve morda ponudnik omrežja ne podpira.

6.1. Novo sporočilo

6.1.1. SMS

Prek glavnega menija vstopite v zaslon za urejanje SMS sporočil in izberite "Novo sporočilo" ter novo SMS sporočilo. Če želite dodati stik, pritisnite **Center** navigacijsko tipko (rumena tipka) in izberite stik s pomočjo navigacijskih tipk "dol" in "gor". Izbiro potrdite s pritiskom **Center**, v izbranem polju se bo pojavila kljukica, pritisnite na možnosti in izbiro potrdite z V redu.

Vsebino sporočila lahko vnesete prek tipkovnice. Ko napišete besedilno sporočilo, imate na voljo naslednje možnosti:

Pošlji: Pošiljanje sporočila.

Vstavi predlogo: Prosim, pokličite me!, Kje se trenutno nahajate?, Hvala!, Počakajte minuto!, Danes sem zaseden/a!

Vnos kontaktnih podatkov: Sporočilu dodajte kontaktne podatke.

Dodaj phiz: Sporočilu dodaj phiz.

Shrani kot osnutek: Shrani sporočilo med osnutke.

6.1.2. MMS

Funkcija MMS uporabniku omogoča pošiljanje besedilnih in večmedijskih sporočil, kot so slike, avdio in video datoteke na drug telefon. Ko ustvarite sporočilo, imate na voljo naslednje možnosti:

Pošlji: Pošiljanje sporočila.

Nov prejemnik: Dodajanje novega stika.

Dodaj: BESEDILO, Dodaj phiz, Vstavi predlogo, Naslednji diapozitiv, prejšnji diapozitiv, Slika, Zajemanje fotografije, Avdio, Snemanje, Video, Zajemanje videa in Priponka

Shrani kot osnutek: Shrani sporočilo med osnutke.

Nastavitev časa prikaza diapozitiva: Nastavitev časa prikaza diapozitiva od 1 sekunde do 600 sekund.

Postavitev besedila: Postavitev besedila zgoraj, besedilo dol

6.2. Prejeto

V mapi Prejeto so prejeta sporočila SMS in MMS.

Ko izberete možnost sporočil, imate na voljo naslednje možnosti: Odgovori, Izbriši, Izbriši vse, Pokliči, Zakleni, Premakni v telefon/SIM, Kopiraj v telefon/SIM, Označi, Razvrsti, Dodaj pošiljatelja, Izbriši ponavljajoče številke, Dodaj na seznam neželenih.

Funkcija Označi omogoča uporabniku, da izbere sporočila za nadaljnjo uporabo, na primer, tako lahko udobno izbriše vsa označena sporočila.

6.3. V pošiljanju

Prikazana so vsa sporočila, ki se pošiljajo. Možnosti vključujejo: Ponovno pošlji, Novo sporočilo, Izbriši, Izbriši vse, Premakni v osnutke, Prikaži podrobnosti.

6.4. Osnutki

Prikazana so vsa shranjena sporočila. Možnosti so Odpri, Novo sporočilo, Izbrisi, Kopiraj v telefon/SIM, Označi in Prikaži podrobnosti.

Po izbiri branja sporočila se slednje preklopi v način za urejanje.

6.5. Poslano

Prikazana so poslana sporočila. Na voljo imate naslednje možnosti: Odpri, novo sporočilo, Izbrisi, Izbrisi vse, Pošlji naprej, Premakni v telefon/SIM, Kopiraj v telefon/SIM, Označi in Razvrščanje.

Po izbiri branja sporočila boste imeli na voljo naslednje možnosti. Pošlji naprej, Izbrisi, Prejemnik klica, Premakni in Oglej podrobnosti.

6.6. Predloge

Obstaja majhen izbor pogosto uporabljenih stavkov, ki jih je možno dodatno urejati in jim dodajati druga, v naprej pripravljena sporočila.

6.7. Prenesi sporočilo

Izberete lahko, ali želite vklopiti/izklopiti prenos sporočil, izbiro jezika ter nastavitve kanalov.

6.8. Strežnik glasovne pošte

Urejate lahko stacionarno številko, številko faksa in številko podatkov.

6.9. E-pošta

Izberete lahko Gmail, Hotmail ali račun po meri – uporabnika nastavite tako, da vnesete podrobnosti o računu, predvsem uporabniško ime in geslo.

7. Dnevnik klicev

V dnevnik klicev se zapisujejo vsi klici, vključno z neodgovorjenimi, izbranimi ter odgovorjenimi.

Možnosti so naslednje:

Neodgovorjeni klici: Oglej neodgovorjenih klicev vam omogoča, da vrnete klic, napišete SMS ali MMS sporočilo, dodate klicatelja v imenik, med neželene, ga izbrišete, izbrišete številko s seznama in označite podatke za kasnejšo obdelavo.

Odhodni klici: Oglej odhodnih klicev vam omogoča, da vrnete klic, napišete SMS ali MMS sporočilo, dodate klicatelja v imenik, med neželene, ga izbrišete, izbrišete številko s seznama in označite podatke za kasnejšo obdelavo.

Prejeti klici: Oglej prejetih klicev vam omogoča, da vrnete klic, napišete SMS ali MMS sporočilo, dodate klicatelja v imenik, med neželene, ga izbrišete, izbrišete številko s seznama in označite podatke za kasnejšo obdelavo.

Zavrtnjeni klici: Oglej zavrtnjenih klicev vam omogoča, da vrnete klic, napišete SMS ali MMS sporočilo, dodate klicatelja v imenik, med neželene, ga izbrišete, izbrišete številko s seznama in označite podatke za kasnejšo obdelavo.

Izbriši vse: Brisanje vseh vnosov, vseh vnosov s SIM kartice

Trajanje klicev: Zadnji klic, Prejeti klici, Odhodni klici, Ponastavitev (potreben je vnos gesla)

GPRS števec : statistično zadnji poslani, ves poslani in ves prejeti promet prek GPRS

8. Nastavitve

8.1. Nastavitve klicev

Dvojni-SIM: Način v pripravljenosti, Odgovori prek prvotnega SIM, nastavitve imena SIM.

Preusmeritve: Na kartici SIM lahko nastavite preusmeritve.

Čakajoči klic: Če aktivirate to možnost, boste med aktivnim klicem lahko prevzeli novega, ga preklicali ali preverili stanje.

Zapora klicev: Nastavite zaporo klicev, zaporo vseh odhodnih klicev, vseh dohodnih klicev, dohodnih klicev med gostovanjem, ISD klicanja, klicanja med mednarodnim gostovanjem, prekličete zaporo klicev ali določite oziroma spremenite geslo.

Skrij ID: Nastavite lahko ID klicatelja, skriti ID, prikaz ID ali omogočenje prepoznave ID s strani omrežja.

Drugo: Opomnik trajanja klica (izklop, 50 sekund, 55 sekund, 60 sekund ali po meri), Samodejno ponovno klicanje, Vibriranje ob vstavitvi povezave, Samodejno zapisovanje glasovnega klica.

8.2. Nastavitve telefona

Datum in ura: Nastavite lahko čas, datum, format zapisa časa in datuma.

Nastavitve jezika: Izberete lahko je prikaza, jezik pisanja.

Nastavitve bližnjic: Na voljo imate več možnosti za nastavitve bližnjic na tipkovnici

Samodejni vklop/izklop telefona: Nastavite lahko čas vklopa in izklopa telefona ter samodejni vklop/izklop.

Upravljanje porabe energije: Prikazuje trenutno stanje napolnjenosti baterije v odstotkih.

Izbira brskalnika: Izbirate lahko med VPRAŠAJ vsakič, Dorado, Opera Mini

Obnovi privzete nastavitve: Obnovitev telefona na tovarniške ali privzete nastavitve. Vnesti boste morali kodo telefona (privzeta je 1234). Osebnosti podatki morate shranjevati izven telefona, kajti ob zagonu obnovitve se bi slednji sicer izbrisali.

8.3. Zaslona

Učinek animacije: Nastavite lahko dinamiko vklopa in izklopa zaslona, možnosti učinkov vmesnika (privzeto), učinke glavnega menija (običajno), učinek seznama, vklop zaslona (privzeto) izklop zaslona (privzeto).

Nastavitve ozadja: Izbirate lahko med statičnimi ozadji, več fotografijami in animacijo.

Nastavitve zaslona v mirovanju: Nastavite lahko čas in datum, SIM 1 in 2, Današnji urnik, Štoparica, Glasbeni predvajalnik, FM radijski sprejemnik, STK v vmesniku stanja.

Nastavitve ohranjevalnika zaslona: Izbirate lahko med Sea World, Star, Snake, Game of life in slikami po meri.

Kontrast: Intenzivnost osvetlitve ozadja lahko nastavite na sedem različnih ravni

Čas osvetlitve tipkovnice: Nastavite čas osvetlitve tipkovnice po nedejavnosti. Možnosti so 20 sekund, 10 sekund, 5 sekund, nočni način ali izklop.

Samodejno zaklepanje tipkovnice: Napravo lahko zaklenete ročno ali izberete samodejno zaklepanje po določenem času nedejavnosti v načinu pripravljenosti. Možnosti so: Izklop, 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta ali 5 minut.

8.4. Varnost

Zaklepanje telefona lahko nastavite na zaklepanje z vnosom PIN, zaklepanje SIM ali samodejno zaklepanje tipkovnice.

PIN: PIN kodo kartice SIM 1 lahko ustvarite ali jo spremenite

Sprememba PIN2: Ustvarite ali spremenite gesla PIN2. Na voljo morate imeti privzete številke PIN, ki vam jih je posredoval operater omrežja.

Telefon je zaklenjen: Ustvarite ali spremenite geslo za zaklepanje telefona. Privzeto geslo je 1234
Spreminjanje gesla mobilnega telefona: Ustvarite in spremenite štiri do osemestno geslo mobilnega telefona. Privzeto geslo je 1234.

Zasebnost: Možnost lahko vklopite ali jo izklopite. Privzeto geslo je 1234.

Zaklepanje zaslona s tipko za prekinitev klica: Odpiranje ali zapiranje zaslona s tipko za prekinitev klica.

Omejeno klicanje: Nastavitev omejenega klicanja prek kartice SIM:

Seznam nezaželenih: Nastavite seznam nezaželenih, katerim blokirate avdio klice ali SMS sporočila.

8.5. Profili

Na voljo imate nastavitev šestih različnih profilov: Običajni način, Tihi način, Način sestank, Na prostem, Način slušalke in Način Bluetooth. Izberete lahko med enim od navedenih profilov, oziroma parametre vsakega prilagodite po lastni želji. Prek možnosti za obnovitev, lahko telefon ponastavite na privzete nastavitve.

8.6. Povezave

Bluetooth: Razpoložljive možnosti so Bluetooth, Vidnost Bluetooth, Seznanjena naprava, Možnosti prenosa, Nastavitve mape v skupni rabi, Ime naprave, Mapa za shranjevanje Bluetooth, Bluetooth pomoč.

Omrežni račun: Izberite račun kartice SIM na internet.

GPRS storitev: Možnost lahko vklopite ali izklopite.

Podatkovno gostovanje: Odpiranje ali zapiranje podatkovnega gostovanja.

Nastavitve podatkovne povezave: Izbirate lahko med možnostjo vzpostavitve povezave po potrebi, stalne vzpostavljenosti povezave in načina varčevanja z energijo.

Izbira omrežja: Izbirate lahko med samodejnim ali ročnim izbiranjem.

9. Večmedijsko

Fotoaparati, DV, Slika, Avdio, Video, Snemalnik, FM radijski sprejemnik.

9.1. Fotoaparati

Pred uporabo fotoaparata se prepričajte, če ste v telefon vstavili pomnilniško kartico. Fotografije se bodo na pomnilniško kartico shranjevale v formatu JPG.

Opomba:

- Fotografiranje pri neustrezni osvetlitvi lahko povzroči slabo kakovost slik.

Po vstopu v možnost fotoaparata, se bo prikazal zaslon s predogledom. Za zajemanje fotografije, pritisnite navigacijsko tipko **Center**.

9.1.1. Nastavitve fotoaparata vključujejo:

Pregledovalnik fotografij: Ogled shranjenih fotografij.

Druge možnosti pogleda: Nastavitev fotografije kot sliko ozadja, Vklp zaslona, Izklop zaslona, Nastavitev kot ikona stika, Brisanje, Skupna raba, Označi, Preimenuj, Diaprojeksija in Podrobnosti.

Nastavitve:

Kakovost: Določite lahko nizko, običajno in napredno

Umestitev: Omogoča izbiranje med 50 Hz in 60 Hz

Zvok zaslone: Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite

Samodejno shranjevanje: Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite

Prednostno shranjevanje: Omogoča izbiranje med telefonom in pomnilniško kartico

Parametri zaslona: Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite

Pomoč:

Informacije o pomoči glede fotoaparata.

Tipki gor in dol za prilagajanje goriščne razdalje.

9.2. DV

Pred uporabo fotoaparata se prepričajte, če ste v telefon vstavili pomnilniško kartico. Videoposnetki se bodo na pomnilniško kartico shranjevali v formatu AVI.

Opomba:

– Zajemanje videoposnetkov pri neustrezni osvetlitvi lahko povzroči slabo kakovost slik.

Po vstopu v možnost fotoaparata, se bo prikazal zaslon s predogledom. Za zajemanje fotografije, pritisnite navigacijsko tipko **Center**.

9.2.1. Nastavitve fotoaparata vključujejo:

Ogled imenika z videoposnetki: Izbirate lahko kateri shranjeni videoposnetek si želite ogledati.

Možnosti imenika z videoposnetki: Nova mapa, Nastavi kot, Pošlji, Izbriši, Podrobnosti, Preimenuj, Kopiraj iskanje, Razvrščanje in Označevanje.

Nastavitve:

Umestitev: Omogoča izbiranje med 50 Hz in 60 Hz

Avdio: Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite

Video format: Omogoča izbiranje med AVI in 3gp.

Prednostno shranjevanje: Omogoča izbiranje med telefonom in pomnilniško kartico.

Parametri zaslona: Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite.

Pomoč:

Informacije o pomoči glede fotoaparata

Tipki gor in dol za prilagajanje goriščne razdalje.

9.3. Slika

Shranjene fotografije si lahko poljubno ogledate prek možnosti fotoaparata, lahko pa nastavite tudi dodatne razširitve.

Nastavitve, Nastavitve diapozitiva: Učinki: Učinek, razširjeni okvir, razširjena mreža, razširjeno proti levi, razširjeno proti desni, razširjeno navzgor, razširjeno navzdol in brez razširitve.

Čas zakasnitve: Na voljo imate izbiranje med 2 sekundama, 3 sekundami, 6 sekundami, 10 sekundami, 16 sekundami in 20 sekundami.

9.4. Avdio

Po vstopu v glasbeni predvajalnik in pritisku na funkcijsko tipko **Left** se bo prikazal seznam predvajanja. Prek možnosti moja glasba lahko predvajate shranjene glasbene datoteke. Ostale možnosti so: Seznam glasbenih datotek, Dodaj kot melodijo zvonjenja, Mešanje, Ponavljanje, Nastavitve, Odpri pregled

Po izbiri glasbene datoteke s seznama predvajanja, lahko odprete zaslon glasbenega predvajalnika in si ogledate ime albuma, skladbe, izvajalca, čas trajanja ter zaporedno številko.

S pritiskom na tipko **Center** lahko prekinete predvajanje in ga nadaljujete, s pritiskom na **Left** preklopite na prejšnjo skladbo, s pritiskom na **Right** preklopite na naslednjo skladbo, s pritiskom na **up** povečate glasnost, s pritiskom na **down** pa zmanjšate glasnost.

Naslednje operacije lahko izvedete tudi z izbiranjem ustreznega menija na zaslonu:

Predvajanje/prekinitev, Zaustavitev, Ponavljanje, Mešanje, Izenačevalnik, Izboljšava nizkih tonov, Predvajanje v ozadju, Besedilo, Podatki o skladbi in Ogled podrobnosti.

9.5. Video

Po vstopu v možnost video predvajalnika, se bo prikazal seznam vodeoposnetkov. Po izbiri posnetka imate na voljo naslednje možnosti:

S pritiskom na tipko **Center** lahko prekinete predvajanje in ga nadaljujete, s pritiskom na **Left** preklopite na prejšnjo skladbo, s pritiskom na **Right** preklopite na naslednjo skladbo, s pritiskom na **up** povečate glasnost, s pritiskom na **down** pa zmanjšate glasnost.

V meniju Možnosti imate na voljo več funkcij: Odpri, Celozaslonsko predvajanje (2), Prilagoditev svetlosti (5), Pogled, Ponavljanje, Mešanje, Nastavi kot, Nastavitve, Podrobnosti.

9.6. Snemalnik

Za snemanje zvokov imate na voljo več možnosti: Začetek snemanja, Seznam posnetkov, Pomnilnik in Format datoteke.

Pričetek snemanja: Snemanje, Prekinitev, Zaustavitev. Po zaustavitvi se bo posnetek samodejno shranil.

Ko se posnetek shrani, imate na voljo Začetek snemanja, Učinke aplavza, Ponovno snemanje, Brisanje, Pošlji, Seznam posnetkov, pomnilnik (v telefonu ali na pomnilniški kartici), Format datoteke, (AMR, MP3 ali WAV).

Seznam posnetih datotek: Vsebuje seznam posnetih zvočnih datotek. Na voljo imate izbiro Nova mapa, Nastavi kot melodijo zvonjenja, Pošlji, Izbrisi, Podrobnosti, Preimenuj, Kopiraj iskanje, Razvrščanje in Označevanje.

Shranjevanje: Izbirate lahko med shranjevanjem na telefon ali na pomnilniško kartico.
Format datoteke: Določite lahko kakovost posnetka: AMR (nizka kakovost), MP3 (visoka kakovost) ali WAV (najboljša kakovost).

9.7. FM radijski sprejemnik

FM radijski sprejemnik lahko poslušate tako, da v telefon vstavite slušalke, ki služijo kot antena. Znotraj menija Možnosti so na voljo naslednje funkcije:

Samodejno iskanje in shranjevanje: to aktivira Samodejno iskanje in omogoča shranjevanje kanala

Seznam kanalov: Na voljo imate izbiranje med 40 kanali.

Shrani: Shrani na seznam kanalov

Ročno iskanje: Ročno iskanje zelenega kanala.

Odpri zvočnik: FM radijski sprejemnik lahko poslušate prek slušalk, seveda pa lahko izberete tudi možnost "Odpri zvočnik" in omogočite predvajanje zvokov prek zvočnika telefona. Ko je izbrana možnost "Odpri zvočnik" boste lahko izbrali le "Zapri zvočnik" in predvajanje FM radijske postaje boste potem slišali le prek slušalk.

Predvajanje v ozadju: Spremeni izgled ozadja zaslona in omogoči predvajanje FM radijskih postaj v ozadju, vi pa lahko izvajate še druge operacije.

Snemalnik: Uporabniku omogoča snemanje trenutno izbranega kanala.

Čas snemanja: Omogoča izbiranje časa predvajanja FM radijske postaje in izbiranje kanala.

Seznam posnetih datotek: Na tem mestu so shranjene posnete datoteke.

Pomoč:

Informacije glede pomoči v zvezi z FM radijskim sprejemnikom.

10. Dodatne aplikacije

10.1. Alarm

Na voljo imate nastavitve treh različnih alarmov.

Nastavitve budilke vključujejo: Naslov, Čas, Stanje, Frekvenca in Melodija zvonjenja. Frekvenca nastavitve je lahko: Enkrat, Dnevno, Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota in Nedelja.

Funkcija Budilka je aktivna tudi, ko je telefon izklopljen.

Po izklopu budilke se bo na zaslonu prikazalo obvestilo. Po aktivaciji alarma lahko slednjega ugasnete ali nastavite drež za 5 minut.

10.2. Računalo

Na voljo imate osnovno računalo, navigacijske tipke zanj so po aktivaciji označene, z rumeno tipko pa lahko prikažete rezultat.

10.3. Časovnik

To omogoča uporabniku, da določi odštevanje do zelenega dogodka ali dejavnosti, kuhanje na primer, nastavljate pa lahko ure, minute ter sekunde. Od 1 sekunde do 23:59:59.

10.4. Svetovna ura

Dodajanje ali odstranjevanje zelenih časovnih pasov in nastavitve sistema samodejnega prilagajanja ure med poletnim in zimskim.

10.5. Pretvorba enot

Dolžina, teža in kg - funt kg - pretvorba unča

11. Organizator

11.1. Koledar

Na voljo imate izbiranje aktivnosti (zadeva) in nastavitve opomnikov, datuma in alarma (melodija zvonjenja). Možnosti koledarja: Dodajanje novega dogodka, Pregled dogodkov, Vsi dogodki, Brisanje zadolžitev, Počisti vse, Pojdi na datum, Tedensko in Dnevno.

11.2. Beležka

Omogoča ustvarjanje beležk ali opomb.

11.3. Ebook

Funkcija eBook omogoča pregledovanje, na pomnilniški kartici shranjenih, elektronskih knjig v formatu TXT. Na spodnji strani zaslona sta prikazana velikost in število vrstic izbrane elektronske knjige. Za pomikanje po seznamu gor in dol, pritisnite **Up** ali **Down** za odpiranje izbrane elektronske knjige pa pritisnite **Center**.

12. Moje datoteke

Upravitelj datotek omogoča hiter dostop in upravljanje z vsemi datotekami, ki so shranjene na napravi ali na pomnilniški kartici.

Možnosti telefona: Alarm, Zapis klicev, Ebook, Matrika datotek, Moja glasba, Drugo, Fotografije, Videoposnetki in vCard.

Pomnilniška kartica: Prikazuje obliko in vsebino, ki jo je uporabnik izbral za pomnilniško kartico.

13. Profili

Uporabnik lahko izbere med šestimi osnovnimi profili, ki jih lahko dodaja s pritiskom na programske tipke. Šest profilov je: Običajno, Tiho, Sestanek, Na prostem, Slušalke in Bluetooth.

Dodaj možnosti:

Preimenuj: Omogoča preimenovanje shranjenih profilov.

Nastavitve zvonjenja: uporabniku omogoča izbiranje med različnimi melodijami zvonjenja za SIM 1 in SIM 2 (SIM 1 zvonjenje, SIM1 zvok sporočila, SIM2 melodija zvonjenja, SIM 2 zvok sporočila).

Prilagajanje glasnosti: Omogoča izbiranje melodije zvonjenja in številčne možnosti za nastavitev glasnosti zvonjenja.

Vrsta zvonjenja: Omogoča izbiranje vrste zvonjenja in številčne možnosti za nastavitev glasnosti zvonjenja.

Ostala opozorila: Uporabniku omogoča izbiranje dodatnih možnosti zvokovnih opozoril, tonov tipk, opozorila ob izpraznjenosti baterije, zvokoa ob vklopu telefona in zvokov pri klicanju.

14. Internet

S telefonom lahko brskate po internetu. Poskrbite, da bo omogočena možnost GPRS ali EDGE.

Izbirate lahko med brskalnikoma Dorado ali Opera Mini ter enega od njiju nastavite za privzetega.

Možnosti:

Zaznamki: Pogled, dodajanje, brisanje zaznamkov

Zgodovina: Brskanje po zgodovini iskanja:

Lokalne strani: Shranjevanje spletne strani

Domača stran: urejevalnik, ogled brskalnikove domače strani

Nastavitve: Nastavitve brskalnika

15. USB način

Ko je telefon povezan prek USB, ga lahko uporabljate kot napravo za shranjevanje, Modem in Spletno kamero. Vse funkcije razen funkcije Modem, so plug-and-play.

Za delovanje funkcije Modem, povežite telefon z računalnikom in ga izberite kot modem. Namestitev lahko izvedete s pomočjo čarovnika operacijskega sistema. Za namestitev modema, na računalniku odprite upravitelja naprav in preverite, če so nameščeni ustrezni gonilniki.

Opomba:

- Med izvajanjem zgoraj navedenih funkcij, bo telefoniranje onemogočeno.
- Ko imate telefon povezan prek USB, vendar se ne izvaja nobena funkcija, se bo slednji začel polniti.

15.1. Nega in vzdrževanje

Zahvaljujemo se vam za izbiro našega telefona. Če boste z njim imeli kakršnekoli težave, se obrnite na našega prodajalca ali usposobljenega ponudnika storitev.

Telefon je celovito zasnovana in izdelana naprava. Uporabljajte ga previdno. Če boste upoštevali naslednja navodila, boste telefon lahko koristno uporabljali več let, tekom garancijskega obdobja pa boste deležni vse pripadajoče podpore:

- Telefon in vse njegove priključke in dodatke shranjujte izven dosega otrok.
- Telefon naj bo vedno suh, tekočina lahko povzroči škodo na elektronskem vezju naprave.
- Telefona ne uporabljajte ali shranjujte na prašnem mestu, sicer lahko utрпи določene poškodbe.
- Telefon hranite proč od vročih predelov, kajti visoke temperature skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, deformirajo ali stopijo nekatere vrste plastike in poškodujejo baterije.
- Telefona ne poskušajte odpirati ali razstavljati, kajti vsa servisna opravila lahko izvaja le ustrezno usposobljena in opremljena oseba.
- Telefona ne mečite, drobite ali prekomerno stresajte, kajti tako lahko poškodujete notranje vezje.
- Za čiščenje telefona ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih čistilnih sredstev.
- Telefona ne barvajte, kajti to bi lahko omejilo njegovo funkcionalnost.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Priklop neodobrene antene ali priključka lahko poškoduje telefon, med uporabo pa se tudi ne dotikajte zunanje antene. Če se med uporabo dotikate zunanje antene, to vpliva na kakovost sprejetega signala in prekomerna nihanja potenciala. Hkrati pa uporaba neodobrenih anten lahko povzroči neskladnost z lokalnimi zakonskimi zahtevami v vaši državi.

Zgornja navodila se nanašajo na telefon, baterijo, polnilnik in druge dodatke. Če kateri od njih ne deluje pravilno, ga pošljite ustrezno usposobljenemu serviserju.